# **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>



Modellreihe WL76\* Digital Modellreihe YL76\* Digital

EUROPEAN UNION ECOLABEL



Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme



Inhaltsverzeichnis	Analog-Abschaltung26		
AUFSTELLEN DES FERNSEHGERÄTS	BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN		
	Allgemeine Bedienelemente	27	
Sicherheitshinweise	Schnellmenü	27	
Installation und wichtige Informationen5	Auswählen der Positionen	27	
Die Fernbedienung8	Die Uhrzeitanzeige – nur analog	27	
Einlegen der Batterien und Reichweite8	Übertragungen in Stereo und 2-Kanalton	27	
ANSCHLIESSEN DES FERNSEHGERÄTS	Verwenden der 3D-Funktionen		
Anschluss externer Geräte9	Ansehen von 3D-Bildern	28	
Bündeln der Kabel10	Wechseln des Anzeigemodus oder Auswähler	ı des	
	3D-Formats	28	
Anschließen eines HDMI <sup>®</sup> - oder DVI-Geräts an den HDMI-Eingang11	Einstellen des Auto Start-Modus	30	
So schließen Sie ein HDMI-Gerät an11	Einstellen des 3D PIN-Codes	30	
So schließen Sie ein DVI-Gerät an11	Einstellen von 3D Startinformation	30	
ARC (Audio Return Channel)-Funktion von	Einstellen von 3D Sperre	31	
HDMI11	Einstellen von 3D Timer Sperre	31	
	Einstellen von 3D Timer aktivieren	31	
REGZA-LINK-Verbindung12	Zeigt 3D Sicherheitsinformation an	31	
Anschließen eines Computers13	Wechseln von linken und rechten Bildern	31	
So schließen Sie einen PC an den Anschluss	Klangregelung	32	
RGB/PC an13	Lautstärkeregelung und Stummschaltung		
So schließen Sie einen PC an den Anschluss	2-Kanalton		
HDMI an13	Balance		
Anschließen an ein Heim-Netzwerk14	Sound Navi		
So schließen Sie das Fernsehgerät an ein	Surround-Einstellungen		
Heim-Netzwerk an - Verdrahtet14	Dolby Volume <sup>®</sup>		
Anschluss des Fernsehgeräts an ein	Dynamikbereichssteuerung		
Heimnetzwerk über eine Internetverbindung -	,		
Drahtlos14	Tonpegelausgleich		
Bedienelemente und Eingangsanschlüsse15	Audio Beschreibung		
Einschalten	Anzeige im Breitbildformat		
Verwenden der Fernbedienung15	Bildeinstellung		
Verwenden der Bedienelemente und	Bildmodus		
Anschlüsse15	Bildvoreinstellungen		
74150110550	Reset		
EINRICHTEN DES FERNSEHGERÄTS	ColourMaster		
Einrichtungsanwendung16	Farbeinstellungen	37	
Automatische Installation16	Farbtemperatur	37	
Ant./Kabel/Satellit (falls verfügbar)18	Einstellung des automatischen		
Satelliten-Einstellungen18	Helligkeitssensors	37	
Automatische Sendersuche20	Dynam. Hintergrundbel	38	
ATV Manuelle Sendersuche21	Schwarz/Weiss Level	38	
Abstimmen21	Gamma-Einstellung	38	
Überspringen22	MPEG Rauschreduzierung –		
Positionen sortieren23	Rauschunterdrückung	38	
	DNR – Digitale Rauschunterdrückung	38	
DTV Manuelle Abstimmung	Resolution+	38	
Manuelle Einstellung23	Active Vision M200 Pro	38	
Manuelle Einstellung für DVB-C24	Filmstabilisierung	39	
Manuelle Einstellung für DVB-S24	Zurücksetzen der fortgeschrittenen		
DTV-Einstellungen24	Bildeinstellungen	39	
Kanäle (Antenne/Kabel)24	Expertenbildeinstellungen		
Kanäle (Satellit)25	Steuerungsvisualisierung		
Standby-Kanalaktualisierung26	Automatische Formateinstellung (Breitbild)		
DVB-Zeichenmenge26	4:3 Vollformat		
Dynamische Abtastung26	Blaues Bild		
Standorteinstellung26	Bildlage		
	ge	1	

Standbild41	Common Interface (CI)	68
HDMI-Information41	Software Upgrade und Lizenzen	
Verwenden Ihres Heimnetzwerks42	Auto Upgrade	
Einrichten des Netzwerks43	Neue Software suchen	69
Funkeinstellung43	Netzwerk-Aktualisierung	69
Weiterführende Netzwerk-Einstellungen45	Software-Lizenzen	69
DNS-Einstellung46	Systeminformationen und TV zurückstellen	70
Netzanschlusstest47	Systeminformation	70
Verwenden der Software-Tastatur47	TV zurückstellen	70
Einrichten der Media-Renderer-Funktion48	PC-Einstellungen	70
Installation48	Horizontale und vertikale Lage	
Media-Renderer48	Clock Phase	70
Gerätename-Einstellung48	Sampling Clock	71
Web-Passwort-Einstellung49	Reset	71
Media-Controller-Einstellung49	Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse	71
Einstellung der maxim. Lautstärke49	Auswahl des Eingangs	
Verwenden von YouTube™50	Überspringen des externen Eingangs	
Verwenden des Funktionsmenüs50	Benennung der Video-Eingangsquellen	
Verwenden des Media Players52	Farbdecoding	72
Grundlegende Bedienung53	PC Ton	73
Anzeigen von Fotodateien54	HDMI 2 Ton	73
Ansehen von Filmen (auf einem DLNA	Gemeins. seitlicher Tonausgang	73
CERTIFIED™-Server oder einem	HDMI-Einstellungen	73
USB-Gerät)56	Digitaler Tonausgang	74
Wiedergeben von Musikdateien	Verwenden von REGZA-LINK	75
(auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder	REGZA-LINK aktivieren	75
einem USB-Gerät)58	Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers	75
Verwenden der Funktion Bilderrahmen59	Autom. Bereitschaftsbetrieb	75
So öffnen Sie einen Bilderrahmen59	Amplifier Control	75
Einstellen der Funktionen60	Lautsprecherpräferenz	75
Andere Funktionen61	Auswahl der REGZA-LINK-	
Bedienfeldsperre61	Eingangssignalquelle	75
Die Timer62	REGZA-LINK-Wiedergabegerätesteuerung	
Timer Programme – nur <b>digital</b> 62	REGZA-LINK-Sofortwiedergabe	
Ein-Timer62	REGZA-LINK-Systembereitschaft	
Aus-Timer63	REGZA-LINK-System Tonsteuerung	
Energiespareinstellungen63	Toshiba-PC kompatibel mit REGZA-LINK	76
Automatische Abschaltung63	VIDEOTEXT	
Kein Signal. Abschalten63	Videotext	77
Digitale Bildschirminfor-mationen und Programm-	Auswahl des Anzeigemodus	
Guide64	Videotext-Informationen	
Informationen64	Auswahl von Seiten im Automatisch-Modus	
Guide65	Auswahl von Seiten über die LIST	
Genreauswahl/-suche65	Steuertasten	
Digital-Einstellungen – Kindersicherung66		
Festlegen der PIN66	PROBLEMLÖSUNG	
Kindersicherung66	Fragen und Antworten	79
Netzwerk-Sperre66	INFORMATIONEN	
Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen67	INFORMATIONEN	00
Wählen von Lieblingskanälen67	Lizenzinformationen	
Lieblingskanäle-Listen67	Informationen	
Sender überspringen67	Spezifikationen und Zubehör	88
Kanäle sperren67		
Digital-Einstellungen – Weitere Einstellungen68		
Untertitel68		

Audiosprachen ......68

# Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf das gerade von Ihnen erworbene Produkt nicht zutreffen.

### Luftzirkulation

Lassen Sie im Umkreis des Fernsehgerätes mehr als 10 cm Abstand, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. So wird der Fernseher vor Überhitzung und möglichen Schäden geschützt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

# Beschädigung durch Hitze

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Am gewählten Gerätestandort darf die Temperatur nicht unter 5°C und nicht über 35°C liegen.

# Stromversorgung

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 220–240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an. Beachten Sie stets, dass das Fernsehgerät NICHT auf dem Netzkabel stehen darf. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel. Trennen Sie den Netzstecker NICHT vom Kabel, da im Stecker ein spezieller Funkentstörfilter integriert ist, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt wäre. FRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALLE EINE KOMPETENTE ELEKTROFACHKRAFT.

# Empfehlungen

**Lesen** Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten, ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten anschließen.

**Wenden** Sie sich an Ihren Fachhändler, falls Sie Zweifel an der korrekten Installation, Funktionsweise oder Sicherheit des Gerätes haben.

Besondere **Vorsicht** ist angebracht, wenn sich Glasplatten oder Türen in der Nähe des Gerätes befinden.

ENTFERNEN SIE KEINE FEST ANGEBAUTEN GEHÄUSETEILE, DA ANSONSTEN GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN FREIGESETZT UND STROMFÜHRENDE TEILE OFFEN GELEGT WERDEN KÖNNEN. DER NETZSTECKER DIENT ALS TRENNVORRICHTUNG UND SOLLTE DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.

# Warnhinweise

Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen **NICHT** mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichen Stoffen abgedeckt werden. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer des Gerätes verkürzt werden. Elektrische Geräte dürfen **NICHT** mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass keine Behälter mit Flüssigkeiten, beispielsweise Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden. Stellen Sie **KEINE** heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen von

Kunststoff führen und Brände auslösen.



**WARNUNG:** Um das Ausbrechen eines Feuers zu verhindern, müssen Sie Kerzen und andere offene Flammen immer vom Gerät fernhalten.

Verwenden Sie KEINEN behelfsmäßigen Fernsehtisch. und befestigen Sie die Tischbeine NIEMALS mit Holzschrauben. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller freigegebene und entsprechend den Anweisungen montierte Ständer, Halterungen oder Stative und die mitgelieferten Befestigungsmaterialien. Lassen Sie das Gerät NICHT eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet oder verfügt über einen Standby-Modus, Schalten Sie den Fernseher aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Erklären Sie auch Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät auszuschalten ist. Für Personen mit Behinderungen müssen unter Umständen spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Benutzen Sie das Gerät NICHT weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen Fachhändler. Achten Sie VOR ALLEM darauf, besonders bei Kindern,

dass NIEMALS der Bildschirm und die Gehäuserückseite Schlägen oder Stößen ausgesetzt wird oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen gesteckt werden. Dadurch werden der Bildschirm oder die internen Teile beschädigt. Achten Sie darauf, NIEMALS das mitgelieferte COMPONENT-Adapterkabel, SCART-AV-Adapterkabel oder AV-Adapterkabel an eine Steckdose anzuschließen. Diese Kabel sind NUR für das Einstecken in einen Anschluss vorgesehen, der sich für diesen Zweck an der Rückseite des Fernsehgeräts befindet.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten jeglicher Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht!

# Installation und wichtige Informationen

# Wahl des Standorts

Stellen Sie das Fernsehgerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht oder starkes Licht darauf fällt. Wir empfehlen weiches, indirektes Licht, um bequem fernzusehen. Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.


Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Um Verletzungen zu vermeiden und die Stabilität des Geräts zu gewährleisten, sichern Sie das Fernsehgerät nach der Aufstellung, indem Sie es mit einem Gurt auf einer ebenen Oberfläche oder mit den mitgelieferten P-Klemmen an der Wand mit einem stabilen Gurt befestigen.

LCD-Bildschirme werden unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, trotzdem können in einigen Bildschirmbereichen zuweilen fehlende Bildpunkte oder Leuchtflecken vorkommen. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät so aufgestellt wird, dass es weder umgestoßen noch von einem anderen Gegenstand getroffen werden kann, da der Stoß den Bildschirm zerstören oder beschädigen kann. Stellen Sie bitte auch sicher, dass keine kleinen Gegenstände in die Einschübe oder Öffnungen am Gehäuse gelangen können.

Reinigen des Bildschirms und des Gehäuses...

Schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Mit dem beiliegenden Reinigungstuch können Sie das Gehäuse reinigen. Wir empfehlen, **keine** besonderen Poliermittel oder Lösungsmittel für den Bildschirm oder das Gehäuse zu verwenden, da diese Schäden verursachen können.



Das Aussehen des Standfußes hängt vom jeweiligen Modell ab

# Beim Einsatz einer Wandhalterung

Bitte benutzen Sie eine Wandhalterung, die für die Größe und das Gewicht des LCD-Fernsehaeräts geeignet ist.

- Für die Installation sind zwei Personen notwendia.
- Benutzen Sie niemals die vier Schrauben, die am Fernsehaerät angebracht sind.
- Um die Wandhalterung eines anderen Herstellers zu installieren, benutzen Sie den ABSTANDSHALTER (mitaeliefert).
- Trennen und entfernen Sie alle Kabel und/oder andere Anschlüsse von Komponenten an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 2 Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, gepolsterte Oberfläche wie z. B. eine Bettdecke oder eine Wolldecke.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen, die mit Ihrer Wandhalterung mitgeliefert wurden.
  - Bevor Sie weitermachen, stellen Sie sicher, dass die richtigen Halterungen an der Wand und auf der Rückseite des Fernsehgeräts angebracht sind, und zwar so, wie es in den Ihrer Wandhalterung beiliegenden Anweisungen beschrieben ist.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie die mitgelieferten Abstandshalter zwischen die Halterung und der Rückseite des Fernsehgeräts platzieren.
- 5 Benutzern Sie immer die mitgelieferten oder vom Hersteller der Wandhalterung empfohlenen Schrauben.



Platzieren Sie die vier Abstandshalter (mitgeliefert).

### Entfernen des Sockelständers:

1 Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, gepolsterte Oberfläche wie z. B. eine Bettdecke oder eine Wolldecke. Lassen Sie den Ständer über den Rand der Oberfläche herausragen.

**HINWEIS:** Beim Entfernen des Sockelständers sollten Sie immer besonders vorsichtig sein, um eine Beschädigung des LCD-Bildschirms zu verhindern.

Entfernen Sie die fünf Schrauben.



3 Sobald Sie alle fünf Schrauben, die den Sockelständer an seiner Stelle gehalten haben, entfernt haben, entfernen Sie den Sockelständer vom Fernsehgerät, indem Sie den Sockelständer vom Fernsehgerät wegschieben.

# Bei der Verwendung von 3D-Brillen

# Hinweise zur Handhabuna von 3D-Brillen

 Halten Sie die 3D-Brille, die Batterie bzw. das Zubehör von Kleinkindern fern

Das Inhalieren oder Verschlucken kann zu Erstickung oder Verletzungen der Maaenwand führen.

Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn diese verschluckt werden.

 Sie dürfen die 3D-Brille nicht selbst reparieren, verändern oder auseinander nehmen.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Feuers oder Sie können aufgrund von Unwohlsein damit keine 3D-Bilder mehr sehen. Wenden Sie sich an das Toshiba-Callcenter, wenn Ihre 3D-Brille repariert werden muss.

 Batterien dürfen keiner starken Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse, ausgesetzt werden.

#### Informationen zu 3D-Brillen

 Benutzen Sie die 3D-Brille nicht, wenn diese nicht ordnungsgemäß funktioniert oder kaputt ist.

Wenn Sie die 3D-Brille in diesem Zustand trotzdem benutzen, besteht die Gefahr von Verletzungen, Überanstrengung der Augen oder Unwohlsein

Benutzen Sie die 3D-Brille nicht, wenn diese kaputt ist oder Risse aufweist

 Beim Tragen der 3D-Brille sollten Sie weder aufstehen noch umhergehen.

Sie könnten Ihr Gleichgewicht verlieren und hinfallen oder sich anderweitig verletzen.

- Tragen Sie die 3D-Brille nur für das Ansehen von 3D-Filmen.
   3D-Brillen erfüllen nicht die Funktion von Sonnenbrillen.
- Lassen Sie die 3D-Brille nicht fallen, üben Sie keinen Druck darauf aus und treten Sie nicht darauf.

Bei Nichtbeachtung kann das Glas kaputt gehen und es besteht die Gefahr einer Verletzuna.

Wenn die 3D-Brille mit Flüssigkeit oder übermäßiger Hitze in Berührung kommt, besteht die Gefahr, dass die Flüssigkristall-Verschlussfunktion beschädiat wird.

 Wenn Ihre Nase oder Schläfen rot werden oder Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, nehmen Sie die 3D-Brille ab.

Die oben beschriebenen Symptome können auftreten, wenn Sie die 3D-Brille für längere Zeit benutzen, was außerdem zu Unwohlsein führen

- Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für die Batterie der 3D
  Bulla.
  - Benutzen Sie nur die angegebene Batterie.
  - Benutzen Sie die Batterie nicht mit ungekehrter Polarität.
- Sie dürfen die Batterie nicht aufladen, erhitzen, auseinander nehmen oder kurzschließen.

Bei Nichtbeachtung der oben genannten Hinsweise besteht die Gefahr einer Explosion oder Auslaufen der Batterie, was zu Verbrennungen oder Verletzungen führen kann.

#### Sicherheitshinweise zum Ansehen von 3D-Bildern

 Bei einigen Zuschauern kann es zu Krampfanfällen oder Ohnmacht kommen, wenn diese bestimmten flackernden Bildern oder Lichtern in bestimmten 3D-Filmen oder Videospielen ausgesetzt sind.

Jeder, der einen Krampfanfall, Verlust des Bewusstseins oder andere Symptome, die mit einer Epilepsie in Verbindung gebracht werden können, bereits erlebt hat, oder bei dem in der Familie bereits ein Fall von Epilepsie bekannt ist, sollte vor der Verwendung der 3D-Funktion einen Arzt um Rat fragen.

- Vermeiden Sie es, die 3D-Funktion unter dem Einfluss von Alkohol zu benutzen
- Wenn Sie krank sind oder sich krank fühlen, sollten Sie keine 3D-Bilder ansehen und, falls erforderlich. Ihren Arzt um Rat fragen.
- Wenn Sie eines der folgenden Symptome beim Ansehen von 3D-Videobildern haben, hören Sie mit dem Ansehen auf und wenden Sie sich an Ihren Arzt:

Zuckungen, Augen- oder Muskelzucken, Verlust des Bewusstseins, verändertes Sehen, unbeabsichtigte Bewegungen, Orientierungslosigkeit, Überanstrengung der Augen, Übelkeit/Erbrechen, Schwindel oder Kopfschmerzen.

- Wenn Sie eine Ermüdung der Augen oder andere unangenehme Symptome beim Ansehen von 3D-Videobildern haben, nehmen Sie die 3D-Brille ab und unterbrechen Sie deren Benutzung, bis dieser Zustand wieder verschwunden ist.
- Bei einigen Zuschauern kann das Ansehen von 3D-Bildern zu Schwindel und/oder Orientierungslosigkeit führen.

Um Verletzungen zu vermeiden, platzieren Sie Ihr Fernsehgerät deshalb nicht in die Nähe von offenen Treppenschächten, Balkonen oder Drähten

Setzen Sie sich außerdem nicht in die Nähe von Gegenständen, die zerbrechen könnten, wenn Sie unbeabsichtigt dagegen schlagen.

 Tragen Sie beim Ansehen von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille.
 Das Ansehen von 3D-Bildern ohne 3D-Brille kann zu einer Überanstrengung der Augen führen.

 Setzen Sie beim Ansehen von 3D-Bildern die 3D-Brille nicht schräg auf und legen Sie sich dabei nicht hin.

Benutzen Sie die angegebenen 3D-Brillen.

Wenn Sie sich beim Ansehen hinlegen oder die Brille gedreht wird, geht der 3D-Effekt verloren und es kann zu einer Überanstrengung der Augen

- Es wir empfohlen, dass die Augen des Zuschauers und die 3D-Brille auf aleicher Höhe mit dem Bildschirm sind.
- Wenn Sie eine Brille oder Kontaktlinsen verschrieben bekommen haben, tragen Sie die 3D-Brille darüber.

Das Ansehen von 3D-Bildern ohne entsprechende Sehhilfe kann zu einer Überanstrengung der Augen führen.

 Wenn die 3D-Bilder oft doppelt aussehen oder wenn Sie die Bilder nicht in 3D sehen können, hören Sie mit dem Ansehen dieser Bilder auf.

Wenn Sie das Ansehen der Bilder nicht unterbrechen, kann das zu einer Überanstrenaung der Augen führen.

 Aufgrund einer möglichen Auswirkung auf die Sehentwicklung sollten Zuschauer von 3D-Videobildern mindestens 6 Jahre alt sein.

Kleinkinder oder Teenager können anfällig für Gesundheitsprobleme sein, die mit dem Ansehen von 3D zusammenhängen, daher sollte genau kontrolliert werden, dass die 3D-Bilder nicht zu lange und nicht ohne Pause anaeschaut werden.

 Wenn Sie beim Fernsehen für eine längere Zeit zu nahe am Bildschirm sitzen, kann dies zu einer Überanstrengung der Augen führen.

Der ideale Abstand beim Fernsehen sollte mindestens drei Mal die Höhe des Bildschirms betragen.

### Wenn Sie die 3D-PIN-Nummer vergessen haben:

Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Wählen Sie 3D PIN aus dem Menü PRÄFERENZEN / 3D Einstellungen, um den PIN einzugeben.

### Hinweise zur Handhabung der 3D-Flüssigkristall-Shutterbrille

- Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf die Linsen aus.
- Zerkratzen nicht Sie mit einem scharfen Gegenstand die Oberfläche der Linsen
- Sie dürfen die 3D-Brille nicht fallen lassen oder verbiegen.

### Hinweise zur IR-Datenübertraauna

- Sie dürfen den IR-Sensor für die 3D-Brille am Fernsehgerät nicht blockieren, indem Sie Gegenstände davor stellen.
- Sie dürfen den IR-Sensor an der 3D-Brille nicht mit Stickern oder Aufklebern verdecken.
- · Halten Sie den IR-Sensor an der 3D-Brille sauber.
- Wenn es zu Funkstörungen mit der 3D-Brille und anderen Geräten mit IR-Datenübertragung oder einem 3D-Fernsehgerät kommt, funktioniert die 3D-Brille möglicherweise nicht einwandfrei. Außerdem kann es zu Funkstörungen zwischen diesem Fernsehgerät und dem Betrieb anderer Geräte mit IR-Datenübertragung kommen. Benutzen Sie das Fernsehgerät und die 3D-Brille an einem Ort, an dem sie keine Funkstörungen mit anderen Geräten oder Produkten verursachen.

#### Hinweise zum Fernsehen

 Wenn Sie Geräte wie z. B. ein Handy oder ein anderes tragbares Funkgerät in der Nähe der 3D-Brille benutzen, funktioniert die 3D-Brille möalicherweise nicht einwandfrei.

- Benutzen Sie das Produkt im folgenden Temperaturbereich, ansonsten kann die Qualit\u00e4t des 3D-Bildes oder die Zuverl\u00e4ssigkeit des Produkts nicht garantiert werden.
  - 3D-Brille: 0°C 40°C
  - Fernsehgerät: 0°C 35°C
- Wenn Sie eine Neonbeleuchtung benutzen, kann es je nach Frequenz des Lichts zu Flackern kommen. Verringern Sie in diesem Fall die Helligkeit der Neonbeleuchtung oder benutzen Sie eine andere Lichtquelle. (Sie sollten nicht in einem dunklen Raum fernsehen, dies ailt besonders für Kinder.)
- Tragen Sie die 3D-Brille ordnungsgem

  äß, ansonsten können Sie das 3D-Bild nicht richtig sehen.
- Wenn Sie keine 3D-Bilder auf diesem Gerät ansehen, nehmen Sie die 3D-Brille ab, ansonsten können Sie möglicherweise die Anzeige auf anderen Produkten wie z. B. einem PC, einer Digitaluhr oder einem Rechner nicht richtig sehen.

#### Informationen zum Anschlusskabel

 Benutzen Sie ein Highspeed- und hochwertiges HDMI-Kabel, wenn Sie Geräte wie z. B. einen 3D-kompatiblen BD-Player oder einen PC an das Fernsehgerät anschließen. Wenn Sie ein Standard-HDMI-Kabel benutzen, werden die 3D-Bilder möglicherweise nicht angezeigt.

#### Informationen zur Lithium-Ratterie

 Wenn Sie die Batterie nicht korrekt einlegen, besteht die Gefahr einer Explosion. Ersetzen Sie die Batterie immer mit demselben oder einem dem entsprechenden Typ.

# Bitte beachten!

Die digitale Empfangsfunktion dieses Fernsehgeräts ist nur in den Ländern gültig, die im Abschnitt "Land" des Menüs "EINSTELLUNGEN" aufgeführt sind. Je nach Land/Region kann es vorkommen, dass einige Funktionen dieses Fernsehgeräts nicht zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass auch künftig neu eingeführte oder veränderte Sendeangebote und Dienste mit diesem Fernsehaerät empfangen werden können.

Unbewegte Bilder oder Bildbereiche, die für längere Zeit beim Empfang oder Einspielen etwa von 4:3-Sendungen, Videotext, Testbildern, PC-Anwendungen, Videospielen und Bildschirmmenüs am Fernsehgerät anstehen, können sich auf dem Bildschirm "festbrennen", d.h. die Konturen überlagern noch für längere Zeit die neuen Bilder. Reduzieren Sie deswegen zur Vermeidung dieses Effektes Kontrast und Helligkeit.

Lang andauerndes Anzeigen von 4:3-Bildern auf einem 16:9-Bildschirm kann zu einigem Nachleuchten des Bildes auf dem 4:3-Bereich führen. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt des LCD-Fernsehgerätes und fällt nicht unter die Herstellergarantie. Der regelmäßige Gebrauch von anderen Größendarstellungen (z. B. Superlive) verhindert ein permanentes Nachleuchten.

# HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:


- i) Brand:
- ii) Erdbeben;
- iii) Unfallschaden;
- iv) absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts:
- v) Nutzuna des Produkts unter unaeeianeten Bedinaunaen:
- vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
- vii) jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
- viii) jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;

Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Umständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.

HINWEIS: Eine Toshiba-Wandhalterung oder Ständer, wo verfügbar, muss benutzt werden.

# Die Fernbedienung

Eine übersichtliche Darstellung mit einer Erläuterung der einzelnen Tasten Ihrer Fernbedienung.



- Für den Einschalt-/Standby-Modus
- Zur Auswahl der externen Eingangsquellen
- Auswählbare Bildvoreinstellungen
- Breitbild-Anzeige
- 5 ○ I/I Stereo/zweisprachige Übertragungen
- Zur Auswahl des TV-Modus
- Zum Aufrufen der anlogen oder digitalen Kanalliste
- Zum Umschalten zwischen dem 2D- und 3D-Modus
- Zahlentasten
- 10 Zum Ein-/Ausschalten der Audio-Beschreibung
- 11 Zum Rückkehren zur vorherigen Programmposition
- 12 Zum Ändern der Fernseherlautstärke
- 13 Zur Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm Zum Aufrufen der Indexseite im Text-Modus
- 14 7um Stummschalten des Fernsehertons
- 15 Zum Aufrufen des Schnellmenü
- 16 Zum Ändern der Programmpositionen Zum Ändern der TEXT-Seiten
- 17 Zur Anzeige der digitalen Programmzeitschrift auf dem Bildschirm
- 18 Zum Verlassen von Menüs
- 19  $\approx \leq \ll \gg$  Zum Verschieben der Seite nach oben, unten, links und rechts

- 20 Reim Benutzen von Menüs können Sie mit den Pfeilen den Cursor auf dem Bildschirm nach oben, unten links oder rechts bewegen. OK 7um Bestätigen Ihrer Auswahl
- 21 Bildschirm-Menüs
- 22 Zurück zum vorherigen Menü
- 23 Farbtasten: Tasten für Text und Steuerung von interaktiven Services
- 7um Aufrufen von Textservices
- 25 Zum Aufrufen des Media Plaver-Menüs
- 26 Digitale Untertitel oder angloge TEXT-Untertitel-Seiten falls verfüabar

#### 27 Im TV-Modus

# Rild anhalten 问/匡X Analoge 7eitanzeige

### Im Text-Modus:



Zur Anzeige von verborgenen Text 7um Anhalten einer gewünschten Seite Zum Vergrößern der

(= ≜)

Textanzeigegröße (1)/(EX) Zur Auswahl einer Seite bei Anzeige aines normalen Rildes

# Beim Benutzen der Programmzeitschrift:

- 24 Stunden + 24 Stunden - 1 Seite + 1 Seite

für PAUSE/SCHRITT für ÜBERSPRINGEN **RÜCKWÄRTS** für SCHNELLER

Bei der Wiederaabe:

für ABSPIELFN

für ANHALTEN

RÜCKLAUF für SCHNFLLER VORLAUF für ÜBERSPRINGEN

VORWÄRTS

### 28 Verwenden von REGZA-LINK:

(l) Zum Einschalten/Standby AUDIO Zum Aufrufen des AUDIO-Menüs SET UP Zum Aufrufen des SET UP-Menüs

Für EJECT (Auswerfen)

ROOT Zum Aufrufen des ROOT-Menüs CONTENTS Zum Aufrufen des CONTENTS-Menüs TOP Zum Aufrufen des TOP-Menüs DVD 7um Aufrufen des DVD-Menüs

# Einlegen der Batterien und Reichweite



Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 mit jeweils 1,5 V.


In der Fernbedienung dürfen nicht gleichzeitig entladene und neue

Batterien oder unterschiedliche Batterietypen verwendet werden. Wechseln Sie verbrauchte Batterien sofort aus, anderenfalls könnte das Batteriefach durch auslaufende Säure beschädigt werden. Entsorgen Sie sie entsprechend den Richtlinien auf Seite 83 dieser Anleitung. Warnung: Batterien dürfen keiner starken Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse, ausgesetzt

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgerätes. Wenn sich die Reichweite verringert, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden.

# Anschluss externer Geräte

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



#### Antennenkabel: . . . . . . . .



Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehgerätes an.

Bei Verwendung eines Decoders und/oder eines Medienrecorders ist zu beachten, dass das Antennenkabel über den Decoder und/oder den Medienrecorder mit dem Fernsehgerät verbunden werden muss.

### 



Schließen Sie den LNB der Satellitenschüssel an den SATELLITE ANTENNA-Anschluss am Fernsehgerät an. Sie können Fernsehen, Radio, interaktives Fernsehen und HD-Fernsehen kristallklar empfangen.

#### SCART-Kabel: . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Schließen Sie den **IN/OUT**-Anschluss des Media Recorders an das Fernsehaerät an.

Verbinden Sie die Buchse **TV** des Decoders mit dem Fernseher. Benutzen Sie das SCART-Adapterkabel (mitgeliefert).

Schalten Sie vor dem Start der **Autom. Sendersuche** den Decoder und Medienrecorder in den **Standby-Modus**.

# \*COMPONENT-VIDEO-EINGANG-Anschluss:

Benutzen Sie das COMPONENT-Adapterkabel (mitgeliefert). Die AUDIO-Anschlüsse entsprechen dem **VIDEO-EINGANG**.

# \*\*VIDEO-EINGANG-Anschluss:

Benutzen Sie das A/V-Adapterkabel oder SCART-AV-Adapterkabel (mitgeliefert).

Die AUDIO-Anschlüsse entsprechen dem COMPONENT-EINGANG

Der digitale Audioausgang ermöglicht den Anschluss eines geeigneten Surroundsoundsystems. HINWEIS: Dieser Ausgang ist immer aktiv.

HDMI<sup>®</sup> (High-Definition Multimedia Interface) ist eine Technik, die speziell für das Abspielen von DVDs den Anschluss von Decodern oder anderen Geräten mit digitalen Audio- und Videosianalen entwickelt wurde.

Die für die HDMI-Anschlüsse zulässigen Video- oder PC-Signalformate finden Sie auf Seite 85.

Der **LAN**-Anschluss dient zum Anschluss des Fernsehgeräts an Ihr Heimnetzwerk

Dieses Fernsehgerät kann digitalen Inhalt abspielen, der auf einem DLNA CERTIFIED™ -Produkt gespeichert ist, das über eine Serverfunktion verfüat.

An der Rückseite des Fernsehgerätes können die unterschiedlichsten Geräte angeschlossen werden. Lesen Sie daher unbedingt für *alle* Zusatzgeräte vorher die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.


Wenn das Fernsehgerät automatisch zur Anzeige des externen Geräts umschaltet, können Sie wieder in den normalen Fernsehmodus schalten, indem Sie die Taste für die gewünschte Programmposition drücken. Um wieder zum externen Gerät zu schalten, drücken Sie ⊕. Mit dieser Taste wählen Sie zwischen DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, PC und ATV.

Wenn im DTV-Modus der externe Eingangsmodus ausgewählt ist, gibt der SCART-Anschluss keine Video-/Audiosignale aus.


# Bündeln der Kabel

Bringen Sie die Kabelklammern an und legen Sie die Kabel in diese hinein.

# Ständer-Typ



# Wandhalterung-Typ



# Anschließen eines HDMI®oder DVI-Geräts an den HDMI-Eingang

Am HDMI-Eingang des Fernsehgeräts können digitale Audiosignale und unkomprimierte digitale Videosignale von einem HDMI-Ausgangsgerät oder unkomprimierte digitale Videosignale von einem DVI-Ausgangsgerät (Digital Visual Interface) eingespeist werden.

An diesen Eingang kann digitales HDCP-Material (High-Bandwidth Digital-Content Protection) von ElA/CEA-861-D-fähigen<sup>[1]</sup> Geräten der Unterhaltungselektronik (z. B. Set-Top-Box oder DVD-Player mit HDMI- oder DVI-Ausgang) eingespeist werden. Welche Videosianalformate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 85.

### **HINWEIS:**

- Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund der Anpassung an einen neuen Standard beim neuesten Modell des HDMI-Fernsehgeräts möglicherweise nicht einwandfrei. Bitte trennen Sie zuerst das HDMI-Kabel und versuchen Sie dann, die Optionen INSTAPORT<sup>\*\*</sup> und Inhaltstyp aktivieren auf "Aus" zu stellen. Die ältere HDMI-Signalquelle sollte mit dem Fernsehgerät nun einwandfrei funktionieren. Siehe Seite 73.
- Unterstütztes Audioformat: lineares PCM, Dolby Digital (AC-3). Abtastrate 32/44.1/48 kHz.


# So schließen Sie ein HDMI-Gerät an

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A) an den HDMI-Anschluss an.

Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo (HDMI) zu verwenden.

- Wenn die HDMI-Verbindung 1080p und/oder das Fernsehgerät Auffrischungsraten von über 50 Hz unterstützt, brauchen Sie ein Kabel der Kategorie 2. Herkömmliche HDMI/DVI-Kabel arbeiten mit diesem Modell unter Umständen nicht einwandfrei.
- Über ein HDMI-Kabel werden Video- und Audiosignale übertragen. Separate analoge Audiokabel sind nicht erforderlich (siehe Abbildung).
- Siehe "HDMl 2 Ton" auf Seite 73.

# Rückseite des Fernsehgeräts




Zum Anzeigen der Videosignale vom HDMI-Gerät drücken Sie die ⊕-Taste, um den Modus HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 oder HDMI 4 auszuwählen.

# So schließen Sie ein DVI-Gerät an

Schließen Sie ein HDMI-zu-DVI-Adapterkabel (HDMI-Steckertyp A) an den Anschluss HDMI 2 und ein Audiokabel an die Buchse PC/HDMI 2 (AUDIO) an (siehe Abbildung)

- Die empfohlene Länge des HDMI-zu-DVI-Adapterkabels beträgt 2 m.
- Über ein HDMI-zu-DVI-Adapterkabel werden nur Videosignale übertragen. Daher sind separate analoge Audiokabel erforderlich.
- Siehe "HDMI 2 Ton" auf Seite 73.




### **HINWEIS:**

Um sicherzustellen, dass das HDMI- oder DVI-Gerät ordnungsgemäß zurückgesetzt wird, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Schalten Sie beim Einschalten der Geräte zuerst das Fernsehaerät und dann das HDMI- oder DVI-Gerät ein.
- Schalten Sie beim Ausschalten der Geräte zuerst das HDMIoder DVI-Gerät und dann das Fernsehgerät aus.


# ARC (Audio Return Channel)-Funktion von HDMI

Mit dieser Funktion kann das Audio-Signal des Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel an den AV-Verstärker gesendet werden. Es ist nicht notwendig, ein Kabel vom Audio-Ausgang des Fernsehgeräts an den Audio-Eingang des AV-Verstärkers anzuschließen, um den Ton, der vom Tuner des Fernsehgeräts empfangen wurde, über den AV-Verstärker wiederzugeben.



# **REGZA-LINK-Verbindung**

Sie können die grundlegenden Funktionen der angeschlossenen Audio-/Videogeräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern, wenn Sie einen AV-Verstärker oder ein Wiedergabegerät anschließen, der bzw. das mit REGZA-LINK kompatibel ist. Ausführliche Informationen zur Konfiguration und zu den Funktionen finden Sie auf 75–76.



Für die oben dargestellte Konfiguration sind drei HDMI-Kabel erforderlich

### **HINWEIS:**

- Wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, arbeitet die REGZA-LINK-Funktion möglicherweise nicht einwandfrei.
- Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo (HDMI) ) zu verwenden.
- Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein PC und ein AV-Verstärker getrennt angeschlossen sind. Sie funktioniert aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der PC über den AV-Verstärker angeschlossen ist.

#### Vorbereitungen für das Steuern von Geräten:

- Nehmen Sie die Anschlüsse wie oben dargestellt vor, und stellen Sie das Menü REGZA-LINK-Einstellung dann wie gewünscht ein (siehe Seite 75).
- Die angeschlossenen Geräte müssen ebenfalls eingestellt werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum jeweiligen Gerät.
- Bei der REGZA-LINK-Funktion wird die CEC-Technologie wie mit dem HDMI-Standard festgelegt verwendet.
- Diese Funktion ist auf Modelle mit REGZA-LINK von Toshiba beschränkt. Allerdings übernimmt Toshiba keine Garantie für die Funktionsfähigkeit. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.


# **Anschließen eines Computers**

Über eine RGB/PC- oder HDMI-Verbindung können Sie die Anzeige vom Computer auf dem Fernsehschirm anzeigen und den Ton über die Fernsehlautsprecher wiedergeben lassen.

# So schließen Sie einen PC an den Anschluss RGB/PC an

Wenn Sie einen PC mit dem Fernsehgerät verbinden wollen, schließen Sie ein analoges RGB-Computerkabel (15-polig) an den Anschluss RGB/PC und ein PC-Audiokabel an den Anschluss PC/HDMI 2 (AUDIO) an. Wählen Sie das Menü PRÄFERENZEN, dann das Untermenü AV-Anschluss und dort PC in den Optionen für PC/HDMI 2 Ton.

### Rückseite des Fernsehaeräts



Stellen Sie am PC die Monitorausgangsauflösung ein, bevor Sie den PC an das Fernsehgerät anschließen. Geeignete PC-Signal-Formate finden Sie auf Seite 84.

Optimale Bildqualität erzielen Sie, wenn Sie die Funktion "PC Einstellung" verwenden (siehe Seite 70).

### HINWEIS:

- Die PC-Audioeingangsanschlüsse am Fernsehgerät entsprechen den analogen HDMI 2

  Audioeingengenschlüssen (siehe Seite 72)

  Audioeingengenschlüssen (siehe Seite 72)

  Audioeingengenschlüssen (siehe Seite 72)

  Audioeingengenschlüssen (siehe Seite 72)

  Audioeingengenschlüssen (siehe Seite 72)
- -Audioeingangsanschlüssen (siehe Seite 73).
- Nicht alle PC-Modelle können an dieses Fernsehgerät angeschlossen werden.
- Bei Computern mit einem kompatiblen Mini-D-Sub-Anschluss (15-polig) ist kein Adapter erforderlich.


- Je nach dem Titel auf einer DVD und den Spezifikationen des PCs, auf dem eine DVD-Video abgespielt wird, werden einige Szenen möglicherweise übersprungen, oder Sie können bei Szenen mit mehreren Blickwinkeln nicht in den Pausemodus schalten
- An den Rändern des Bildschirms kann ein Balken erscheinen oder Teile des Bildes können verdeckt sein. Dies liegt an der Skalierung des Bildes durch das Fernsehgerät und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Wenn der Computer-Eingangsmodus ausgewählt ist, sind einige der Funktionen des Fernsehgeräts nicht verfügbar,
   7. B. Farbsystem im Menü EINSTELLUNGEN
- Einige PC-Modelle geben möglicherweise besondere Signale aus, die das Fernsehgerät nicht erkennen kann (siehe Seite 84).

# So schließen Sie einen PC an den Anschluss HDMI an

Wenn Sie einen PC an den HDMI-Anschluss am Fernsehgerät anschließen wollen, verwenden Sie ein HDMI-zu-DVI-Adapterkabel und ein angloges Audiokabel.

Wenn Sie einen PC mit einem HDMI-Anschluss anschließen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A). Ein separates Analoakabel ist nicht erforderlich.

### Rückseite des Fernsehgeräts



Welche PC- und Videosignalformate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 85.

#### HINWEIS:

- Die Ränder des Bildes sind möglicherweise nicht zu sehen.
- Wenn Sie bestimmte Computermodelle anschließen, die ein besonderes PC-Signal senden, wird das Computersignal möglicherweise nicht korrekt erkannt.


# Anschließen an ein Heim-Netzwerk

Über den LAN-Anschluss können Sie Ihr Toshiba-Fernsehgerät mit Ihrem Heim-Netzwerk verbinden. Dieses revolutionäre Home-Entertainment-Netzwerksystem können Sie nutzen, um auf Foto-, Video- und Audiodateien zuzugreifen, die als Dateien auf einem DLNA CERTIFIED™-Server gespeichert sind, und diese auf Ihrem Fernsehgerät abspielen/anzeigen.

#### **HINWEIS:**

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem geteilten Netzwerk außerhalb Ihrer Wohnung herstellen, sollten Sie einen Router benutzen. Benutzen Sie immer DLNA CERTIFIED™-Produkte in privaten Netzwerkumgebungen.
- Wenn Sie einen Hub oder Switch verwenden, um das Fernsehgerät mit Ihrem Heim-Netzwerk zu verbinden, können Sie die automatische Einrichtung nicht nutzen und müssen die Netzwerkadresse manuell festlegen. Siehe Seite 46.
- Wenn Sie einen Router mit integrierter DHCP-Funktionalität verwenden, nutzen Sie die automatische Einrichtung. In diesem Fall funktioniert die manuelle Einrichtung möglicherweise nicht.
- Wenn Sie das Fernsehgerät und den Computer direkt miteinander verbinden, verwenden Sie ein LAN-Crossover-Kabel.

# So schließen Sie das Fernsehgerät an ein Heim-Netzwerk an - Verdrahtet




- [1] Koaxial- oder Telefonkabel (abhängig von Ihrem Modemtyp)
- [2] Standard-LAN-Kabel
- [3] Schließen Sie KEINE Telefonbuchse direkt an den LAN-Anschluss des Fernsehgeräts an.

# Anschluss des Fernsehgeräts an ein Heimnetzwerk über eine Internetverbindung - Drahtlos


Weitere Informationen finden Sie unter "Funkeinstellung" auf Seite 43.





# Bedienelemente und Eingangsanschlüsse

Über die Eingangsbuchsen an der Seite des Fernsehgerätes lassen sich verschiedenste externe Geräte anschließen. Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie einige Funktionen auch direkt über die am Fernseher angebrachten Tasten steuern.



# Einschalten

Wenn die ROTE LED nicht aufleuchtet, überprüfen Sie, ob der Netzstecker an der Stromversorgung angeschlossen ist, und drücken Sie die Taste  $\bigcirc /1$  (POWER) auf der linken Seite des Fernsehgeräts, um das Fernsehgerät einzuschalten. Wenn kein Bild erscheint, drücken Sie die Taste  $\bigcirc$  auf der Fernbedienung, und warten Sie einige Sekunden. Die BLAUE LED-Anzeige leuchtet

Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie 🖰 auf der Fernbedienung. Um zum Fernsehbild zurückzukehren, drücken Sie 🖰 erneut. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

### Um Strom zu sparen:

Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät mit den Werkseinstellungen zu benutzen. Mit den Werkseinstellungen können Sie Strom sparen. Wenn Sie das Fernsehgerät vom Stromnetz nehmen bzw. den Netzstecker ziehen, verbrauchen alle Fernsehgeräte fast keinen Strom. Wir empfehlen diese Maßnahme, wenn das Fernsehgerät für längere Zeit nicht gebraucht wird, z. B. wenn Sie in Urlaub sind. Durch die Reduzierung der Helligkeit des Bildschirms wird auch der Stromverbrauch gesenkt.

Durch eine effiziente Energienutzung kann man den Energieverbrauch senken und durch niedrigere Stromrechnungen auch noch Geld sparen.

**HINWEIS:** Wenn Sie das Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten, wird zwar der Energieverbrauch gesenkt, es wird jedoch immer noch etwas Strom verbraucht.

# Verwenden der Fernbedienung

Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü einzublenden.

Das Menü erscheint als Liste mit fünf Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie durch Drücken von ◀ oder ▶ auf der Fernbedienung die verschiedenen Symbole auswählen, werden die entsprechenden Optionen jeweils unterhalb der Menüleiste angezeigt.

HINWEIS: Das gleiche Menü wird in den Modi DTV (Digital-TV) und ATV (Analog-TV) angezeigt. Wenn jedoch einige Elemente in einem Modus nicht verfügbar sind, sind diese Elemente ausgegraut.

Um die Option zu benutzen, drücken Sie ▲ und ▼ auf der Fernbedienung, um nach oben oder unten zu blättern, oder drücken Sie ◀ oder ▶, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Die Funktionen der einzelnen Menüs sind in dieser Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.

# Verwenden der Bedienelemente und Anschlüsse

Um die Lautstärke zu ändern, berühren Sie vorsichtig –  $\square$  +. Um die Programmposition zu ändern, berühren Sie  $\blacktriangledown$   $^{\square}$   $\blacktriangle$ . Berühren Sie **MENU** und –  $\square$  + oder  $\blacktriangledown$   $^{\square}$   $\blacktriangle$ , um die Tonund Bildoptionen zu steuern.

Berühren Sie **MENU**, um den Vorgang abzuschließen. Mit der Media Player-Funktion erhalten Sie Zugang zu Foto-, Film- und Musik-Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeicher sind, das über USB 1 angeschlossen ist (USB 2 bietet nur Zugang zu Fotos).

HINWEIS: Der USB-Anschluss hat nur einen begrenzten Funktionsumfang, Toshiba kann daher keine Haftung für Schäden an anderen angeschlossenen Geräten übernehmen. Drücken Sie zur Auswahl des externen Eingangs die Taste 🚭, bis die passende Eingangsquelle ausgewählt ist. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.

# Einrichtungsanwendung

Schalten Sie vor dem Einschalten des Fernsehgerätes Ihren Decoder und Medienrecorder, falls vorhanden, in den **Standby**-Modus.

Nehmen Sie die Einstellung des Fernsehgerätes mit den Tasten der Fernbedienung vor, die auf Seite 8 erläutert sind

### Automatische Installation

- Drücken Sie die Taste (b. Der Bildschirm Menu Language (Sprache) wird angezeigt. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird und jedes Mal, wenn TV zurückstellen ausaewählt wird.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Menüsprache zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Markieren Sie Land und ◀ oder ▶, um die Funktion auszuwählen. Das Fernsehgerät ist nun so eingestellt, dass die Sender für das ausgewählte Land eingestellt werden können

Automatische Installation				
Land	•	Deutschland	-	
Primäre Sprache Untertitel		Deutsch		
Sekundäre Sprache Untertitel		Türkisch		
Primäre Sprache Ton		Deutsch		
Sekundäre Sprache Ton		Türkisch		

### **HINWEIS:**

- Die folgenden Bildschirm-Menüs weichen leicht ab, je nachdem, welches Land Sie gewählt haben.
- Wenn es in der Liste kein Land gibt, das Sie auswählen möchten, wählen Sie Andere.
- Wenn Sie OK drücken, wird der Bildschirm Standort angezeigt.

Standort
Um den Fernseher im Ausstellungsraum eines Geschäftes zu verwenden, wählen Sie bitte (Geschäft). Der Modus [Zu Hause] ist für den normalen Gebrauch geeignet.

Zu Hause

- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Zu Hause** oder **Geschäft**. Wählen Sie bei einer normalen Verwendung zu Hause die Option **Zu Hause**.
- Drücken Sie OK. Wenn Speichern in Schritt 5 gewählt wird, wird ein Bestätigungsfenster Speichern -Modus angezeigt. Wenn Sie in diesem Fenster Ja wählen, wird das Fernsehgerät mit dem Automatische Demo-Setup-Bildschirm fortfahren.

7 Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **TV-Montage** wird angezeigt, drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auwahl von **Ständer** oder **Wand** 

#### TV-Montage

Wenn Sie den Fernseher an einer Wand montieren möchten, wählen Sie bitte [Wand]. [Ständer] ist für andere Optionen geeignet. Sie können diese Einstellung später unter Sound Navi im TON-Menü ändern.

Ständer

B Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **AutoView** wird angezeigt, drücken Sie **◄** oder **▶**, um **Ja** oder **Nein** auszuwählen.

#### AutoView

Der AutoView-Modus stellt die Bildeinstellungen automatisch gemäß den Umgebungslichtbedingungen ein. Möchten Sie den AutoView-Modus aktivieren?

Nein

Drücken Sie OK. Wenn der Bildschirm Ant./Kabel/
Satellit angezeigt wird, drücken Sie ▲ oder ▼, um
Antenne, Kabel oder Satellit auszuwählen, und
drücken Sie dann OK, für die Markierung von (✓).



Wenn DVB-C in Ihrer Region nicht unterstützt wird, wird **Kabel** nicht angezeigt.

- Wenn Sie Antenne oder Kabel wählen, folgen Sie den Schritten 10 bis 13.
- Wenn Sie Satellit wählen, fahren Sie mit Schritt 14 fort.
- Wenn Sie Antenne (oder Kabel) und Satellit wählen, wird der Satelliteneinstellungen-Startbildschirm automatisch angezeigt, nachdem die Antenne- (oder Kabel)-Suche beendet und OK gedrückt wurde.
- Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**. Der Startbildschirm **Autom. Sendersuche** erscheint mit der Option, zwischen **DTV und ATV**, **DTV** oder **ATV** zu wählen, falls verfügbar. Benutzen Sie ◀ oder ▶, um den entsprechenden Modus zu wählen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Suchlauf starten hervorzuheben, und drücken Sie dann OK.

  Das Fernsehgerät sucht nach verfügbaren DTV- und/ oder ATV-Kanälen. Der Fortschrittbalken zeigt den Scanstatus an.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abaeschlossen hat.



Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um. Auf dem Bildschirm **Autom. Sendersuch**e wird die Gesamtzahl der gefundenen Programme angezeigt.

Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Listen
DTV (Digitalkanäle) oder ATV (Analogkanäle)
anzuzeigen.

Schalten Sie mit ▲ oder ▼ durch die Liste, um einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um ihn aufzurufen.

Im Modus ATV empfangen einige Bereiche möglicherweise Sender doppelt. Da das Bild möglicherweise nicht deutlich ist oder das Signal schwach sein kann, kann die Senderreihenfolge mit ATV Manuelle Sendersuche geändert werden.

ERINNERUNG: Sie können jederzeit TV drücken, um zwischen den Modi ATV und DTV (DTV Ant TV/RADIO/TEXT, DTV Cable TV/RADIO/TEXT, DTV Sat TV/RADIO/TEXT falls verfügbar) zu wählen.

HINWEIS: Die Zeit wird durch die Übertragung automatisch eingestellt, aber sie kann über die Option Ortszeiteinstellung im Bildschirm DTV-Einstell. angepasst werden.

Wählen Sie Weiter und drücken Sie OK. Der Bildschirm Satelliten-Einstellungen wird angezeigt. In diesem Fenster können Sie Satelliten hinzufügen, die Sie einstellen möchten, und detaillierte Einstellungen für die einzelnen Satelliten konfigurieren. Siehe Abschnitt "Satelliten-Einstellungen" auf Seite 18.

Satelliten-Einstellungen							
Umschal	ttyp	Ke	ine				
LNB-Leis	tung	E	in				
No.	Satellit	Schüssel	LNB				
1	ASTRA 19.2°E	1	1				
2							
3							
4							
Transponder: 1/83 (10743 MHz) Schüsealtys: Feststohend Niedrige LGF (MHz): 5800 Obere LOF (MHz): 10600  Beendet							

Markieren Sie Beendet und drücken Sie OK.

Wenn Ihre Satellitenschüssel bewegt werden kann, wird der folgende Bildschirm **Positionierung** angezeigt.



Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option

Positionierung und drücken Sie ◀ oder ▶, um die
Schüsselposition mit dem stärksten Signal zu finden.

Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Position** speichern und drücken Sie **OK**, um die

Schüsselposition zu speichern. Wiederholen Sie Schritt 14 und 15 für den nächsten Satelliten, wie benötigt.

Wenn Ihre Satellitenschüssel nicht bewegt werden kann, wird der **Positionierung**-Bildschirm nicht angezeigt.

Passen Sie die Schüsselposition manuell an, um die maximale Signalstärke zu erreichen.

Markieren Sie Beendet und drücken Sie OK.

Wenn der Empfangstest erfolgreich abgeschlossen wurde, wird der Startbildschirm Automatische Abstimmung angezeigt.



Sie können **Abtastoption** aus **Frei empfangbar** und **Alle** wählen.

Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Suchlauf starten und drücken Sie dann OK.

Das Fernsehgerät beginnt, nach verfügbaren **DVB-S**-Kanälen zu suchen. Der Fortschrittbalken zeigt den Scanstatus an.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm Automatische Abstimmung die Gesamtzahl der gefundenen Dienste.

Schalten Sie mit ▲ oder ▼ durch die Liste, um einen Sender auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um ihn aufzurufen.

#### **BEACHTEN SIE BITTE**

Sie können außerdem jederzeit über das Menü EINSTELLUNGEN auf das Menü Automatische Installation zugreifen.

# Ant./Kabel/Satellit (falls verfügbar)


Über dieses Menü können Sie die RF-Eingangskonfiguration

- Drücken Sie die Taste MENU, und wählen Sie das
- Markieren Sie mit ▼ die Option Ant./Kabel/Satellit, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Antenne, Kabel oder Satellit

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, die Einstellung Antennen-/Kabeleingang zu ändern, erscheint eine Warnmeldung, gefolgt von einer PIN-Eingabe (wenn die PIN eingestellt wurde) sowie einer Aufforderung für die Autom. Sendersuche.

Wenn Ant./Kabel/Satellit auf Kabel gesetzt ist, sind die folgenden Einstellungsoptionen im Bildschirm Autom. Sendersuche verfügbar.

Wählen Sie das Element durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ aus, und wählen Sie die gewünschte Option mithilfe der Taste ◀ oder ▶ aus.



Mit Ausnahme der Elemente DTV Suchlauf-Typ und DTV Modulation haben alle der folgenden Elemente 2 Betriebsmodi. Der erste ist Automatisch, wobei der Wert für jedes Element vom System voreingestellt wird. Der zweite ist ein Eingabe-Modus, bei dem Sie anstatt des voreingestellten Werts einen einzelnen Wert eingeben können. Wenn derzeit kein Kanal eingestellt ist und der Status Eingabe ausgewählt wird, wird ein Systemstandardwert angezeigt. Wenn aber aktuell ein Kanal eingestellt ist, wenn auf das Element zugegriffen wird, wird der Wert des aktuellen Kanals angezeigt.

# DTV Suchlauf-Typ:

Dieses Element bestimmt, ob eine **Schnellsuche** oder eine **Vollsuche** ausgeführt wird.

Die **Schnellsuche** ist eine vereinfachte Version der **Vollsuche**, die in kürzerer Zeit abgeschlossen sein soll.

### **DTV Startfrequenz:**

Diese Option legt die Frequenz fest, ab der die Suche beginnt.

### **DTV Endfrequenz:**

Diese Option legt die Frequenz fest, mit der die Suche endet.

#### **DTV** Modulation:

Sie können aus fünf QAM-Modulationseinstellungen wählen.

### **DTV Symbolrate:**

Hierbei handelt es sich um die Baudrate (KS/s) des Scans.

#### DTV Netzwerk-ID:

Dies ist die Netzwerk-ID, die für den Scan genutzt wird. Dieses Element ist ausgegraut, wenn der DTV Suchlauf-Typ auf "Vollsuche" gesetzt ist.

# Satelliten-Einstellungen

Im Menü EINSTELLUNGEN können Sie Satelliten hinzufügen, die Sie einstellen möchten, und detaillierte Einstellungen für die einzelnen Satelliten konfigurieren.

# So fügen Sie einen Satelliten hinzu:

- Drücken Sie MENU und wählen Sie mit ◀ oder ▶ das Menü EINSTELLUNGEN
- Markieren Sie mit ▼ die Option Satelliten-Einstellungen. Drücken Sie OK.



- Markieren Sie mit ▼ eine neue Zeile, um einen weiteren Satelliten hinzuzufügen, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▼, bis der richtige Satellit angezeigt wird, und drücken Sie OK.

#### So löschen Sie einen Satelliten:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** auf
  ▲ oder ▼, um den Satelliten zu markieren, den Sie
- 2 Drücken Sie die ROTE Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Ja und drücken


HINWEIS: Es ist nicht möglich, Position Nr. 1 zu löschen.

# So bearbeiten Sie die Satelliten-Einstellungen:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** auf **A.** um **Umschalttyp** zu markieren.
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option **Keine**, **ToneBurst**, **DiSEqC 2way** oder **DiSEqC 4way** als Satelliten-Umschalttyp.
- Markieren Sie mit ▼ die Option **LNB-Leistung** und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option **Ein** oder **Aus**.

### So fügen Sie einen Transponder hinzu:

Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** auf ▲ oder ▼, um die Zeile zu markieren, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.



Drücken Sie die GRÜNE Taste. Der Bildschirm
Transponder-Einstellungen wird angezeigt.

Transponder-Einstellungen					
	Frequenz	Polarisierung	Symbolrate	S/S2	
1	10743	Н	22000	S	
2	10773	Н	22000	S	
3	10788	V	22000	S	
4	10817	V	22000	S	
5	10832	Н	22000	S	
6	10847	V	22000	S	
7	10861	Н	22000	S	
8	10876	V	22000	S	v

3 Markieren Sie mit ▲ eine neue Zeile.

Transponder-Einstellungen				
	Frequenz	Polarisierung	Symbolrate	S/S2
76	12640	V	22000	S
77	12662	Н	22000	S
78	12669	V	22000	S
79	12692	Н	22000	S
80	12699	V	22000	S
81	12721	Н	22000	S
82	12728	V	22000	S
83				

4 Drücken Sie OK.

					_
83	0	Н	0	S	v

Bearbeiten Sie alle Parameter nach Bedarf und drücken Sie **OK**. Siehe Seite 19.

83	12731	Н	22000	S2

# So löschen Sie einen Transponder:

- Drücken Sie im Menü **Transponder-Einstellungen** auf ▲ oder ▼, um die Zeile zu markieren, die Sie löschen möchten
- Drücken Sie die **ROTE** Taste.

# So bearbeiten Sie die Transponder-Einstellungen:

- Drücken Sie im Menü **Transponder-Einstellungen** auf ▲ oder ▼, um die Zeile zu markieren, den Sie begrbeiten möchten. und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Frequenz,
  Polarisierung, Symbolrate oder S/S2 und stellen
  Sie das Element mit den Zahlentosten ein, falls nötia.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die anderen Zeilen
- Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Bearbeitung abzuschließen, und kehren Sie zu den Satelliten-Einstellungen zurück.

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um eine Bearbeitung abzubrechen, die Sie vorher gemacht haben.

Drücken Sie die **GELBE** Taste, um alle Transponder-Einstellungen auf ihre Anfangseinstellungen zu setzen.

### So wählen Sie den Schüssel-Typ aus:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** auf
  ▲ oder ▼, um die gewünschte Satelliten-Zeile zu
  markieren, und drücken Sie dann **OK**.
- Markieren Sie mit ◀ oder ▶ die Option **Schüssel** und drücken Sie dann die **GRÜNE** Taste.



3 Wählen Sie mit 

oder 

oler 

oler

# So wählen Sie die LNB-Einstellungen aus:

- Drücken Sie im Menü **Satelliten-Einstellungen** auf
  ▲ oder ▼, um die gewünschte Satelliten-Zeile zu
  markieren, und drücken Sie dann **OK**.
- Markieren Sie mit ◀ oder ▶ die Option LNB und drücken Sie dann die GRÜNE Taste.

LNB-Einstellungen LNB : 1	
Untere LOF	9750
Obere LOF	10600

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option Untere LOF oder Obere LOF und geben Sie die gewünschten Frequenzen ein.

### Automatische Sendersuche

HINWEIS: Wenn neue Sender den Sendebetrieb aufnehmen, muss die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut vorgenommen werden, um diese Sender empfangen zu können.

Bei der Autom. Sendersuche wird die Sendereinstellung des Fernsehgeräts vollständig neu eingestellt. So kann die Senderliste aktualisiert werden. Sie sollten die Autom. Sendersuche regelmäßig durchführen, um sicherzustellen, dass alle neuen Programme hinzugefügt werden. Dabei gehen alle aktuellen Kanäle und Einstellungen, d. h. gesperrte Kanäle, verloren. Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit ◀ oder ▶ das Menü EINSTELLUNGEN aus.
Markieren Sie mit ▼ die Option Autom.
Sendersuche. Drücken Sie OK.



Für das Einstellen von DTV/ATV:

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gewarnt werden, dass die bisherigen Programme und Einstellungen gelöscht werden.



Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option DTV und ATV, DTV oder ATV aus, falls verfügbar, markieren Sie dann Suchlauf starten und drücken Sie OK, um mit der Autom. Sendersuche fortzufahren.

HINWEIS: Wenn Sie im Feld Land des Menüs EINSTELLUNGEN die Option "Andere" ausgewählt haben und einen anderen Senderwahl-Modus als "DTV" auswählen, wählen Sie das optimale ATV-Sendesystem (B/G. I. D/K oder L).

Das Fernsehgerät sucht nach verfügbaren DTV- und/ oder ATV-Sendern.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abaeschlossen hat.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm Autom. Sendersuche die gefundenen Programme.

#### Für das Satelliten-Einstellen:

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gewarnt werden, dass die bisherigen Programme und Einstellungen gelöscht werden.



Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Satellit und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ den gewünschten Satellit (No.1 Sat ~ No.4 Sat oder Alle).

Sie können **Frei empfangbar** oder **Alle** als

Markieren Sie Suchlauf starten und drücken Sie OK

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm Autom. Sendersuche die aefundenen Programme.


Schalten Sie mit ▼ oder ▲ durch die Liste, um einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um ihn aufzurufen

# **ATV** Manuelle Sendersuche

# Abstimmen

Als Alternative zum automatischen Sendersuchlauf können Sie am Fernsehgerät auch eine **ATV Manuelle Sendersuche** vornehmen. Beispiel: Sie können diese Funktion nutzen, wenn das Fernsehgerät nicht per SCART-Kabel an einen Medienrecorder/Decoder angeschlossen werden kann oder wenn Sie einen Sender in einem anderen **System** einstellen

Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um sich innerhalb des Bildschirmmenüs zu bewegen und die entsprechende Option für ATV Manuelle Sendersuche auszuwählen. Passen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Einstellungen an.



#### 1 Position

Die Nummer, die auf der Fernbedienung gedrückt werden muss, um den Sender einzuschalten.

# 2 System

Betrifft nur bestimmte Regionen.

# 3 Farbsystem

Fabrikeinstellung ist Auto; diese sollte nur geändert werden, wenn Probleme zu erwarten sind, wie z. B. bei NTSC-Eingang von einem externen Gerät.

# 4 Überspr.

Stellen Sie für den ausgewählten Kanal Überspr. auf Ein (♠) oder Aus (♠). Siehe Seite 22.

# 5 Signalklasse

Die Kanalklassifikation.

#### 6 Kana

Die Kanalnummer des Kanals, auf dem ein Sender übertragen wird.

# 7 Suchen

Suche nach einem Signal im Frequenzbereich.

#### 8 Feineinstellung

Wird nur verwendet, wenn Störungen auftreten bzw. das Empfangssignal zu schwach ist. Siehe Seite 79.

### 9 Sender

Sendername. Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼und ◀ oder ▶ zur Eingabe einer Senderbezeichnung, die aus bis zu sieben Zeichen bestehen kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Decoder bzw. Medienrecorder eine Programmposition im Fernsehgerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen Datenträger mit einem aufgezeichneten Film in den Medienrecorder ein, und drücken Sie PLAY (Wiedergabe). Nehmen Sie dann die manuelle Feineinstellung vor.

Drücken Sie **MENU** und wählen Sie mit ◀ oder ▶ das **EINSTELLUNGEN**-Menü. Markieren Sie mit ▼ die Option **ATV Manuelle Sendersuche** und drücken Sie zur Auswahl **OK** 



Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Position. Wir empfehlen **Pos. 0** für einen Medienrecorder.

ATV Man	uelle Sendersuch	9		
Pos.	Kanal	Sender		
1	C2		•	٨
2	S10		П	
3	C7		П	
4	S40		П	
5	C22		П	
6	C25		П	
7	C28		П	
8	C30		П	v

Verschiedene **Kanal**nummern können angezeigt werden.

- Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der für den Medienrecorder ausgewählte Kanal auf Überspringen gesetzt ist, sollte die Einstellung Überspr. vor dem Speichern aufgehoben werden.
- Drücken Sie zur Auswahl von **System** die Taste ▶ und zum Ändern der Einstellung gegebenenfalls die Tasten ▲ oder ▼.



- Drücken Sie anschließend die Taste ▶, um die Option Suchen auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Suchlauf zu starten. Das Suchsymbol blinkt während des Suchlaufs.



- Jedes Signal wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.
  Wenn nicht das Signal vom Medienrecorder angezeigt
  wird, drücken Sie erneut die Taste ▲ oder ▼, um den
  Suchlauf wieder zu starten
- 8 Wenn das Signal des Medienrecorders gefunden wurde, drücken Sie die Taste ▶, um den Cursor in das Feld **Sender** zu setzen. Geben Sie mit ▲, ▼, ◀ und ▶ die gewünschten Zeichen ein. z. B. **Videorecorder**.



- Drücken Sie die Taste OK, um die Nummer zu speichern.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jede **Position**, die Sie einstellen möchten, oder drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur Liste der Kanäle zu wechseln, und wählen Sie die nächste einzustellende Nummer
- Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste EXIT.


### **BEACHTEN SIE BITTE**

Dieses Fernsehgerät hat direkte Kanaleingabe, wenn die Kanalnummern bekannt sind. Wählen Sie den Bildschirm ATV Manuelle Sendersuche in Schritt 3. Geben Sie die Positionsnummer, das System und dann C für Standardkanäle (terrestrisch) oder S für Kabelkanäle sowie die Kanal-Nummer ein. Drücken Sie die Taste OK. um die Nummer zu speichern.

# Überspringen

Um bestimmte Kanäle für die Anzeige zu sperren, können Sie die entsprechenden Positionen überspringen.

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option ATV Manuelle Sendersuche.
- Markieren Sie mithilfe der Taste ▲ oder ▼ die zu sperrende Position, und drücken Sie zur Auswahl die Taste OK.



- 3 Drücken Sie die Taste ▶, um die Option Überspr.
- Mit der Taste ▲ oder ▼ wird Überspr. eingeschaltet. Drücken Sie OK.
  - Eine gesperrte Position wird auf dem Bildschirm durch dieses Symbol gekennzeichnet.



Drücken Sie die Taste RETURN, und wiederholen Sie Schritt 2, oder drücken Sie die Taste EXIT.

Jede Position muss einzeln ausgewählt werden. Zum Ausschalten von **Überspr.** wiederholen Sie den Vorgang für ieden gewünschten Programmplatz.

Gesperrte Positionen können nicht mehr mit P^ und P^ oder über die Tasten am Fernsehgerät angewählt werden. Der Zugriff über die Zifferntasten der Fernbedienung ist jedoch trotzdem noch möglich.

# Positionen sortieren

Kanäle können auf die Position Ihrer Wahl verschoben und dort gespeichert werden.

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option ATV Manuelle Sendersuche.
- Die Kanalliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mithilfe der Taste ▲ oder ▼ den Kanal, den Sie verschieben möchten. und drücken Sie die Taste ▶.

ATV Mar	nuelle Sendersuch	10	
Pos.	Kanal	Sender	
2	S10		
3	C7		
4	C40	ABC1	
5	C22	ABC1	
<del>1</del> 1	C2		1
6	C25		
7	C28		
8	C30		

- Blättern Sie wieder mit den Tasten ▲ oder ▼ durch die Liste, bis Sie die gewünschte Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Kanäle entsprechend verschoben.
- Drücken Sie ◀ zum Speichern des Programmplatzes.
  Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, und drücken
  Sie anschließend EXIT.

# **DTV Manuelle Abstimmung**

HINWEIS: Der Inhalt dieses Menüs kann je nach DTV-Eingang (Antenne, Kabel oder Satellit), der zurzeit ausgewählt ist, variieren

# Manuelle Einstellung

Diese Funktion ist für Kundendiensttechniker verfügbar oder kann verwendet werden, um eine direkte Kanaleingabe vorzunehmen, wenn der Multiplex-Kanal hekanat ist

Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option DTV Manuelle Abstimmung und drücken Sie dann OK.



- Geben Sie die Multiplexnummer über die Zifferntasten oder mithilfe von ◀ oder ▶ ein, um die Nummer nach oben oder unten anzugassen.
- Markieren Sie Suchlauf starten, und drücken Sie dann OK. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach diesem Multiplex.



Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die sich derzeit nicht in der Kanalliste befinden, hinzugefügt und die Kanalinformationen im oberen Bereich des Bildschirms werden aktualisiert.

Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf. Drücken Sie zum Beenden EXIT.

# Manuelle Einstellung für DVB-C

Wenn Ant./Kabel/Satellit auf Kabel eingestellt ist, sind die folgenden DTV Manuelle Abstimmung-Elemente verfügbar.

Frequenz – Geben Sie eine spezielle, zu scannende Frequenz ein.

Modulation – Wählen Sie eine der fünf QAM-Modulationsontionen

Symbolrate – Geben Sie eine bestimmte Baudrate (KS/s) ein, die für den manuellen Scan verwendet wird.

Markieren Sie Suchlauf starten und drücken Sie dann OK.

# Manuelle Einstellung für DVB-S

Wenn Ant./Kabel/Satellit auf Satellit eingestellt ist, sind die folgenden DTV manuelle Abstimmung-Elemente verfügbar:



Markieren Sie mit ▲ oder ▼ eine Option (Satellit, Transponder, Frequenz, Symbolrate, Polarisierung oder Suchoption) und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Option aus.

Markieren Sie Suchlauf starten und drücken Sie dann OK.

# **DTV-Einstellungen**

# Kanäle (Antenne/Kabel)

Sie können die Kanalreihenfolge ändern, damit sie Ihren Wünschen entspricht

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option DTV-Einstell., und drücken Sie dann OK.
- Wählen Sie Kanäle, und drücken Sie OK.



Für eine einfache Bedienung können Sie mit einer von zwei Methoden zu speziellen Stellen in der Liste springen.




Springen zur Zeilennummer — Geben Sie mit der Zahlentaste (0-9) die Zeilennummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann OK.

Springen zum Senderbuchstaben — Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um zum nächsten Sendernamen mit einem anderen Anfangsbuchstaben zu springen.

Es ist auch möglich, die Positionsnummer eines bestimmten Kanals zu ändern.

**Neunummerierung** — Drücken Sie die **ROTE**-Taste, um den markierten Kanal neu zu nummerieren. Bearbeiten Sie die Kanalnummer über die **Zahlentasten** und drücken Sie **OK**.



Beweg. — Drücken Sie die GRÜNE-Taste, um die Beweg.-Funktion zu aktivieren. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie für die Markierung OK.

Wenn Sie mehrere Kanäle auf einmal verschieben möchten, wählen Sie einen anderen Kanal und markieren Sie ihn auf dieselbe Weise. Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf.

Sobald alle gewünschten Kanäle markiert sind, setzen Sie mit A oder V den Fokus auf die Position, zu der Sie die Kanäle verschieben möchten. Die Kanäle werden über dem markierten Kanal eingefügt. Drücken Sie die GRÜNE-Taste. um die Kanäle zu verschieben.



Ordnen — Drücken Sie die GELBE-Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ja und drücken Sie OK



Das Sortier-Typ-Auswahlfenster wird angezeigt.



Drücken Sie ◀oder ▶, um den Sortier-Typ einzustellen. **A-Z** Sendername-Reihenfolge

(A bis Z)

**Kanalnummer** Positionsnummer-Reihenfolge (nummerische Reihenfolge)

Drücken Sie ▼, um **Ordnen** zu markieren, und drücken Sie **OK** 

# Kanäle (Satellit)

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option DTV-Einstell., und drücken Sie dann OK.
- Wählen Sie Kanäle, und drücken Sie OK.

Die Satelliten-Liste wird angezeigt.

Kanäle	-Nr. 4/1200	Satellit T	v 🗀
Pos.	Sender	Satellit	-•
1	DDD	19.2°E	
2	AB	19.2°E	
3	E	19.2°E	-•>
801	BBC	22.5°E	-•>
802	ВВ	22.5°E	
803	ВА	22.5°E	
822	AA	25.6°E	
823	AC	25.6°E	

Zur Erleichterung können Sie Ihre Kanal-Liste bearbeiten und sortieren.

**Springen zur Zeilennummer** — Geben Sie mit der **Zahlentaste** (0-9) die Zeilennummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Springen zum Senderbuchstaben — Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um zum nächsten Sendernamen mit einem anderen Anfangsbuchstaben zu springen.

Satellit-Sprung — Drücken Sie I≪ oder ►, um zum nächsten Kanal auf einem anderen Satelliten zu springen.

**Neunummerierung** — Genauso wie Antennen-/ Kabelkanäle. Siehe Seite 24.

**Beweg.** — Genauso wie Antennen-/Kabelkanäle. Siehe Seite 25.

Ordnen — Drücken Sie die GELBE-Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ja und drücken Sie OK.

Das Menü Ordnen wird eingeblendet.



Gruppe — Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Alle oder Nach Satellit

Sortier-Typ — Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Sortierungsart.

Δ - 7 Sendername-Reihenfolge (A

Kanalnummer Positionsnummer-Reihenfolge

(nummerische Reihenfolge)

Voreinstellunas-Reihenfolge — Wählen Sie mit ◀ oder die Option Ja oder Nein.

Dieser Punkt wird angezeigt, wenn für Land die Option Deutschland eingestellt ist, und gilt nur für den Satellit Astra 19.2°E.

Markieren Sie mit ▼ die Option Ordnen und drücken Sie OK

# Standby-Kanalaktualisierung

Wenn Standby-Kanalaktualisierung auf Ein gesetzt ist, wird automatisch die Digitalsuche ausgeführt, wenn sich das Fernsehaerät im Standby-Modus befindet, und alle neuen Kanäle werden gespeichert.

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option DTV-Einstell., und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▼. um Standby-Kanalaktualisieruna zu wählen, und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die Option Ein.

# **DVB-Zeichenmenge**

Mit dieser Funktion können Sie manuell die Zeichenmenae festlegen (Standard = Tabelle 0, West. = Tabelle 5 oder Latein-Alphabet 9), die für DVB-C- oder DVB-T-Kanäle verwendet wird

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option DTV-Einstell., und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▼, um **DVB-Zeichenmenge** zu wählen, und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ die Option Standard, West, oder Latein-Alphabet 9.

# **Dynamische Abtastuna**

Wenn sich die Senderinformationen in Ihrem DVB-T-Empfanasbereich geändert haben, wird auf dem Fernsehhildschirm die Popun-Meldung "Die

Senderinformationen haben sich geändert. Möchten Sie eine erneute Abtastung starten?". Befolgen Sie bitte die Meldung, Wenn Sie nicht möchten, dass das Fernsehaerät Änderungen erkennt, und Sie zum erneuten Scannen auffordert, stellen Sie diese Funktion auf "Aus".

- Wählen Sie aus dem Menü EINSTELLUNGEN die Option DTV-Einstell., und drücken Sie dann OK.
- Wählen Sie mit ▼ die Option Dynamische Abtastung, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Fin

# Standorteinstellung

Sie können entweder den Modus Zu Hause oder Geschäft wählen. Zu Hause wird für die normale Verwendung zu Hause empfohlen. Wählen Sie **Geschäft**, wenn Sie z. B. ein Fernsehaerät für die Präsentation in einem Geschäft usw. verwenden

- Wählen Sie im Menü EINSTELLUNGEN die Option Standort.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Zu Hause** oder Geschäft.

# Analog-Abschaltung

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Digital-Fernsehaerät, das die Anzeige von digitalen und anglogen Programmen ermöglicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass während der Nutzungsdauer dieses Geräts analoge Programme abaeschaltet werden, um Platz für neue diaitale Programme zu schaffen.


Diese 'Abschaltung' wird in mehreren Phasen ablaufen, die im Vorgus in Ihrem Gebiet angekündigt werden. Wir empfehlen. dass Sie nach ieder Phase die Sendereinstellung des Fernsehaeräts erneut durchführen, um sicherzustellen, dass bestehende und neue digitale Programme unterbrechungsfrei genutzt werden können.

# **Allgemeine Bedienelemente**

# Schnellmenü

Mit Schnellmenü können Sie schnell auf einige Optionen zugreifen, wie Bildmodus, Bildgröße, Mehr Infos, Aus-Timer usw

Drücken Sie die Taste **QUICK**, um das **Schnellmenü** anzuzeigen, und wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option.



**HINWEIS: Schnellmenü**-Elemente unterscheiden sich abhängig vom aktuellen Modus.

# Beispiel Schnellmenü-Element

Modus	Schnellmenü-Element	Beschreibung
Beim Anzeigen	Bildmodus	Siehe Seite 36.
eines	Bildgröße	Siehe Seite 34.
Fernsehsenders oder von Bildern	3D-Einstellungen	Siehe Seite 28.
über den externen	Mehr Infos	Siehe Seite 64.
Eingang	Kanal-Optionen	Siehe Seite 67.
Single Window	YouTube	Siehe Seite 50.
oder 3D Single	Media Player	Siehe Seite 52.
Window	Bilderrahmen	Siehe Seite 59.
	Aus-Timer	Siehe Seite 63.
	Lautsprecher	Siehe Seite 75.
	Funk-Information	Siehe Seite 45.
Bei der	Genre-Farbe	Siehe Seite 65.
Verwendung von EPG	EPG-Aktualisierung/ EPG-Aktualisierung abbrechen	Siehe Seite 65.
Media Player	Ordnen	Siehe Seite 55.
(Mehrfach-ansicht,	Intervallzeit	Siehe Seite 55.
Listenansicht)	Wiederholen	Siehe Seite 55.
	Geräte-Information	Siehe Seite 55.
	Funk-Information	Siehe Seite 45.
Bilderrahmen	BILD	Siehe Seite 36.

### Auswählen der Positionen

Verwenden Sie zur Auswahl einer Position die Zifferntasten auf der Fernhedienung

Positionen können ebenfalls mithilfe der Taste **P**^ und **P** aewählt werden.

Wenn Sie Bildschirminformationen anzeigen möchten, beispielsweise die Position, den Eingangsmodus oder den Stereo/Mono-Signalmodus, drücken Sie die Taste [j+]. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang abzubrechen.

# Die Uhrzeitanzeige – nur analog

Die Option Uhrzeitanzeige ermöglicht die Anzeige der aktuellen Uhrzeit (Videotext) auf dem Bildschirm.

Wenn Sie während einer Fernsehsendung die Tasten ⓓ∫(≦) auf der Fernbedienung drücken, wird die genaue vom Sender übertragene Uhrzeit eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausaeblendet.

**HINWEIS:** In einigen Fällen ist diese Anzeige möglicherweise nicht verfügbar.

# Übertragungen in Stereo und 2-Kanalton

### **Bei ATV-Programmen**

Wenn Sendungen in Stereo oder mit 2-Kanalton übertragen werden, wird für einige Sekunden die Anzeige Stereo oder 2-Kanalton am Bildschirm eingeblendet. Diese Anzeige erscheint kurzzeitig nach jedem Umschalten der Position. Falls kein Stereo-Ton gesendet wird, wird stattdessen das Wort Mono eingeblendet.

Stereo... Drücken Sie ∭I/II zur Auswahl von Stereo oder Mono

Zweisprachig... Zweisprachige Sendungen (2-Kanalton) sind relativ selten. Bei einer solchen Sendung wird die Anzeige 2-Kanalton eingeblendet. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige 2-Kanalton eingeblendet wird, können Sie mit der Taste [][/][ zwischen Sprache 1, Sprache 2 oder Mono wählen.

# **Bei DTV-Programmen**

Bei Stereo- oder 2-Kanal-Mono-Sendungen drücken Sie ∭I/II und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Einstellungen.

Modusanzeige	<b>▶</b> drücken
	Stereo → Links → Rechts
●○ 2-Kanalton Mono	Sprache 1 → Sprache 2
◯ Mono	-
Mehrkanal	-

Bei Sendungen mit mehreren Sprachkanälen drücken Sie wiederholt \( \int\_{I} / II, um die Audiosprache zu \) \( \text{andern} \) (siehe "Audiosprache" auf Seite 68).

# Verwenden der 3D-Funktionen

Vor der Verwendung der 3D -Programmierung sehen Sie bitte im Abschnitt "Bei der Verwendung von 3D-Brillen" auf Seite 6 nach und befolgen Sie dort die Anweisungen.

# Für das Ansehen der 3D-Programmierung benötigen Sie das Folgende:

TOSHIBA 3D-Brille FPT-AG01G (im Lieferumfana enthalten)



- Kompatibles 3D-Wiedergabegerät oder 3D-Quelle
- 3D-kompatibles hochwertiges HDMI-Kabel

# Ansehen von 3D-Bildern

Eingehende Videosignale sind entweder im 2D- oder 3DFormat. Ein 2D-Signal kann nur als 2D angesehen werden, ein
3D-Signal kann jedoch als 2D oder 3D angesehen werden.
Wenn das Fernsehgerät erkennt, dass es sich bei dem Signal un
3D handelt, kann es automatisch in den 3D-Modus umschalten
- siehe "3D Auto Start" im nachfolgenden Abschnitt. Ansonsten
kann der Benutzer den Anzeigemodus auch mit der 3D-Taste
ändern. Zudem kann das Format des 3D-Signals entweder Side
by Side (SBS) oder Top & Bottom (TB) sein. Sie müssen das
richtige Format möglicherweise selber wählen, wenn das
Fernsehgerät es nicht automatisch erkennen kann - siehe "3D
Formatauswahl" im nachfolgenden Abschnitt.

#### **HINWEIS:**

- Wenn kein 3D-Formatsignal empfangen wird, wechselt der Anzeigemodus nicht auf 3D.
- Die 3D-Taste ist sowohl bei digitalen Kanälen als auch beim HDMI-Eingang verfügbar.
- Wenn kein geeigneter Modus und nicht das richtige Format ausgewählt wird, wird das 3D-Bild nicht richtig angezeigt.
- Es gibt Einschränkungen bei der Bildgröße-Einstellung beim 3D-Modus und 2D-Modus.
- Es gibt individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung von 3D-Bildern.
- Tragen Sie beim Ansehen von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille.

# Wechseln des Anzeigemodus oder Auswählen des 3D-Formats

Es gibt drei Modi für das Fernsehen.

Modus	Beschreibung		
3D	Zeigt 3D-Bilder an.		
2D	Wechselt von 3D-Bildern zu 2D-Bildern.		

Modus	Beschreibung	
Nativ	Zeigt ein empfangenes Signalformat so an wie es ist.	

### 3D Formatauswahl:

Wenn die linken und rechten Bilder im Nativ-Modus gleich sind, wählen Sie SBS.

Wenn die oberen und unteren Bilder im Nativ-Modus gleich sind, wählen Sie TB.

Die 3D-Formate sind nachfolgend beschrieben.

210 02 1 01111a10 0111a 11aa11101gona 200a1111020111					
3D-Format	Beschreibung				
Side by Side (SBS)	Die Bilder für die linken und rechten Augen werden nebeneinander positioniert.				
Top & Bottom (TB)	Die Bilder für die linken und rechten Augen werden oben und unten auf dem Bildschirm angezeigt.				
Frame Packing (FP) *	Die Bilder für die linken und rechten Augen für zwei Bilder werden oben und unten auf dem Bildschirm angezeigt.				

Dieses Format kann nicht manuell ausgewählt werden.

#### So wechseln Sie zum 3D-Modus:

- Stellen Sie PRÄFERENZEN/3D Einstellungen/3D Auto Start auf 3D.
- Drücken Sie 3D, während Sie sich im 2D-Modus oder Nativ-Modus befinden.

	Drücken			
Eingangssigno	11			Sie die
Тур	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	3D-Taste
3D- Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP	3D 3D	* 3D
		SBS	3D 3D	* 3D
		ТВ	[3]D] [3]D]	* 3D
	Ohne 3D Auto Detect	SBS	3D 3D	* 3D
	Information	ТВ	3D 3D	3 3 3 3
2D-Formatsignal			3D	D 3

\* Richtiges 3D-Bild

### So wählen Sie das 3D-Format aus dem Schnellmenü im 3D-Modus:

- Drücken Sie QUICK, um das Schnellmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D-Einstellungen und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Side by Side oder Top & Bottom.

Auslöser zum Wechseln des Anzeigemodus			Schnellme	enü	
Eingangssi	gnal			3D Formo	ıtauswahl
Тур	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	SBS	ТВ
3D- Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP	3D 3D		
		SBS	3D 3D	_	
		ТВ	3D 3D		
	Ohne 3D Auto Detect	SBS	3D 3D	* 3D	עט עט עט
		ТВ	(SD)	D 3	* 3D
2D-Formatsignal			3D	D 3	מפ מפ

<sup>\*</sup> Richtiges 3D-Bild

# So wechseln Sie zum 2D-Modus:

- Stellen Sie PRÄFERENZEN/3D Einstellungen/3D Auto Start auf 2D.
- Drücken Sie 3D, während Sie sich im 3D-Modus oder Nativ-Modus befinden.

Eingangssigno	Drücken Sie die			
Тур	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	3D-Taste
3D- Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP	3D 3D	* 3D
		SBS	3D 3D	* 3D
		ТВ	(S)	* 3D
	Ohne 3D Auto Detect	SBS	3D 3D	3D 3D
	Information	ТВ	(3D)	(ED)
2D-Formatsignal			3D	* 3D

<sup>\*</sup> Richtiges 2D-Bild

# So wählen Sie das 2D-Format aus dem Schnellmenü im 2D-Modus:

- Drücken Sie **QUICK** um das **Schnellmenü** zu öffnen
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D-Einstellungen und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 2D

  Formatauswahl und drücken Sie OK
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von 2D (SBS) oder 2D (TB).

Auslöser zum Wechseln des Anzeigemodus						
Eingang	ssignal	_		2D Formatauswahl		
Тур	Zusätzliche Infos	Format	Quelle Signal	SBS	ТВ	Nativ
3D- Formatsignal	Mit 3D Auto Detect Information	FP	3D 3D			
		SBS	3D 3D	* 3D		3D 3D
		ТВ	ED ED		* 3D	(ED)
	Ohne 3D Auto Detect	SBS	3D 3D	* 3D	חס חס	3D 3D
	Information	ТВ	8D 8D	m m	* 3D	SD SD
2D-Formatsignal 3D		3D	3	<u>on</u>	3D	

<sup>\*</sup> Richtiges 2D-Bild

HINWEIS: Nehmen Sie die 3D-Brille im 2D-Modus ab.

#### So wechseln Sie in den Nativ-Modus:

- Drücken Sie 3D, während Sie sich im 3D-Modus befinden.
- Über das **Schnellmenü** im 2D-Modus.
- Drücken Sie im **Schnellmenü** auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von **3D-Einstellungen** und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 2D
  Formatauswahl und drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Nativ.

**HINWEIS:** Wenn Frame Packing ausgewählt wurde, ist 2D Formatauswahl ausgegraut.

# Einstellen des Auto Start-Modus

Steuert, wie sich das Fernsehgerät verhält, wenn es ein 3D-Sianal erkennt.

- Drücken Sie MENU und ◀ oder ▶ zur Auswahl des Menüs PRÄFFRFN7FN
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D Einstellungen und drücken Sie OK.



- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D Auto
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von 3D, 2D oder Aus.

Option	Beschreibung
3D	Zeigt die Bilder automatisch im 3D-Modus an, wenn ein 3D-Formatsignal empfangen wird.
2D	Zeigt die Bilder automatisch im 2D-Modus an, wenn ein 3D-Formatsignal empfangen wird.
Aus	Zeigt einen Bildschirm an, in dem Sie 3D oder 2D auswählen können, wenn ein 3D- Formatsignal empfangen wird.

# Einstellen des 3D PIN-Codes

Der 3D PIN wird für die 3D Sicherheitseinstellungen benötigt.

# So geben Sie einen neuen PIN-Code ein:

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **3D PIN** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Nummer ein. Bestätigen Sie den Code.

**HINWEIS:** Sie können als PIN-Code nicht "0000" eingeben.

### So ändern oder löschen Sie Ihren PIN-Code:

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D PIN.
- Geben Sie mit den Zahlentasten Ihren vierstelligen PIN-Code ein.
- Wählen Sie PIN ändern oder PIN löschen und drücken Sie dann OK.

#### HINWEIS.

- Sie können als PIN-Code nicht "0000" eingeben.
- Wenn der PIN gelöscht wird, wird 3D Sicherheitseinstellungen ausgegraut und die Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### Wenn Sie einen PIN-Code vergessen haben:

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D PIN.
- Drücken Sie ji 4 Mal innerhalb von 5 Sekunden. Der Code wird gelöscht.
- Geben Sie einen neuen PIN-Code ein.

# Einstellen von 3D Startinformation

Wenn diese Funktion auf Ein eingestellt wird, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein 3D-Signal empfangen wird.

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D
  Sicherheitseinstellungen und drücken Sie OK.
- Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein** oder **Aus**.

# Einstellen von 3D Sperre

Wenn diese Funktion auf Ein eingestellt wird, müssen Sie den 3D PIN-Code eingeben, wenn Sie den Anzeigemodus wechseln

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D
  Sicherheitseinstellungen und drücken Sie OK.
- Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D Sperre.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein**.

# Einstellen von 3D Timer Sperre

Wenn die 3D Timer Sperre auf Ein eingestellt wird, wird weder das PIN-Eingabefenster noch die 3D Startinformation angezeigt, wenn 3D Timer aktivieren gerade aktiv ist, auch wenn auf den 3D-Modus umgeschaltet wird. Damit kann man die Frage nach dem 3D Sperre PIN und die Anzeige der 3D Startinformation bei iedem Umschalten in 3D vermeiden.

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D
  Sicherheitseinstellungen und drücken Sie OK.
- Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D Timer Sperre.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein.

# Einstellen von 3D Timer aktivieren

Diese Funktion hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, dass Sie 3D-Videos nicht für längere Zeit schauen sollten. Nachdem eine festgelegte Zeitspanne vorüber ist, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie weiterschauen möchten oder

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D
  Sicherheitseinstellungen und drücken Sie OK.
- Geben Sie Ihren vierstelligen 3D PIN-Code ein.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D Timer aktivieren.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von 30, 60, 90 oder 120 Minuten
- Um den Timer zu deaktivieren, wählen Sie Aus.

# Zeigt 3D Sicherheitsinformation an.

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼
  zur Auswahl von **3D Einstellungen** und drücken Sie
  dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D

  Sicherheitsinformation und drücken Sie OK

# Wechseln von linken und rechten Bildern

Das Timing für die Verschlussfunktion für das linke und rechte Auge kann gewechselt werden. Wenn 3D-Bilder verschwommen aussehen, wechseln Sie die linke und rechte Seite des 3D-Bildes

- Drücken Sie **QUICK** auf der Fernbedienung, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 3D-Einstellungen und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Linkes und**
- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Gewechselt.

# Klangregelung

# Lautstärkeregelung und Stummschaltung

#### Lautstärke

Drücken Sie die Taste 🛱 oder 🖆, um die Lautstärke

#### Stummschaltuna

Drücken Sie die Štummschaltungstaste 🂢 einmal, um den Ton auszuschalten, und ein zweites Mal, um den Ton wieder einzuschalten

# 2-Kanalton

Wenn eine Sendung oder ein Film mit einer mehrsprachigen Tonspur übertragen wird, können Sie mit der Funktion 2-Kanalton zwischen diesen Sprachen umschalten.

- Drücken Sie **MENU** und wählen Sie mit ◀ oder ▶ das **TON**-Menü.
- Markieren Sie mit ▼ die Option 2-Kanalton und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Wahl zwischen Sprache 1 oder Sprache 2.



# **Balance**

Die Toneinstellungen sind in den **Digital**- und **Analog**-Modi verfügbar.

- Wählen Sie das Menü TON.
- Markieren Sie mit ▼ die Option Balance und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um die Lautsprecher-Balance mehr auf den linken oder rechten Lautsprecher zu verlagern.

# Sound Navi


Sie können die aktuellen Tonmodus-Einstellungen anpassen. Wählen Sie den Modus, der für den Installationsstandort Ihres Fernsehgeräts am besten geeignet ist (Ständer oder Wand), und passen Sie den Equalizer am Bildschirm nach Ihren Wünschen an.

- Wählen Sie das TON-Menü.
- Markieren Sie mit ▼ die Option **Erweiterte**Toneinstellungen und drücken Sie dann OK.

Markieren Sie mit ▼ die Option Sound Navi und

Erweiterte Toneinstellungen		
Sound Navi		
Surround	Aus	
Stimmenverstärkung	Ein	
Dynamische Bassverstärkung	hoch	

- Drücken Sie ◀ oder ▶, um entweder Ständer oder Wand auszuwählen, je nachdem, wo Ihr Fernsehgerät installiert ist, und drücken Sie die ROTE-Taste.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Frequenzbereich zu wählen, den Sie über das Equalizer-Fenster anpassen möchten, und drücken Sie dann ▲ oder ▼, um den Bereich anzupassen.



Wiederholen Sie Schritt 5 für die anderen Frequenzen.

# Surround-Einstellungen

Surround, Stimmenverstärkung und Dynamische Bassverstärkung helfen, ein verbessertes Surroundklangerlebnis mit tiefen, satten Bässen von Stereoklangquellen zu erzielen. Der Klang Ihres Fernsehgeräts wirkt voller, satter und breiter.

- Drücken Sie im Menü TON die Taste ▼, so dass die Einstellung Erweiterte Toneinstellungen markiert ist. Drücken Sie dann die Taste OK.
- Drücken Sie ▼, um Surround zu markieren, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Einstellung Aus, Räumlich oder Kino.



- Drücken Sie ▼, um Stimmenverstärkung zu markieren, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Einstellung Ein.
- Drücken Sie ▼, um Dynamische Bassverstärkung zu markieren und wählen Sie mit ◀ oder ▶ den gewünschten Basserweiterungspegel aus (Aus, niedria oder hoch).

# Dolby Volume®

Diese Funktion ermöglicht eine gleichbleibende Lautstärke, unabhängig von den jeweiligen Programmen, Kanälen oder Einaanasauellen.

- Drücken Sie im Menü **TON** auf **▼**, um **Dolby Volume**
- Drücken Sie ◀oder ▶, um **niedrig**, **hoch** oder **Aus** zu wählen.

### **HINWEIS:**

- Die Einstellung Dolby Volume hat Einfluß auf die Einstellungen Dynamikbereichssteuerung und Digitaler Tongusgang.
- Wenn Dynamikbereichssteuerung auf Ein eingestellt ist, wird diese Funktion deaktiviert

# Dynamikbereichssteuerung

Mit dieser Funktion kann die Audiokomprimierung für einige digitale Fernsehprogramme gesteuert werden (MPEG-1- und MPEG-2-Audioprogramme werden nicht unterstützt).

- Drücken Sie im Menü **TON** die Taste **▼**, um die
  Option **Dynamikbereichssteuerung** zu markieren.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung
  Ein oder Aus auszuwählen.

HINWEIS: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Dolby Volume auf niedrig oder hoch eingestellt ist.

# Tonpegelausgleich

Manchmal kommt es zu großen Unterschieden in der Lautstärke, wenn von DTV 5.1-Kanal auf DTV 2-Kanal und ATV-Kanal oder einen externen Eingang umgeschaltet wird. Mit der Funktion Tonpegelausgleich werden diese Lautstärkeunterschiede reduziert.

- Stellen Sie den Lautstärkepegel ein, der normalerweise bei DTV 5.1-Kanal-Programmen eingestellt ist.
- Schalten Sie auf einen Kanal mit DTV 2-Kanal oder ATV oder zu einem externen Eingang um.
- Drücken Sie im Menü TON die Taste ▼, so dass die Einstellung Tonpegelausgleich markiert ist. Drücken Sie dann die Taste OK.

Drücken Sie ▼, um eine Option zu markieren, und passen Sie den Lautstärkepegel dann mit ◀ oder ▶

Tonpegelausgleich	
DTV 2CH	-5 ————————————————————————————————————
ATV	0 —————————————————————————————————————
Externer Eingang	0

#### HINWEIS:

- Das verfügbare Element variiert abhängig von der aktuellen Eingangsquelle. Wenn Sie z. B. ein DTV-2-Kanal-Programm sehen, ist nur DTV 2CH verfügbar und die anderen beiden Elemente sind im Menü ausgegraut. So können Sie die Reaktion auf die jeweilige Gegebenheit ganz einfach anpassen.
- Bei der Anzeige von DTV 5.1-Kanal-Programmen ist diese Funktion nicht verfügbar.

# Audio Beschreibung

Die Beschreibung Ton ist eine zusätzliche Erzählspur für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, damit diese die Handlung besser verstehen und sie ganz genießen können. Die Buchstaben AD werden in der Kanalkennung angezeigt, wenn die Sendung AD-Inhalt umfasst.

- Wählen Sie aus dem TON-Menü die Option Audio
  Beschreibung, und drücken Sie dann OK.
- Markieren Sie Audio Beschreibung, und drücken Sie

  ◆ oder ▶, um Ein zu wählen.



Mit der Taste AD auf der Fernbedienung kann auch die Audio Beschreibung-Funktion zwischen Ein und Aus umgeschaltet werden.


Um den Pegel der Beschreibung Ton an den Hauptton anzupassen, markieren Sie Mischpegel, und benutzen Sie ◀ oder ►.

# **Anzeige im Breitbildformat**

Je nach Art der Fernsehübertragung können Sie sich Sendungen in verschiedenen Bildformaten anschauen.


BREITBILD

Verwenden Sie diese Einstellung für Breitbild-DVDs, Breitbild-Videos oder gegebenenfalls bei Sendungen im 16:9- Format. Aufgrund der verschiedenen Breitbildformate (16:9, 14:9, 20:9 usw.) werden unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms angezeict.




4:3


Verwenden Sie diese Einstellung bei Sendungen, die im 4:3-Format ausgestrahlt werden.




# **SUPER LIVE**




Mit dieser Einstellung kann ein Fernsehbild im 4:3-Format an die Bildschirmgröße angepasst werden, indem es horizontal und vertikal gestreckt wird. Die Größenverhältnisse in der Mitte des Bildes werden dabei besser dargestellt. Es können iedoch aewisse Verzerrungen auftreten.



# **KINO**




Wenn Sie sich Filme bzw. Videos in einem Format anschauen, bei dem schwarze Balken 'an allen Bildrändern' angezeigt werden, können Sie mithilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.



UNTERTITEL


Wenn bei einem Film im Letterbox-Format (Breitbildformat) Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten, dass der gesamte Untertiteltext auf den Bildschirm passt.



14:9


Verwenden Sie diese Einstellung für Sendungen im 14:9-Format.





Drücken Sie die 🕣 -Taste auf der Fernbedienung, um die Liste der verfügbaren Breitbildformate anzuzeigen. Drücken Sie Taste mehrmals, um das gewünschte Format zu markieren.

Sie können auch über die Schnellmenü-Funktion die Bildgröße auswählen.



Der Einsatz der speziellen Funktionen zur Veränderung der Größe des angezeigten Bildes (d. h. Ändern des Verhältnisses der Bildhöhe zur Bildbreite) zum Zweck einer öffentlichen Vorführung oder zur Erzielung eines kommerziellen Gewinns kann eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen darstellen.

# **Bildeinstellung**

Die meisten Bild-Steuerelemente und Funktionen sind in beiden Modi, **Digital** und **Analog**, verfügbar.

BEACHTEN SIE BITTE: Funktionen, die nicht verfügbar sind, erscheinen ausgegraut oder ausgeblendet.

# **Bildmodus**

Dieses Fernsehgerät bietet die Möglichkeit, individuelle Bildeinstellungen zu speichern.

AutoView, Dynamisch, Standard, Hollywood 1, Hollywood 2, Geschäft, Spiele und PC sind voreingestellte Optionen, die sich auf viele Funktionen/Einstellungen des Fernsehgeräts auswirken.

#### HINWEIS:

- Da der Modus AutoView die Bildeinstellungen automatisch basierend auf der Raumbeleuchtung und dem Eingangssignalinhalt anpasst, sind die Menüs Automatischer Helligkeitssensor und Experten-Modus ausgegraut, wenn er ausgewählt ist.
- Der Modus Geschäft ist nur verfügbar, wenn Standort auf Geschäft gesetzt ist.
- Der Modus Spiele ist im externen Eingangsmodus verfügbar (außer beim Antenneneingang). Wenn Sie den Modus Spiele auswählen, werden die passenden Breitbildformate ausgewählt.
- Der Modus PC ist im RGB/PC-Eingangsmodus oder im HDMI-Eingangsmodus verfügbar.
- Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste **▼**, bis die Einstellung **Bildmodus** ausgewählt ist.



Drücken Sie ◀ oder ▶, um den bevorzugten Bildmodus auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

**HINWEIS:** Der von Ihnen gewählte Bildmodus wirkt sich nur auf den aktuellen Eingang aus. Sie können für jeden Eingang einen anderen Bildmodus auswählen.

# Bildvoreinstellungen

Sie können damit die aktuellen Bildeinstellungen nach Wunsch anpassen. Wenn Sie z. B. "Dynamisch" auswählen, werden Ihre neuen Einstellungen unter dem Bildmodus "Dynamisch" gespeichert, wenn Sie die folgenden Einstellungen wie Panelhelligkeit, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Schärfe und die Erweiterten Bildeinstellungen -Elemente

- Drücken Sie im Menü BILD die Taste ▼, um zwischen Panelhelligkeit, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton oder Schärfe zu wählen, und drücken Sie
- 2 Drücken Sie die Taste ◀oder ▶, um die Einstellungen anzungssen.

#### Reset

Diese Funktion setzt alle Bildeinstellungen mit Ausnahme von **Bildmodus** auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

- Im Menü **BILD** drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Reset**
- Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Drücken Sie

   oder 

  zur Auswahl von Ja. und drücken Sie OK.

# ColourMaster

Wenn ColourMaster auf Ein gesetzt ist, steht die Funktion "Farbeinstellungen" zur Verfügung.

- Im Menü BILD drücken Sie ▼ zur Auswahl von
  Erweiterte Bildeinstellungen und drücken dann OK.
- Drücken Sie die Taste ▼, um die Option ColourMaster auszuwählen.



Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung Ein oder Aus auszuwählen, und drücken Sie dann OK.

# Farbeinstellungen

Die Funktion **Farbeinstellungen** ermöglicht die Einstellung der einzelnen Farbwerte entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie eine externe Quelle verwenden

- Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** die Taste **▼**, so dass die Einstellung **Farbeinstellungen** ausaewählt ist. Drücken Sie dann die Taste **OK**.
- Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ aus, und wechseln Sie mithilfe der Taste ▶ zum Einstellungsfenster.

Farbeinstellun	gen			
	Farbton	Sättigung	Helligkeit	
Rot	0	0	0	•
Grün	0	0	0	
■ Blau	0	0	0	
Gelb	0	0	0	
■ Magenta	0	0	0	
Cyan	0	0	0	
Reset				

	Farbton	Sättigung	Helligkeit
☐ Rot	0	0	-1

4 Drücken Sie **RETURN**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, wählen Sie die Option **Reset** und drücken dann die Taste **OK** 

# Farbtemperatur

Durch die Einstellung **Farbtemperatur** wirkt ein Bild durch die Erhöhung der roten bzw. blauen Farbanteile 'wärmer' oder 'kühler'.

- Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Farbtemperatur** und drücken dann **OK**.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Stufe anzupassen.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 (warm) und 10 (kalt).

**HINWEIS:** Wenn **Bildmodus** auf **AutoView** eingestellt ist, liegt der Einstellbereich zwischen -5 und +5.

# Einstellung des automatischen Helligkeitssensors


Wenn Automatischer Helligkeitssensor aktiviert ist, wird die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes automatisch an die Raumbeleuchtung der Umgebung angepasst.

- Im Menü Erweiterte Bildeinstellungen drücken Sie ▼ zur Auswahl von Einstellung des automatischen Helliakeitssensors und drücken dann OK.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein**, und drücken Sie **OK**.

ı	Einstellung des automatische	n He	elligkeitssensors	
	Automatischer Helligkeitssensor	◀	Ein	Þ
	Pro. PanelhelligkEinst.			

- 3 Drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Pro. Panelhelligk.**-Einst.. und drücken Sie OK.
- Das Fenster **Pro. Panelhelligk.-Einst.** wird angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste **OK**, um das Einstellungsfenster anzuzeigen.
- Wählen Sie den Punkt durch Drücken der Taste ◀ oder

  aus, und passen Sie den Pegel jeweils mithilfe der
  Taste ▲ oder ▼ an.



Drücken Sie **OK**, um die Anpassung festzulegen.

Um die Anpassung abzubrechen, wenn ein Punkt ausgewählt ist, wählen Sie **Löschen** und drücken dann **OK**.

Um die Anpassungen aller Punkte auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, wählen Sie die Option Reset und drücken dann die Taste OK

## Dynam. Hintergrundbel.

Bei aktivierter Einstellung **Dynam. Hintergrundbel.** wird die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms bei dunklen Szenen gutomatisch optimiert

- Wählen Sie das Menü Erweiterte Bildeinstellungen, und drücken Sie die Taste ▼, bis die Einstellung Dynam. Hinterarundbel. markiert ist.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung
  Ein oder Aus auszuwählen.

# Schwarz/Weiss Level

Mit der Einstellung **Schwarz/Weiss Level** erfolgt eine Verstärkung der dunklen Bereiche des Bildes, was die Bildschärfe verbessert.

- Wählen Sie das Menü Erweiterte Bildeinstellungen, und drücken Sie die Taste ▼, bis die Einstellung Schwarz/Weiss Level markiert ist.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um den Pegel anzupassen. Der Effekt variiert je nach Sendung und ist am besten bei dunklen Farben sichthar

# Gamma-Einstellung

Mit der Funktion Gamma-Einstellung können Sie die Schwarzpegel im Bild anpassen.

- Wählen Sie das Menü **Erweiterte Bildeinstellungen**, und drücken Sie die Taste ▼ zur Auswahl von Gamma-Einstellung.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um den Pegel anzupassen.

## MPEG Rauschreduzierung – Rauschunterdrückung

Beim Abspielen von DVDs kann es – bedingt durch die Komprimierung – vorkommen, dass einige Wörter oder Bildelemente in der Anzeige verzerrt oder verpixelt sind. Mithilfe der Funktion **MPEG Rauschreduz.** kann dieser Effekt durch eine so genannte Kantenglättung vermindert werden.

- Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Rauschunterdrückung** und drücken dann **OK**.
- Drücken Sie die Taste ▼, um die Option MPEG
  Rauschreduz. auszuwählen.



3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zwischen niedrig, mittel, hoch und Aus entsprechend Ihren Wünschen zu wählen.

# DNR – Digitale Rauschunterdrückung

DNR führt zu einer 'weicheren' Bilddarstellung bei einem schwachen Signal zur Reduzierung störender Effekte.

- Wählen Sie DNR aus dem Menü Rauschunterdrückung aus.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um zwischen niedrig, mittel, hoch, Automatisch und Aus zu wählen. Die Unterschiede sind nicht immer wahrnehmbar (die besten Ergebnisse erzielen Sie bei niedrigen Einstellungen. Bei zu hohen Einstellungen kann sich die Bildauglität verschlechtern).

#### Resolution+

Die Funktion **Resolution**+ ermöglicht Ihnen, die Klarheit für Ihre gewünschten Bildeinstellungen anzupassen.

- Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Resolution**+ und drücken dann **OK**
- Wählen Sie im Feld Resolution+ die Option Ein.



Drücken Sie ▼, um **Stufe** zu markieren, und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um die Stufe anzupassen.

#### HINWEIS:

- Abhängig vom Inhalt funktioniert diese Option möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Der anpassbare Bereich variiert entsprechend dem eingestellten Bildmodus.
- Abhängig von dem an das Fernsehgerät angeschlossenen Gerät kann es zu Bildrauschen kommen (z. B. bei einem Gerät mit einer speziellen Verstärkerfunktion).

### Active Vision M200 Pro

Diese Funktion ermöglicht die Reduzierung von unscharfen Bildern, ohne dass das Bild dabei dunkler wird oder zu flackern beginnt.

- Drücken Sie im Menü Erweiterte Bildeinstellungen auf ▼, um Active Vision M200 Pro zu wählen.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um Ein oder Aus zu wählen.

HINWEIS: Wenn Bildmodus auf Spiele eingestellt ist, wird diese Funktion ausgegraut und automatisch auf Aus eingestellt.

# Filmstabilisieruna

Die Funktion **Filmstabilisierung** ermöglicht das Anpassen der Bewegungswiedergabe.

- Drücken Sie im Menü Erweiterte Bildeinstellungen
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um hoch, mittel, Standard

#### HINWEIS.

- Wenn Bildmodus auf AutoView gesetzt ist, verfügt die Funktion Filmstabilisierung über den zusätzlichen Modus Automatisch"
- Wenn Bildmodus auf Spiele eingestellt ist, wird diese Funktion ausgegraut und automatisch auf Standard eingestellt.

# Zurücksetzen der fortgeschrittenen Bildeinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen **Erweiterte Bildeinstellungen** wieder auf die Standardeinstellungen
zurücksetzen.

- Drücken Sie im Menü Erweiterte Bildeinstellungen die Taste ▼, bis die Einstellung Reset ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie OK.

# Expertenbildeinstellungen

#### Testbild

Wenn das Testbild auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie in den Bild-Untermenüs navigieren und die Bildeinstellungen anpassen, ohne das Bild zu entfernen. Wenn Sie zu einem anderen Menü als dem Bild-Menü wechseln oder die Menüs schließen, wird das normale Video wiederhergestellt.

- Drücken Sie im Menü BILD auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von Expertenbildeinstellungen und drücken Sie dann OK zur Anzeige des Menüs Expertenbildeinstellungen.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Testbild**.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein**.
- 4 Drücken Sie zum Schließen EXIT.

#### **RGB Filter**

Mit dieser Funktion können Sie rote, grüne und blaue Komponenten des Bildes individuell aktivieren oder deaktivieren, um die einzelne Farbe genauer einstellen zu können.

Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von **RGB Filter** und drücken Sie dann **OK**.

- Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Anpassen von **Rot**, **Grün** oder **Blau**.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein.
- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von Farbe oder Farbton und drücken Sie dann zum Anpassen ◀ oder ▶.
- 5 Drücken Sie EXIT.

**HINWEIS:** Sie können nicht alle drei Farben gleichzeitig ausschalten

#### Weissabgleich-Fensteransicht

Bei dieser Funktion wird eine spezielle Fensteransicht angezeigt, die Sie benutzen können, um den Weißabgleich mit einem Messgerät anzupassen.

- Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Weissabgleich** und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von
  Fensteransicht und drücken Sie ◀ oder ▶ zur
  Auswahl von Ein.
- 3 Drücken Sie zum Schließen EXIT.

#### Weissabgleich-Einstellungsart

Sie können die Art der Einstellung für den Weißabgleich auswählen.

- Drücken Sie im Menü Expertenbildeinstellungen auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von Weissabgleich und drücken Sie dann OK
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von
  Einstellungsart und drücken Sie ◀ oder ▶ zur
  Auswahl von 2P oder 10P.

### Weissabgleich-2P Weissabgleich

- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von **2P Weissabgleich**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Rot-Offset, Grün-Offset, Blau-Offset, Rot-Gain, Grün-Gain oder Blau-Gain.
- 3 Drücken Sie zum Anpassen ◀ oder ▶.

#### Weissabaleich-10P Weissabaleich

- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von 10P Weissabgleich.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von IRE, Rot, Grün oder Blau.
- 3 Drücken Sie zum Anpassen ◀ oder ▶.

HINWEIS: Die vorgenommenen Anpassungen für Rot/Grün/Blau werden für jede IRE-Einstellung einzeln gespeichert. (Es gibt zehn IRE-Einstellungen von 10 bis 100.)

# Weissabgleich-Einstellungen auf alle Eingänge übertragen?

Mit dieser Funktion können Sie den Weißabgleich für den aktuellen Eingang auf alle anderen Eingänge übertragen, die im selben Bildmodus eingestellt sind. Individuelle Einstellungen, die für einen speziellen Eingang nicht erlaubt sind, werden nicht übertragen.

- Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen** auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Weissabgleich** und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Einstellungen auf alle Eingänge übertragen? und drücken Sie dann OK.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Wählen Sie Ja und drücken Sie dann OK.

### Auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

Drücken Sie im Menü **Expertenbildeinstellungen**auf ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Reset** und drücken Sie
dann **OK**.


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Wählen Sie Ja und drücken Sie dann OK.

# Steuerungsvisualisierung

Diese Funktion zeigt das Helligkeitshistogramm und die Kontrollkurve des aktuellen Videosignals an.

Im Menü BILD drücken Sie ▼ zur Auswahl von
Steuerungsvisualisierung und drücken dann OK.
Das Histogrammfenster wird angezeigt.



Drücken Sie **RETURN**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

# Automatische Formateinstellung (Breitbild)

Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung Auto Format aktiviert ist (Ein), wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.

- Drücken Sie die Taste MENU und ◀ oder ▶, um das Menü PRÄFERENZEN auszuwählen.
- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Anzeige- Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von Auto Format und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein oder Aus



#### 4.3 Vallformat

Wenn die Einstellung 4:3 Vollformat aktiviert ist, werden Programme im 4:3-Format in ein Vollbildformat umgewandelt.

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN die Taste ▼ zur Auswahl von Anzeige-Einstellungen und drücken Sie OK
- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von 4:3 Vollformat und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein oder Aus

#### Blaues Bild

Bei der Auswahl der Einstellung **Blaues Bild** wird bei analogen Kanälen und im externen Eingangmodus bei einem fehlenden Empfangssignal ein blauer Bildschirm angezeigt und der Ton abaeschaltet.

**HINWEIS:** Einige externe Eingabe-Töne können möglicherweise nicht stumm geschaltet werden.

- Markieren Sie im Menü **PRÄFERENZEN** mit der Taste
  ▼ die Option **Blaues Bild**.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung Ein oder Aus auszuwählen.

### Bildlage

Die Bildposition kann individuell angepasst werden. Teilweise ist dies bei externen Quellen hilfreich.

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option
  Anzeige-Einstellungen und drücken Sie OK.
- Markieren Sie im Menü Anzeige-Einstellungen die Option Bildlage.

Anzeige-Einstellungen	
Auto Format	Ein
4:3 Vollformat	Aus
Bildlage	

- Drücken Sie OK, um die verfügbaren Optionen für das ausgewählte Bildformat anzuzeigen.
- Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Tasten ▲ und ▼ aus, und nehmen Sie die Einstellung ieweils mithilfe der Tasten ◀ und ▶ vor

Die Optionen variieren abhängig vom derzeit ausgewählten Breitbildformat und dem Eingangssignal.

Im Kino Modus:



Um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Menü **Bildlage** die Option **Reset**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

#### Standbild

Mit dieser Funktion lässt sich ein Standbild auf dem Bildschirm anzeigen.

Drücken Sie ♥, um auf dem Bildschirm ein Standbild anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ♥ erneut, um den Vorgang abzubrechen.

#### HDMI-Information

Wenn die Funktion HDMI-Information aktiviert ist (Ein) und Sie eine HDMI-Eingangsquelle ansehen, wird durch Betätigen der Taste [i+] die HDMI-Signalinformationskennung angezeigt.

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Taste **▼** zur Auswahl von **HDMI-Information**.
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Ein. Die HDMI-Signalinformationen umfassen folgende Angaben: Auflösung, Scanning-Typ, Bildwiederholfrequenz, Bildformat, Bittiefe, Farbraum, RGB/YUV, Chroma-

Format und Inhaltstyp (falls verfügbar).

# Verwenden Ihres Heimnetzwerks

Bei diesem Fernsehgerät handelt es sich um einen DLNA CERTIFIED™ Player und Renderer. Dieses Fernsehgerät kann digitalen Inhalt abspielen, der auf einem DLNA CERTIFIED™-Produkt mit Serverfunktion gespeichert ist.

Wenn Sie dieses Fernsehgerät als DLNA CERTIFIED™ Player oder Renderer benutzen möchten, müssen Sie das Netzwerk an Ihrem Fernsehaerät konfigurieren (siehe Seite 14).

Wenn Sie Ihr Heimnetzwerk benutzen möchten, müssen Sie das Netzwerk auf Ihrem Fernsehgerät konfigurieren. (siehe Seite 14) Ändern Sie die Netzwerk-Einstellungen, falls nötig (siehe 'Einrichten des Netzwerks' auf Seite 43).

# Bei Verwendung eines drahtlosen Heimnetzwerks:

Bluetooth™- und Wireless LAN-Geräte arbeiten innerhalb desselben Funkfrequenzbereichs und können sich untereinander stören. Wenn Sie Bluetooth™- und Wireless LAN-Geräte gleichzeitig benutzen, kann es gelegentlich vorkommen, dass keine optimale Netzwerkleistung erzielt wird oder sogar die Netzwerkverbindung unterbrochen wird. Wenn ein solches Problem auftritt, schalten Sie sofort entweder das Bluetooth™ oder Wireless LAN aus Die tatsächliche Leistung kann variieren, hierzu gehört eine niedrigere Kapazität des drahtlosen Netzwerkes, der Datendurchgangsrate und der Reichweite. Die Leistung hängt von vielen Faktoren, Bedingungen und Variablen ab, hierzu gehört auch die Entfernung zum Zugangspunkt, das Volumen des Netzwerkverkehrs, Baumaterialien und Konstruktion, das eingesetzte Betriebssystem, die Mischung der eingesetzten drahtlosen Produkte, Störungen und andere ungünstige Bedingungen.

#### Wireless LAN und Ihre Gesundheit

Wireless LAN-Produkte, wie auch andere Funkgeräte, emittieren elektromagnetische Hochfrequenzenergie. Die von Wireless LAN-Geräten emittierte Energie ist weitaus geringer als die elektromagnetische Hochfrequenzenergie, die von anderen drahtlosen Geräten, wie etwa Mobiltelefonen, ausgestrahlt wird. Da die Wireless-LAN-Produkte entsprechend der Vorschriften der Sicherheitsstandards und Empfehlungen für Funkfrequenzen arbeiten, glaubt TOSHIBA, dass das Wireless LAN für die Benutzung durch Konsumenten sicher ist. Diese Standards und Empfehlungen spiegeln den Konsens von Wissenschaftlern wider und stammen aus Beratungen durch Gremien und Ausschüssen von Wissenschaftlern, die fortwährend die umfangreiche Forschungsliteratur überprüfen und auswerten.

In einigen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des Wireless LAN durch den Gebäudeinhaber oder verantwortliche Vertreter der Organisation eingeschränkt sein. Solch eine Einschränkung kann möglicherweise in einer Umgebung angewandt werden, in der das Risiko einer Störung von anderen Geräten oder Services als gefährlich erkannt und festgelegt wurde.

Wenn Sie sich über die Richtlinien im Bezug auf den Einsatz von drahtlosen Geräten in einer bestimmten Organisation oder Umgebung unsicher sind, sollten Sie sich nicht scheuen, um die Erlaubnis für den Einsatz des Wireless LAN-Geräts vor Einschalten des Gerätes zu fragen.

### Wenn Sie das Fernsehgerät in einer Wireless LAN-Umgebung benutzen:

- Die Funktion aller IEEE802.11 wird nicht unterstützt.
- Der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11a oder IEEE 802.11n mit 5 GHz für das Audio- oder SD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11n mit 5 GHz für das HD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen eine Codierungsrate für den Streaming-Video-Inhalt von maximal 20 Mbps.
- Wir empfehlen, keine 2,4 GHz für das Audio- und Video-Streaming zu benutzen.
- Die Wiedergabe des Inhalts kann durch verschiedene Umgebungsstörungen möglicherweise unterbrochen werden.

#### Hinweis für Europa

Dieser USB-WLAN-Adapter (integriert) darf in den folgenden Ländern betrieben werden:

AT	Österreich	IS	Iceland
BE	Belgien	LI	Liechtenstein
СН	Schweiz	LT	Litauen
CY	Zypern	LU	Luxemburg
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland
DE	Deutschland	MT	Malta
DK	Dänemark	NL	Niederlande
ES	Spanien	NO	Norwegen
FI	Finnland	PL	Polen
FR	Frankreich	PT	Portugal
GB	Vereinigtes Königreich	SE	Schweden
GR	Griechenland	SI	Slowenien
EE	Estland	SK	Slowakei
HU	Ungarn	BG	Bulgarien
IT	Italien	RO	Rumänien
IE	Irland	TR	Türkei

- Wenn das Gerät im Frequenzbereich 5,15 GHz bis 5,35 GHz betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Wenn das Gerät für die 802.11 b/g/n-Funktion im Frequenzbereich 2,454 GHz bis 2,4835 GHz in Frankreich betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Eine allgemeine Erlaubnis ist erforderlich, wenn dieses Gerät im Freien oder an öffentlichen Plätzen in Italien betrieben wird.
- Dieses Gerät DARF NICHT im geografischen Bereich mit einem Radius von 20 km von der Mitte von Ny-Alesund aus in Norwegen betrieben werden.





#### Hinweis für die Ukraine

Enthält einen zugelassenen USB-WLAN-Adapter, Modellname: WLU5040 (ROHS), zugelassen von der Zertifizierungsstelle "UkrCERTRADIO".




# Einrichten des Netzwerks

Sie können den Netzwerk-Typ auswählen.

Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Netzwerk-Setup und drücken Sie dann OK.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk-Typ zu markieren, und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um Verdrahtet oder Drahtlos zu wählen.



HINWEIS: Wenn der Dual Band WLAN-Adapter nicht angeschlossen ist, kann Drahtlos nicht ausgewählt werden.

Wenn Sie **Verdrahtet** gewählt haben, finden Sie weitere Informationen unter "Weiterführende Netzwerk-Einstellungen" auf Seite 45.

# **Funkeinstellung**

#### HINWEIS:

- Diese Funktion ist ausgegraut, wenn entweder der Dual Band WLAN-Adapter nicht angeschlossen oder Netzwerk-Typ auf Verdrahtet eingestellt ist.
- Die ununterbrochene Verbindung zum Zugangspunkt (AP, Access Point) kann nicht garantiert werden. Die Verbindung kann beim Fernsehen unterbrochen werden.
- Entfernen Sie nicht den Dual Band WLAN-Adapter, wenn Netzwerk-Typ auf Drahtlos eingestellt ist, oder wenn eine drahtlose Verbindung besteht.

#### Es aibt 3 Methoden für die Funkeinstelluna:

#### Einfache Einstellung (WPS)

Wenn der Zugangspunkt WPS unterstützt, kann diese Methode benutzt werden.

 WPS ist ein Industriestandard, der entwickelt wurde, um die Verbindung von drahtlosen LAN-Geräten und die Sicherheits-Einstellung einfacher zu machen. WPS konfiguriert automatisch alle drahtlosen Einstellungen.


# Unterstützte Einstellung (Einstellung mithilfe der Meldungsdaten des Zugangspunkts)

Netzwerk-Name, Authentifikation und Verschlüsselung werden auf der Grundlage der Daten vom Zugangspunkt festgelegt. Der Sicherheitsschlüssel muss manuell eingerichtet werden.

Manuelle Einstellung (manuelle Eingabe aller Einstellungen)

# Einfache Einstellung mit PBC (Push Button Configuration)

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Netzwerk-Setup und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Funkeinstellung zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Einfache**Einstellung zu markieren, und drücken Sie dann OK.



- Drücken Sie ◀ oder ▶. um PBC zu wählen.
- Drücken Sie ▼, um die Option Suchlauf starten zu markieren, und drücken Sie OK.
- Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und drücken Sie die entsprechende Taste an Ihrem Zugangspunkt.
- Wenn ein Fenster mit der Meldung angezeigt wird, dass die Einstellung jetzt abgeschlossen ist, drücken Sie **OK**.

#### So brechen Sie die Suche nach dem Zugangspunkt ab:

Drücken Sie **RETURN**, während Sie nach dem Zugangspunkt suchen. Eine Meldung wird angezeigt. Drücken Sie dann ◀ oder ▶, um **Ja** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

# Einfache Einstellung mit PIN (Personal Identification Number)

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Netzwerk-Setup und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Funkeinstellung zu markieren. und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Einfache
  Einstellung zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um PIN zu wählen.
- Drücken Sie ▼, um die Option **Suchlauf starten** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Zugangspunkt zu wählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Überprüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Aufkleber des Zugangspunkts oder im Benutzerhandbuch und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

Wenn das Fenster für den PIN-Code angezeigt wird, geben Sie den angezeigten PIN-Code in Ihren Zugangspunkt ein, und drücken Sie dann **Weiter**, um mit der PIN-Einstellung fortzufahren. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Einstellung jetzt abgeschlossen ist, drücken Sie **OK**.

#### So brechen Sie die Suche nach dem Zugangspunkt ab:

Drücken Sie **RETURN**, während Sie nach dem Zugangspunkt suchen. Eine Meldung wird angezeigt. Drücken Sie dann ◀ oder ▶, um **Ja** zu wählen, und drücken Sie **OK** 

#### Unterstützte Einstellung

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option
  Netzwerk-Setup und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Funkeinstellung zu markieren. und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Unterstützte
  Einstellung zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Zugangspunkt zu wählen, und drücken Sie OK.

HINWEIS: Überprüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Aufkleber des Zugangspunkts oder im Benutzerhandbuch und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

- Markieren Sie **Sicherheitsschlüssel** und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 47). Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die BLAUE-Taste.

#### HINWEIS:

- Der Sicherheitsschlüssel muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
  - TKIP/AES: 8-63 ASCII- oder 64 Hexadezimal-Zeichen
- WEP: 5 oder 13 ASCII- oder 10 oder 26 Hexadezimal-Zeichen
- Es gibt nur eine Schlüssel-ID, die für die WEP-Verschlüsselung einzustellen ist.
- Markieren Sie Beendet und drücken Sie dann OK.

HINWEIS: Wenn der Netzwerk-Name nicht angezeigt wird, folgen Sie den Schritten 4 und 5 unter Manuelle Einstellung wie nachfolgend beschrieben, um Netzwerk-Name einzustellen. bevor Sie Beendet drücken.

HINWEIS: Die Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn Sie RETURN drücken, bevor Beendet ausgewählt wurde.

#### Manuelle Einstellung

- Markieren Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Option **Netzwerk-Setup** und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Funkeinstellung zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Manuelle Einstellung zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Netzwerk-Name zu markieren, und drücken Sie dann OK. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.

- Geben Sie Netzwerk-Name mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 47). Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die BLAUE-Taste.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Authentifikation zu wählen, und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um Offenes System, Gemeinsamer Schlüssel, WPA-PSK oder WPA2-PSK zu wählen
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Verschlüsselung zu markieren, und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um Keine. WEP. TKIP oder AES zu wählen.

#### **HINWEIS:**

- Bestimmte Verschlüsselungsarten sind nur mit bestimmten Authentifizierungsarten kompatibel.
  - Wenn für Authentifikation Offenes System gewählt wurde, ist nur WEP oder Keine kompatibel.
  - Wenn für Authentifikation Gemeinsamer Schlüssel gewählt wurde, ist nur WEP kompatibel.
  - Wenn für Authentifikation WPA-PSK oder WPA2-PSK gewählt wurde, ist nur TKIP oder AES kompatibel.
- Wenn inkompatible Authentifikations-/ Verschlüsselungspaare erkannt werden, wird eine Warnmeldung angezeigt, und es wird nicht versucht, eine Verbindung aufzubauen, solange die Inkompatibilität nicht behoben wurde.
- Es gibt nur eine Schlüssel-ID, die für die WEP-Verschlüsselung einzustellen ist.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Sicherheitsschlüssel zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 47). Um die Einstellung zu speichern. drücken Sie die BLAUE-Taste.

**HINWEIS:** Der Menüpunkt ist ausgegraut, wenn für **Verschlüsselung** die Option **Keine** gewählt wurde.

Markieren Sie Beendet und drücken Sie dann OK.
HINWEIS: Wenn für Verschlüsselung die Option
Keine gewählt wurde, wird eine Meldung angezeigt.
Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ja und
drücken Sie OK

HINWEIS: Die Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn Sie RETURN drücken, bevor Beendet ausgewählt wurde.

#### Verbessertes 11n

Wenn **Verbessertes 11n** auf **Ein** eingestellt ist, sind diese Funktionen verfügbar.

- Dual Channel (40 MHz)
- · GF (Greenfield)

**HINWEIS:** Zusätzlich werden einige andere optionale 11n-Funktionen aktiviert.

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Netzwerk-Setup und drücken Sie OK. Markieren Sie Funkeinstellung und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Markieren von Verbessertes 11n und drücken Sie dann ◀ oder ► zur Auswahl von Ein.

#### Funk-Information

Die Einstellungen. die für Funkeinstellung konfiguriert wurden, können überprüft werden.

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼. um die Option Funk-Information zu markieren, und drücken Sie dann OK.

Schnellmenü	
Bildmodus	AutoView
Bildgröße	Super Live
3D-Einstellungen	
Mehr Infos	
Kanal-Optionen	
YouTube	
Media Player	
Bilderrahmen	
Aus-Timer	00:00
Lautsprecher	TV-Lautsprecher
Funk-Information	

Wenn die AP-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird ein Fenster mit der Funk-Information angezeigt.

> HINWEIS: Drücken Sie die ROTE-Taste, um alle verfügharen Zugangspunkte zu scannen

Menüpunkt	Beschreibung
•	
Status	Angeschlossen wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
	Abgetrennt wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät nicht mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
Signal	Stärke des Verbindungssignals mit dem Zugangspunkt (STARK/MITTELSTARK/SCHWACH)
Geschwindigkeit	Verbindung mit dem Zugangspunkt
Modus	Arbeitsmodus (11a, 11b, 11g, 11n)
Kanal	Benutzter Kanal (1-165)
Netzwerk- Name	SSID eingestellt
Authentifikation	Authentifikation eingestellt
Verschlüsselung	Verschlüsselung eingestellt
Sicherheitsschlüssel	Sicherheitsschlüssel eingestellt
MAC-Adresse des Zugangspunkts	Die MAC-Adresse des Zugangspunkts wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
USB-MAC- Adresse	Die MAC-Adresse des USB (Dual Band WLAN-Adapter) wird angezeigt.
DHCP	Aktiviert wird bei der Verwendung von DHCP angezeigt.  Deaktiviert wird angezeigt, wenn DHCP nicht benutzt wird.
IP-Adresse	Die IP-Adresse des Fernsehgeräts
Subnet-Maske	Der Wert der Subnet-Maske
Standard- Gateway	Adresse des Standard-GATEWAYS
DNS	Adresse des DNS

HINWEIS: Auch wenn ein Zugangspunkt für IEEE 802.11n benutzt wird, kann es trotzdem sein, dass bei der Einstellung von Verschlüsselung auf WEP oder TKIP der Wert für die Geschwindigkeit niedrig ist. Wir empfehlen, die Verschlüsselung auf AES zu ändern (siehe Manuelle Einstellung" auf siehe Seite 44).

#### Hinweise zur WLAN-Umgebung:

- Die Funktion aller IFFF802.11 wird nicht unterstützt.
- Der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.
- Wir empfehlen, IEEE 802,11a oder IEEE 802,11a mit 5 GHz für das Audio- oder SD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen, IEFF 802,11n mit 5 GHz für das HD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen eine Codierungsrate für den Streaming-Video-Inhalt von maximal 20 Mbps.
- Wir empfehlen, keine 2.4 GHz f
  ür das Audio- und Video-Streamina zu benutzen.
- Die Wiederaabe des Inhalts kann durch verschiedene. Umgebungsstörungen möglicherweise unterbrochen werden

# Weiterführende Netzwerk-Einstellungen

#### HINWFIS:

 Wenn die DHCP-Funktion des Routers, der mit diesem. Fernsehaerät verbunden ist, aktiviert ist, können Sie Auto-Setup auf Ein oder Aus stellen.

(Dies sollte gewöhnlich auf Ein stehen.)

 Wenn die DHCP-Funktion des Routers auf Aus steht, stellen. Sie Auto-Setup auf Aus und stellen Sie die IP-Adresse manuell ein.

#### IP-Adressen-Setup

#### Auto-Setup:

Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Netzwerk-Setup und drücken Sie dann OK.


Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Weiterführende Netzwerk-Einstellungen zu markieren, und drücken Sie OK.

Netzwerk-Setup	
Netzwerk-Typ	Verdrahtet
Funkeinstellung	
Weiterführende Netzwerk-Eins	stellungen

Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option IP-Adressen-Setup zu markieren, und drücken Sie dann OK.

Weiterführende Netzwerk-Einstellungen						
IP-Adressen-Setu	ρ					
DNS-Einstellung						
MAC-Adresse						

Markieren Sie **Auto-Setup** und drücken Sie **◀**oder **▶**,



HINWEIS: Andere Menüpunkte sind ausgegraut, wenn Auto-Setup auf Ein eingestellt ist.

#### Manuelle Einstellung:

- Markieren Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Option **Netzwerk-Setup** und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option
  Weiterführende Netzwerk-Einstellungen zu
  markieren, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option IP-Adressen-Setup zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Markieren Sie Auto-Setup und drücken Sie ◀oder ▶, um Aus zu wählen.

IP-Adressen-Setup							
Auto-Setup	•			Aus	5		Þ
IP-Adresse		133	177		108	157	
Subnet-Maske		255	255		255		
Standardgateway							

- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um IP-Adresse zu markieren.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Feld zu markieren, das Sie ändern möchten, und geben Sie dann die IP-Adresse mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie OK.

HINWEIS: Die IP-Adressen-Feldzahlen müssen zwischen 0 und 255 liegen. Nachdem alle Feldzahlen eingestellt wurden, drücken Sie OK, um die gesamte Adresse zu speichern. Wenn die gesamte IP-Adresse ungültig ist, wird nach dem Drücken von OK eine Warnmeldung angezeigt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um Subnet-Maske zu markieren, und bearbeiten Sie diese genauso wie die IP-Adresse.

IP-Adressen-Setup					
Auto-Setup			Aus		
IP-Adresse	133	177		108	157
Subnet-Maske	255	255		255	0
Standardgateway					

Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Standardgateway und bearbeiten Sie diese Option genauso wie die IP-Adresse. HINWEIS: Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingestellt haben, dürfen Sie dieselbe IP-Adresse nicht für andere Geräte verwenden. Die IP-Adresse, die Sie benutzen, sollte eine private Adresse sein.

#### **DNS-Einstellung**

HINWEIS: Wenn die DHCP-Funktion des an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Routers ausgeschaltet ist, stellen Sie Auto-Setup auf Aus und stellen Sie die DNS-Adresse(n) manuell ein. Diese erhalten Sie von Ihrem Internet-

### **Auto-Setup:**

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option
  Netzwerk-Setup und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Weiterführende
  Netzwerk-Einstellungen zu markieren, und drücken
  Sie OK
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um DNS-Einstellung zu markieren, und drücken Sie OK.
- Markieren Sie Auto-Setup, und drücken Sie dann ◀ oder ▶. um Ein zu wählen.

**HINWEIS:** Andere Menüpunkte sind abgeblendet, wenn **Auto-Setup** auf **Ein** eingestellt ist.

#### Manuelle Einstellung:

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option
  Netzwerk-Setup und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Weiterführende
  Netzwerk-Einstellungen zu markieren, und drücken
  Sie OK
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **DNS-Einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie Auto-Setup, und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um Aus zu wählen.

DNS-Einstellung							
Auto-Setup	•			Aus	3		•
DNS-Primäradresse		133	177		108	157	
DNS-Sekundäradresse		255	255		255		

Drücken Sie ▲ oder ▼, um DNS-Primäradresse zu

Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Feld zu markieren, das Sie ändern möchten. Geben Sie dann die DNS-Primäradresse mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie OK.

> HINWEIS: Die DNS-Adressen-Feldzahlen müssen zwischen 0 und 255 liegen. Wenn Sie eine nicht kompatible Zahl eingeben und OK drücken, wird die Feldzahl auf den vorhergehenden Wert zurückgesetzt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um DNS-Sekundäradresse zu markieren, und bearbeiten Sie diese wie eine DNS-Primäradresse.

#### MAC-Adresse

Sie können sich die festgelegte MAC-Adresse für das Fernsehgerät und den Dual Band WLAN-Adapter anzeigen Jassen, falls einer installiert wurde

- Markieren Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Option **Netzwerk-Setup** und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option
  Weiterführende Netzwerk-Einstellungen zu
  markieren. und drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option MAC-Adresse zu markieren. und drücken Sie dann OK.

#### Netzanschlusstest

Diese Funktion überprüft die Internetverbindung.

- Markieren Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Option **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzanschlusstest zu markieren, und drücken Sie OK.

Eine Meldung zeigt an, ob die Verbindung erfolgreich war oder ob sie nicht aufgebaut werden konnte.

HINWEIS: Das Ergebnis des Netzanschlusstests garantiert nicht, dass tatsächlich eine Verbindung zustande kommt. Abhängig von der Situation kann YouTube möglicherweise nicht verwendet werden.

#### So brechen Sie den Netzanschlusstest ab:

Drücken Sie auf **RETURN**, während nach der Internetverbindung gesucht wird.

# Verwenden der Software-Tastatur

Sie können Text über die Software-Tastatur eingeben. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt, wenn Sie OK bei dem Feld drücken, bei dem die Eingabe von Zeichen möglich ist.

#### So geben Sie Text über die Software-Tastatur ein:

- Markieren Sie das gewünschte Zeichen auf der Software-Tastatur auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie OK.
- Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, bis Sie den gewünschten Text vollständig eingegeben haben.
- Drücken Sie die **BLAUE**-Taste, um die Software-Tastatur zu schließen und zum vorherigen Bildschirm

HINWEIS: Wenn Sie RETURN drücken, werden die Änderungen nicht gespeichert und das Software-Tastatur-Fenster wird geschlossen. Der Text bleibt so, wie er vor dem Starten der Tastatur war.



#### Eingabe über die Fernbedienung:

Taste Beschreibung		
Taste	Beschreibung	
ОК	Zur Eingabe des gewählten Zeichens.	
0-9	Zur direkten Eingabe der Zahl.	
<b>A V 4 b</b>	Zum Bewegen der Markierung des Zeichens.	
<b>44</b>	Zum Bewegen des Cursors.	
144	Zum Bewegen des Cursors zum Anfang der Zeichenkette.	
₩	Zum Bewegen des Cursors zum Ende der Zeichenkette.	
ROT	Zum Löschen eines Zeichens auf der linken Seite des Cursors.	
GRÜN	Zum Wechseln zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbolen, falls verfügbar.	
GELB	Zum Wählen eines Akzents für den aktuellen Buchstaben, falls verfügbar.	
BLAU	Zum Speichern der Änderungen und Schließen des Software- Tastatur-Fensters.	
RETURN	Zum Schließen des Software- Tastatur-Fensters ohne die Änderungen zu speichern.	

# Einrichten der Media-Renderer-Funktion

Terminologie:

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server
DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer
DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller

Das Fernsehgerät kann als DMR konfiguriert werden. Wenn es als ein DMR betrieben wird, zeigt das Fernsehgerät Inhalte an, die von einem DMS zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl der Medien erfolgt vom DMC, das Fernsehgerät kann die Eingabe nicht wählen. Das Fernsehgerät kann Fotos, Filme oder Audio-Dateien wiedergeben, wenn es als ein DMR betrieben wird.

#### Installation

Sie können die DMR-Einstellungen individuell konfigurieren oder den Installationsmodus wählen, um für jede Einstellung der Reihenfolge nach eine Eingabeaufforderung zu erhalten.

Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option
Media-Renderer-Einstellung und drücken Sie dann OK.



- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option Installation zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein** und drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie den Geräte-Name als ein Renderer ändern möchten, markieren Sie das Feld Geräte-Name und drücken Sie OK. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- Geben Sie Geräte-Name mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 47). Drücken Sie die **BLAUE** Taste.

**HINWEIS:** Der Geräte-Name kann bis zu 127 Zeichen lang sein.

- Markieren Sie Beendet und drücken Sie dann OK zum Speichern Ihrer Einstellung.
- Um das Passwort zu ändern, drücken Sie ◀ oder ▶, um Ja zu wählen, und drücken Sie OK.

- Andern Sie das Passwort mit der Software-Tastatur (siehe Seite 47) und drücken Sie dann die **BLAUE**-Taste
  - **HINWEIS:** Das Web-Passwort kann bis zu 15 Zeichen
- Markieren Sie Beendet und drücken Sie dann OK.
- Wenn Sie den Zugang von unerwarteten DMCs einschränken möchten, drücken Sie ◀ oder ▶, um Ein zu wählen, und drücken Sie dann OK.
- Wenn Sie mit der Registrierung des DMCs fortfahren möchten, drücken Sie ◀ oder ▶, um Ja zu wählen, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option zu markieren, die Sie akzeptieren möchten, und drücken Sie OK. In dem Kästchen erscheint ein Haken. Um den Haken zu entfernen, drücken Sie OK erneut.
- Drücken Sie ▶, um Beendet zu markieren, und drücken Sie dann OK.
- Das Einstellung der maxim. Lautstärke-Fenster wird angezeigt. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Drücken Sie dann OK.

#### Media-Renderer

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Media-Renderer-Einstellung und drücken Sie dann OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Media-Renderer zu markieren, und drücken Sie dann ◀ oder ▶, um Ein oder Aus zu wählen

# Gerätename-Einstellung

Der DMR-Gerätename des Fernsehgeräts kann geändert werden. Der Geräte-Name kann über den DMC überprüft werden.

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Media-Renderer-Einstellung und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Gerätename- Einstellung** zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.
- Markieren Sie das Feld Geräte-Name und drücken Sie
  OK. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- Geben Sie Geräte-Name mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 47). Drücken Sie die BLAUE Taste.

**HINWEIS:** Der Geräte-Name kann bis zu 127 Zeichen lang sein.

Markieren Sie Beendet und drücken Sie dann OK zum Speichern Ihrer Einstellung.

# Web-Passwort-Einstellung

In diesem Setup wird das Passwort bestimmt, das der DMC benötigt, um auf die integrierten Web-Seiten auf dem DMR

- Markieren Sie im Menü Media-Renderer-Einstellung die Option Web-Passwort-Einstellung und drücken Sie OK. Markieren Sie das Feld Passwort und drücken Sie OK. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- Ändern Sie das Passwort mit der Software-Tastatur (siehe Seite 47) und drücken Sie dann die **BLAUE**-Taste

#### HINWEIS:

- Das Web-Passwort kann bis zu 15 Zeichen lang sein.
- Es kann nur das Passwort geändert werden. Die Benutzer-ID kann nicht geändert werden.
- Markieren Sie Beendet und drücken Sie dann OK.

#### **HINWEIS:**

- Bei einigen DMCs kann der Gerätename des MDRs angezeigt oder geändert werden.
- Je nach Status des Fernsehgeräts kann der Geräte-Name möglicherweise nicht über die Web-Seite eingestellt werden.
- Sehen Sie im Benutzerhandbuch des DMCs nach, wie Sie auf Web-Seiten zugreifen können.

# Media-Controller-Einstellung

Sie können einschränken, welcher DMC dieses Fernsehgerät steuert.

Wenn Zugriffssteuerung aktiviert wird, können nur die markierten DMCs das Fernsehgerät steuern.

- Markieren Sie im Menü Media-Renderer-Einstellung die Option Media-Controller-Einstellung und drücken Sie OK.
- Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Zugriffssteuerung und drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein.
- Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Media Controller wählen und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option zu markieren, die Sie akzeptieren möchten, und drücken Sie OK. In dem Kästchen erscheint ein Haken.

Um den Haken zu entfernen, drücken Sie OK erneut.

Drücken Sie ▶, um Beendet zu markieren, und drücken Sie dann OK.

#### HINWEIS.

- Sie können bis zu 8 DMC-Geräte wählen.
- Wenn Sie die DMCs für dieses Fernsehgerät nicht einschränken möchten, stellen Sie **Zugriffssteuerung** auf Aus
- Es können neben den DMCs auch andere Geräte in der Liste angezeigt werden. Überprüfen Sie die MAC-Adresse des DMCs und stellen Sie diese ein.

# Einstellung der maxim. Lautstärke

Mit dieser Funktion können Sie die maximale Lautstärke des Fernsehgeräts einstellen, wenn es Steuerbefehle zur Lautstärke vom DMC erhält



Markieren Sie im Menü Media-Renderer-Einstellung die Option Einstellung der maxim. Lautstärke und drücken Sie ◀ oder ▶, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

#### LINWEIC

- Mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts können Sie die Lautstärke einstellen, unabhängig davon, welcher Wert für Einstellung der maxim. Lautstärke eingestellt wurde.
- Wenn die DMR-Wiedergabe beendet ist, ist die Lautstärke des Fernsehgeräts wieder so hoch, wie sie vor dem Start der DMR-Wiedergabe war.

# Verwenden von YouTube™

YouTube ist eine Plattform zum Veröffentlichen von Videos. Sie wird von YouTube, LLC verwaltet. Mit diesem Fernsehgerät können Sie YouTube-Videos anzeigen.

#### HINWEIS:

- Sie müssen zunächst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 14).
- Wenn Netzwerk-Sperre auf Ein gesetzt ist, müssen Sie Ihre vierstellige PIN eingeben, um auf die Netzwerkfunktionen zugreifen zu können (siehe Seite 66).





Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Datei auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Drücken Sie anschließend OK.

#### So schließen Sie YouTube:

Drücken Sie **EXIT**.

#### HINWEIS:

- Mit diesem Fernsehgerät können möglicherweise nicht alle Bedienschritte ausgeführt werden, die mit einem PC möglich eind
- Je nach Netzwerkumgebung und Benutzung können Inhalte möglicherweise nur schwer erkennbar sein.
- Trotz desselben Lautstärkewerts kann die tatsächliche Lautstärke je nach Inhalt erheblich variieren.
- Es kann einige Zeit dauern, bis das Fernsehgerät den Inhalt lädt und abspielt.
- Service-Inhalt und Aussehen der Benutzerschnittstelle kann sich ohne Vorankündigung jederzeit ändern.

### Verwenden des Funktionsmenüs

Über das Funktionsmenü können Sie einfach auf Funktionen zugreifen, die oft benutzt werden.

Drücken Sie die **BLAUE** Taste, während Sie YouTube anzeigen.

Das Function-Menü wird angezeigt.



Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Symbol auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK.

Menüpunkt	Beschreibung	
Back (Zurück)	Zurück zur vorhergehenden Seite.	
Forward (Nach vorn)	Wechselt zu nächsten Seite.	
Reload/ Abort (Neu laden/ Abbrechen)	Aktualisiert die angezeigte Seite./ Bricht die Aktualisierung ab. (X wird beim Lesen angezeigt. \$\frac{1}{2}\$ wird in anderen Fällen angezeigt.)	
Home	Kehrt zur Hauptseite von YouTube zurück.	
Pointer (Zeiger)	Schaltet den Zeiger ein/aus oder wechselt in den Ziehen-Modus.	
Menu (Menü)	Wechselt das Frame oder erlaubt verschiedene Einstellungen.	

#### Wechseln des Zeigers

Bei der Bedienung des Bildschirms kann zwischen Zeiger- und Ziehen-Modus gewechselt werden.

- Drücken Sie im Function-Menü ◀ oder ▶, um Zeiger zu wählen, und drücken Sie anschließend OK.
- Wenn Sie 🕟 wählen, wird auf dieser Seite "Den Zeiger aktivieren: EIN" angezeigt. Wenn Sie 🕅 wählen, wird auf dieser Seite "Den Ziehen-Modus verwenden" angezeigt.

#### Den Zeiger aktivieren: EIN:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Zeiger: EIN zu wählen, und drücken Sie OK.
  - k wird eingeblendet.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ dort, wo 尽 in ∜ wechselt, und drücken Sie anschließend auf OK.

HINWEIS: Wenn Zeiger: AUS gewählt wird und ▲, ▼, ◀ oder ▶ gedrückt wird, werden Bereiche mit Links markiert.

#### Den Ziehen-Modus verwenden:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Zeiger: EIN zu wählen, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie die **BLAUE** Taste.
- Drücken Sie im Function-Menü ◀ oder ▶ um Zeiger zu wählen, und drücken Sie anschließend OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Ziehen-Modus** zu wählen, und drücken Sie **OK**.
  - <sup>NIII</sup>) wird eingeblendet.
- Drücken Sie OK. (\*\*) wechselt zu (\*\*).
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um das gewählte Element an den gewünschten Ort zu ziehen.

#### Frames wechseln

- Drücken Sie im Function-Menü ◀ oder ▶ um Menü zu wählen, und drücken Sie anschließend OK.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um Seiten-Funktionen zu wählen.
- Markieren Sie Frames wechseln, und drücken Sie OK.

#### Einrichten der Anzeigefunktion

- Drücken Sie im Function-Menü ◀ oder ▶ um Menü zu wählen, und drücken Sie anschließend OK.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ansicht.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK.

Menüpunkt	Einstellungen
Display Mode (Anzeigemodus)	Normal: Zeigt die YouTube-Seite in Originalgröße an. An Breite des Bildes anpassen: Zeigt die YouTube-Seite in einer Größe an, die genau an die Breite Ihres Fernsehgeräts angepasst ist.
Text Size (Textgröße)	Ändert die angezeigte Schriftgröße. Sie können zwischen Größte, Groß, Mittel, Klein oder Kleinste wählen.
	<b>HINWEIS:</b> Die gewählte Schriftgröße gilt nur für diese Seite.
Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)	Siehe nächste Spalte.
Page Information (Infor- mationen zur Seite)	Zeigt Informationen zur angezeigten Seite an.
Server Certificates (Serverzertifikate)	Zeigt das Serverzertifikat an.

#### Wenn Sie Erweiterte Einstellungen wählen:

- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Elemente zu wählen, die eingestellt werden sollen. Drücken Sie anschließend OK. In dem Kästchen erscheint ein Haken. Um den Haken zu entfernen, drücken Sie OK erneut
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um OK zu wählen. Drücken Sie anschließend OK.

Menüpunkt	Beschreibung	
Image (Bild)	Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Bildern.	
Table (Tabelle)	Aktiviert/deaktiviert den Effekt in Tabellen.	
CSS	Aktiviert/deaktiviert den Effekt von CSS.	
Pop-up window (Pop-Ups)	Aktiviert/deaktiviert den Effekt von Pop-Ups.	
Animation	Aktiviert/deaktiviert Animationen.	
JavaScript	Aktiviert/deaktiviert den Effekt von JavaScript.	
Word wrap (Zeilenum- bruch)	Aktiviert/deaktiviert den Effekt von Word Wrap. Word Wrap verschiebt Wörter, die am Ende einer Zeile noch nicht beendet wurden, in die nächste Zeile.	
Rapid- Render	Aktiviert/deaktiviert den Effekt von Rapid- Render. Bei aktiviertem Rapid-Render werden Text und Links vor Bildern, Tabellen usw. angezeigt. Die Markierung kann in angezeigten Text/Links verschoben werden.	

#### Einstellen anderer Funktionen

- Drücken Sie im Function-Menü ◀ oder ▶ um Menü zu wählen, und drücken Sie anschließend OK.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um Einstellungen auszuwählen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK.

Menüpunkt	Einstellungen	
Security (Sicherheit)	Wenn Sie von einer sicheren in eine nicht gesicherte Seite wechseln, wird die Meldung angezeigt, wenn Bei sicheren/nicht sicheren Seiten benachrichtigen markiert wurde.  Markieren Sie diese Funktion mit einem Häkchen, um unter Zu benutzende SLL-Version die gewünschte SSL-Version zu wählen (SSL2.0, SSL3.0, TSL1.0).  Zertifikate können unter Root-Zertifikate und CA-Zertifikate angezeigt und aktiviert/ nicht aktiviert werden.	
Cookies	Alle akzeptieren: Cookies werden empfangen und im Fernsehgerät gespeichert. Alle nicht akzeptieren: Cookies werden nicht empfangen. Vor dem Akzeptieren Meldung anzeigen: Wenn ein Cookie empfangen wird, wird eine Meldung angezeigt.	
Delete Cookies (Cookies löschen)	Löscht alle gespeicherten Cookies.	
Cache (Zwischens- peicher)	Cache benutzen: Wenn diese Funktion aktiviert wurde, wird der Zwischenspeicher verwendet. Alle Cache-Daten löschen: Löscht den gesamten Zwischenspeicher des Fernsehgeräts.	
Browser Information (Informatio- nen zum Browser)	Zeigt Informationen zum Browser an.	

#### **HINWEIS:**

- Cookies enthalten technische Informationen, die eine Website auf diesem Fernsehgerät hinterlässt. Damit erkennt eine Website. wenn Sie sie erneut öffnen.
- Mit Zwischenspeichern (Cache) kann die Anzeigezeit verkürzt werden, indem Daten, die zuvor auf diesem Fernsehgerät gespeichert wurden, vor dem erneuten Öffnen einer Seite überprüft werden.

#### So überprüfen Sie Root-Zertifikate oder CA-Zertifikate:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sicherheit in Schritt 3 in Einstellen anderer Funktionen zu wählen.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um Root-Zertifikate oder CA-Zertifikate zu wählen, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Zertifikat auszuwählen.
  - Wenn **OK** gedrückt wird, werden detaillierte Informationen angezeigt.
  - Wenn Sie die BLAUE Taste drücken, wird Deaktivieren oder Aktivieren angezeigt. Dies wechselt mit iedem Drücken der BLAUEN Taste.
- 4 Drücken Sie RETURN.

# Verwenden des Media Players

Mit dem Fernsehgerät der WL76/YL76-Serie können Sie Film-, Musik- und Fotodateien abspielen, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind, das über den USB 1-Anschluss angeschlossen ist (USB 2 ermöglicht nur den Zugriff auf Fotos). Außerdem können Sie Fotos, Filme oder Musikdateien von Ihrem PC abspielen, indem Sie das Fernsehgerät an Ihr Heimnetzwerk anschließen.

#### Terminologie:

DMP: DLNA CERTIFIED™ Player
DMS: DLNA CERTIFIED™ Server
DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer
DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller

- DMP: Das Fernsehgerät kann Inhalte von einem DMS steuern und abspielen.
  - Ein DMS ist ein Gerät, das als ein Server für DMP oder DMR fungieren kann.
- DMR: Das Fernsehgerät kann Inhalte von einem DMS abspielen. Die Wiedergabe wird durch einem DMC gesteuert.
- Ein DMC ist ein Gerät, das dem Fernsehgerät die Anweisung geben kann, Inhalte anzuzeigen.

#### **HINWEIS:**

- Sie dürfen das USB-Gerät während der Benutzung weder einstecken noch entfernen.
- MENU ist während der Wiedergabe nicht verfügbar.
- Wenn Sie Ihr Fernsehgerät als einen DMR benutzen möchten, stellen Sie Media-Renderer auf Ein (siehe "Media-Renderer" auf Seite 48).

#### Technische Daten des Media Players Gerät

USB-Gerät

Interface-Version: USB 2.0 HS

Gerät der Klasse USB-Massenspeicher (MSC)

#### HINWEIS

- Die Konnektivität kann nicht für alle Geräte garantiert werden.
- Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern kommen.

Dateisystem: FAT12, FAT16 und FAT32, NTFS

Max. Speichergröße: Unbegrenzt

DLNA CERTIFIED™ Server: Ihr PC (zum Beispiel)

Um urheberrechtlich geschützten Inhalt zu verwenden oder herunterzuladen, müssen Sie die erforderliche Genehmigung des Rechteinhabers einholen. TOSHIBA kann solch eine Genehmigung nicht erteilen und tut es auch nicht.

# Grundlegende Bedienung

#### Verwenden eines Media Players mit USB

Wenn Automatischer Start aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob der Media Player gestartet werden soll, wenn ein USB-Gerät eingeschoben wird. Wenn Automatischer Start deaktiviert wurde (oder wenn Sie sich mit einem DMS im Netzwerk verbinden möchten), müssen Sie den Media Player manuell über das Menüstarten.

#### So ändern Sie die Einstellung Automatischer Start:

- Drücken Sie die Taste MENU und ◀ oder ▶, um das
  Menü ANWENDUNGEN guszuwählen
- Wählen Sie mit ▼ die Option **Media Player** und drücken Sie dann **OK**.



- Drücken Sie ▲ oder ▼, um EINSTELLUNGEN zu wählen, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um USB automatischer Start zu wählen, und drücken Sie anschließend ◀ oder ▶, um Ein oder Aus zu wählen.



#### **Automatischer Start:**

- 1 Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss auf der rechten Seite des Fernsehgeräts. Die Eingabeaufforderung wird angezeigt.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ja und drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Foto, Film oder Musik zu wählen, und drücken Sie dann OK.

HINWEIS: Wenn Automatischer Start auf Aus eingestellt ist, können Sie den Media Player manuell starten.

#### Manueller Start:

- Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss auf der rechten Seite des Fernsehaeräts.
- Wählen Sie im Menü ANWENDUNGEN die Option Media Player und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Foto, Film oder Musik zu wählen, und drücken Sie OK.



#### So wählen Sie eine Datei in der Liste der Inhalte:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Datei oder einen
- Drücken Sie OK, um zur nächsten Ebene zu wechseln, oder drücken Sie RETURN, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

#### So schließen Sie den Media Player:

Drücken Sie EXIT.

#### Verwenden des Media Players mit einem DLNA CERTIFIED™-Server

Sie müssen zuerst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 14).

- Markieren Sie im Menü ANWENDUNGEN die Option
  Media Player und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Foto, Film oder Musik zu wählen, und drücken Sie OK. Die Miniaturansicht (bei Fotos) oder eine Dateiliste (bei Filmen und Musik) wird angezeigt.

HINWEIS: Wenn es mehr als einen Media-Server im Netzwerk gibt, wird eine Liste aller Media-Server angezeigt. Markieren Sie den Server, den Sie benutzen möchten, und drücken Sie OK.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen DMS zu wählen, wenn das Auswahlfenster angezeigt wird.


#### So wählen Sie eine Datei in der Liste der Inhalte:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Datei oder einen
- Drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln, oder drücken Sie **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren

#### So schließen Sie den Media Player:

Drücken Sie EXIT.

#### So zeigen Sie die Geräteinformationen an:



2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Geräte-

#### Einstellen des DLNA CERTIFIED™-Server-Starts:

Sie müssen nur das Media Server-Setup fertigstellen, wenn Sie die Funktion "Wake-on-LAN" benutzen möchten.

- Markieren Sie im Menü ANWENDUNGEN die Option
  Media Player und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Einstellung** zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Media- Server-Einstellung** zu markieren, und drücken Sie dann **OK**. Eine Liste der aktuell verfügbaren DMSs wird anaezeiat.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Gerät zu wählen, und drücken Sie OK. In dem Kästchen erscheint ein Haken. Um den Haken zu entfernen, drücken Sie OK erneut.
- Drücken Sie ▶, um Beendet zu markieren, und drücken Sie dann OK für die Speicherung.

#### **HINWEIS:**

- Es können bis zu 8 DMSs gewählt werden.
- Auch wenn das überprüfte Gerät ausgeschaltet wurde, wird es angezeigt, jedoch im Fenster Gerät wählen ausgegraut. Wenn OK auf einem markierten ausgegrauten Element gedrückt wird, wird eine Bestätigung von Wake-on-LAN angezeigt. Das Fernsehgerät versucht, den DMS zu starten, wenn Ja gedrückt wird. Der Server startet, wenn die Funktion Wake-on-LAN unterstützt wird.
- Bei einigen DMS, die angeschlossen sind, kann es eine Weile dauern, bis die Liste angezeigt wird. Die Liste kann durch die folgenden Bedienschritte aktualisiert werden.
  - Das Geräteauswahl-Fenster wird einmal geschlossen und wieder geöffnet.
  - Die ROTE Taste wird gedrückt.

## Anzeigen von Fotodateien

Es aibt drei unterschiedliche Anzeigemodi.

#### Mehrfachanzeige

Mit dieser Ansicht können Sie im Gitterformat nach Fotos

Die Bilder werden anhand der Miniaturansichtdaten in der einzelnen Bilddatei angezeigt.



Die anfänglich markierte Position ist in der Mehrfachanzeige die obere linke Miniaturansicht.

Bewegen Sie die Markierung mit ▲ ▼ ◆ ▶ in einem Fenster. Wenn nicht alle Fotos auf einen Bildschirm passen, drücken Sie bei der oberen linken Miniaturansicht auf ◀, um zur vorherigen Seite zu wechseln. Wenn Sie umgekehrt bei der unteren rechten Miniaturansicht ▶ drücken, wechselt die Anzeige zur nächsten Seite.

Mit den Tasten P P P können Sie in der Fotoliste eine Seite nach oben/unten wechseln, wenn mehr Fotos vorliegen, als auf den Bildschirm passen. Wenn die Tasten P P gedrückt werden, befindet sich die Markierung auf dem Foto in der oberen linken Ecke der Liste Zurück/Weiter

- Wenn Sie einen Ordner wählen, drücken Sie OK, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie RETURN. um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Foto im Modus Einzelansicht anzuzeigen.

**HINWEIS:** Wenn das Fernsehgerät als ein DMR benutzt wird, ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### **Finzelansicht**

In diesem Modus sollten nur Dateien, die sich im ausgewählten Verzeichnis befinden, angezeigt werden. Bei dieser Anzeige können Sie den Fotoinhalt manuell ändern. Wenn Sie von der Mehrfachansicht zur Einzelansicht wechseln, wird das ausgewählte Foto wiedergegeben.

- Drücken Sie ▶, um das nächste Foto anzuzeigen.
  Drücken Sie ◄, um das vorherige Foto anzuzeigen.
- Drücken Sie ▲, um das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie ▼, um das Bild um 90° entaegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.
- Drücken Sie (j+), um die Dateistatusinformationen anzuzeigen (Dateinummer, Fototitel, Aufnahmedatum und -uhrzeit, Auflösung usw.).

**HINWEIS:** Je nach Inhalt, DMC oder DMS, werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

#### Diashow

In dieser Ansicht können Sie eine Diashow Ihrer Fotos ansehen. In diesem Modus sollten nur Dateien, die sich im ausgewählten Verzeichnis befinden, abgespielt werden.

- Um die Diashow zu starten, drücken Sie im Finzelansicht-Modus **OK**
- Drücken Sie ◀/▶, um das vorherige/nächste Foto anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das Bild zu drehen.
- Drücken Sie (i+), um die Dateistatusinformationen anzuzeigen.

# So legen Sie die Intervallzeit und die Wiederholen-Einstellung fest:

- Drücken Sie QUICK, um das Schnellmenü zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Intervallzeit oder Wiederholen.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Einstellung anzupassen, und drücken Sie **OK**.

#### So sortieren Sie die Ordner und Dateien

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** vom Modus Mehrfachansicht zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Ordnen**.

Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Name/Datei-Name, Neu oder Alt, um die Sortierregel festzulegen.

,, on all combinage isolating		
Menüpunkt	Beschreibung	
Name	Sortierregel für Dateien:	
(DMS)	1. Unicode-Priorität	
	2. (0, 1,, 9), Großbuchstaben (A, B,, Z), Kleinbuchstaben (α, b,, z)	
	3. Aufsteigende Reihenfolge	
Datei-Name	Sortierregel für Dateien:	
(USB)	1. Unicode-Priorität	
	2. (0, 1,, 9), Großbuchstaben (A, B,, Z), Kleinbuchstaben (α, b,, z)	
	3. Aufsteigende Reihenfolge	
Neu	Von neu nach alt entsprechend dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit des Bildes.	
Alt	Von alt nach neu entsprechend dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit des Bildes.	

**HINWEIS:** Die Sortierung wird von einigen DMSs möglicherweise nicht unterstützt.

#### So zeigen Sie die Geräteinformationen an

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** vom
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Geräte-**

**HINWEIS:** Wenn Fotos auf dem USB-Gerät benutzt werden oder das Fernsehgerät als ein DMR benutzt wird, ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### So schließen Sie Photo Viewer

Drücken Sie **EXIT**. Das Fernsehgerät zeigt wieder den zuletzt eingeschalteten Kanal oder die externe Eingangsquelle an.

#### Datei-Kompatibilität

#### **USB-Gerät:**

Siehe Seite 86.

#### Inhalt auf dem DLNA CERTIFIED™-Server:

Daten-Kompatibilität: JPEG EXIF Version 1.x oder höher, JFIF 1.02a

Dateiformat: JPEG

Maximale Fotoauflösung: 4096 x 4096

Maximale Fotogröße: 6 MB

Maximale Anzahl der Dateien: 2000/Ordner

## Ansehen von Filmen (auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)

Sie können Filme aus einer Liste der verfügbaren Dateien auswählen.

#### Filmliste-Beispiel



Drücken Sie ▲ ▼, um eine Datei oder einen Ordner zu wählen. Mit den Tasten P^ P> können Sie in der Filmliste eine Seite nach oben/unten wechseln, wenn mehr Dateien vorliegen, als auf den Bildschirm passen.

Nachdem Sie einen Ordner gewählt haben, drücken Sie
OK, um zur nächsten Ebene zu wechseln. Drücken Sie
RETURN, um wieder zur vorherigen Ebene zu wechseln.

Drücken Sie **OK** oder PLAY(▶), wenn die gewünschte Datei ausgewählt ist, um die Wiedergabe zu starten.

#### **HINWEIS:**

- Wenn Sie auf dem Vorschaubildschirm die Datei markieren, ohne die Taste OK zu drücken, wird der Inhalt auf dem Vorschaubildschirm angezeigt. Wenn Sie OK drücken, wird er im Vollbildmodus angezeigt.
- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
- 4 Drücken Sie ■, um die Wiedergabe anzuhalten.


#### HINWEIS:

- Wenn die Wiedergabe endet, bevor egdrückt wird, kehrt der Bildschirm wieder zur Liste der verfügbaren Dateien zurück.
- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.

#### Hinweis zur AVCHD-Ordner-Struktur:

Wenn es einen "PRIVAT"-Ordner direkt unter dem Root-Ordner auf dem angeschlossenen Gerät gibt, werden zwei Auswahlbildschirme (**Digitale Videokamera** und **Anderes**) angezeigt, wenn das Gerät ausgewählt wird.

Wenn **Digitale Videokamera** ausgewählt wurde, wird eine Liste mit nur dem AVCHD-Inhalt angezeigt.



Andere ist für die normale Liste.

HINWEIS: Wenn Sie die Struktur oder einen der Ordner- oder Dateinamen unter dem "PRIVAT"-Ordner ändern, wird die Listenanzeige sowie die Filmwiedergabe möglicherweise nicht richtig angezeigt.

### Bei der Wiedergabe:

Drücken Sie zum Anhalten Ⅲ/Ⅱ►.

Sie können die gewünschte Position für die erneute Wiedergabe verschieben, indem Sie ◀ oder ▶ während der PAUSE drücken (nur DMS).

PAUSE oder Bedienschritte während der PAUSE stehen je nach Inhalt, DMC oder DMS möglicherweise nicht zur Verfügung.

- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie PLAY(►).
- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie ◀ oder ▶ während der Wiedergabe. Jedes Mal, wenn Sie ◀ oder ▶ drücken, ändert sich die Wiedergabeaeschwindiakeit.
- Um eine bestimmte Datei zu suchen, drücken Sie wiederholt
   Ide oder ►►I.
- Drücken Sie (i+), um die Datei-Statusinformationen (Inhalt Nummer. Filmtitel. Fortschrittszeit usw.) anzuzeigen.

#### HINWEIS

- Je nach Inhalt, DMC oder DMS werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Während der Wiedergabe können Sie die Menüfunktionen BILD, Bildgröße und TON über das Schnellmenü anpassen.

### So wählen Sie Untertitel und Audio-Sprachen

- Drücken Sie wiederholt SUBTITLE, um Ihre gewünschte Untertitel- Sprache zu wählen.
- Drücken Sie wiederholt \( \int \big| / \big| \), um Ihre gewünschte Audio-Sprache zu wählen.

#### So stellen Sie den Wiederholungsmodus ein

- Drücken Sie QUICK, um das Schnellmenü zu öffnen.
  - Drücken Sie ◀ oder ▶, um Aus, Alle oder 1 zu wählen.

Modus	Beschreibung	
Aus	Die Datei wird nur einmal wiedergegeben.	
Alle	Dateien im selben Ordner werden mehrmals wiedergegeben.	
1	Dieselbe Datei wird mehrmals wiedergegeben.	

3 Drücken Sie RETURN.

**HINWEIS:** Wenn das Fernsehgerät als DMR benutzt wird, ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### So sortieren Sie die Ordner und Dateien

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** im Listenmodus zu öffnen
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Ordnen**.
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Name/Datei-Name, Neu oder Alt, um die Sortierregel festzulegen.

Menüpunkt	Beschreibung	
Name (DMS)	Sortierregel für Dateien:  1. Unicode-Priorität  2. (0, 1,, 9), Großbuchstaben (A, B,, Z), Kleinbuchstaben (a, b,, z)  3. Aufsteigende Reihenfolge	
Datei-Name (USB)	Sortierregel für Dateien: 1. Unicode-Priorität 2. (0, 1,, 9), Alphabet (A, B,, Z) 3. Aufsteigende Reihenfolge	
Neu	Von neu nach alt entsprechend dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit, zu der die Inhalte aktualisiert wurden.	
Alt	Von alt nach neu entsprechend dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit, zu der die Inhalte aktualisiert wurden.	

HINWEIS: Die Sortierung wird von einigen DMSs möalicherweise nicht unterstützt.

#### So zeigen Sie die Geräteinformationen an

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** im Listenmodus zu öffnen.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Geräte-**

HINWEIS: Wenn Filme auf dem USB-Gerät benutzt werden oder das Fernsehgerät als ein DMR benutzt wird, ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### So schließen Sie den Movie Viewer

Drücken Sie EXIT.

#### Datei-Kompatibilität

#### **USB-Geräts:**

Siehe Seite 86.

#### Inhalt auf dem DLNA CERTIFIED™-Server:

Dateiformat: MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD\*, MP4\*

Video: MPEG2(PS) PAL, MPEG2(TS) PAL, MPEG2(PS) NTSC,

MPEG2(TS) NTSC, H.264\*

Audio: LPCM, MPEG1-Layer1, MPEG1-Layer2, MPEG2-Layer2, AC3, AAC

Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner

 Einige Dateien werden möglicherweise nicht wiedergegeben.

#### So melden Sie Ihr Fernsehgerät bei einem DivX®-Konto an

Dieses Fernsehgerät ermöglicht Ihnen, Dateien wiederzugeben, die von DivX® Video-On Demand (VOD)-Diensten gekauft oder geliehen wurden. Wenn Sie DivX® VOD-Dateien im Internet kaufen oder leihen, werden Sie gebeten, einen Registrierungscode einzugeben.

- Drücken Sie im Menü ANWENDUNGEN ▼, um Media Player zu markieren, und drücken Sie anschließend OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **DivX® VOD** zu markieren, und drücken Sie anschließend **OK**
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um DivX® VOD
  Registrierung zu markieren, und drücken Sie
  anschließend OK

DivX® VOD
DivX® VOD Registrierung
DivX® VOD Deaktivierung

Das Fenster **DivX**® **VOD** wird angezeigt, und Sie sehen den Registrierungscode. Weitere Informationen zur Reaistrierung finden Sie auf der DivX®-Website unter

#### http://vod.divx.com

Kopieren Sie die Aktivierungsdatei auf ein Speichergerät, und geben Sie sie auf dem Fernsehgerät wieder.

#### So deaktivieren Sie Ihr Gerät

- Markieren Sie in Schritt 3 oben **DivX® VOD Deaktivierung**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie Ja, und drücken Sie dann **OK**.
- Das Fenster DivX® VOD wird angezeigt, und Sie sehen den Deaktivierungscode. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auf der DivX®-Website unter

#### http://vod.divx.com

INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified-Gerät, das DivX-Videos abspielen kann. Unter www.divx.com finden Sie weitere Informationen und Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat.

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD)-Inhalte abspielen zu können. Um den Registrierungscode zu generieren, gehen Sie zum DivX VOD-Bereich im Geräte-Setup-Menü. Gehen Sie mit diesem Code zu vod.divx.com, um den Registrierungsprozess abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren.

# Wiedergeben von Musikdateien (auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)

Sie können Musik aus einer Liste der verfügbaren Dateien hören

#### Musikliste-Beispiel



- Drücken Sie ▲ ▼, um eine Datei oder einen Ordner zu wählen. Mit den P^ PV-Tasten können Sie die Musikliste nach oben und unten blättern, wenn mehr als ein Bildschirm vorhanden ist
- Nachdem Sie einen Ordner gewählt haben, drücken Sie OK, um zur nächsten Ebene zu wechseln. Drücken Sie RETURN, um wieder zur vorherigen Ebene zu wechseln
- Drücken Sie **OK** oder PLAY(►), wenn die gewünschte Datei ausgewählt ist, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie auf dem Vorschaubildschirm die Datei markieren, ohne die Taste OK zu drücken, wird der Inhalt auf dem Vorschaubildschirm angezeigt. Wenn Sie OK drücken, wird die Datei im Vollbildmodus angezeigt (nur für DMS).

4 Drücken Sie ■, um die Wiedergabe anzuhalten.

#### **HINWEIS:**

- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
- Während der Wiedergabe können Sie die Menüfunktionen TON über das Schnellmenü anpassen.

#### Bei der Wiedergabe:

- Drücken Sie zum Anhalten II/II▶.
- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie PLAY(►).
- Sie k\u00f6nnen die gew\u00fcnschte Position f\u00fcr die erneute Wiedergabe verschieben, indem Sie 

  doer 

  w\u00e4hrend der PAUSE dr\u00fccken (nur f\u00fcr DMS).
- PAUSE oder Bedienschritte w\u00e4hrend der PAUSE stehen je nach Inhalt, DMC oder DMS, m\u00f6glicherweise nicht zur Verf\u00fcgung.
- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie ◀◀ oder ▶▶. Jedes Mal, wenn Sie ◀◀ oder ▶▶ drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindiakeit.
- Für die Anzeige der Musikliste drücken Sie die ROTE Taste (nur für USB).

#### So stellen Sie den Wiederholungsmodus ein:

- Drücken Sie QUICK um das Schnellmenü zu öffnen.
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um Aus, Alle oder 1 zu wählen

Modus	Beschreibung
Aus	USB: Dateien im selben Ordner werden nur einmal wiedergegeben.
	DMS: Eine Datei wird einmal wiedergegeben.
Alle	Dateien im selben Ordner werden mehrmals wiedergegeben.
1	Dieselbe Datei wird mehrmals wiedergegeben.

3 Drücken Sie RETURN.

**HINWEIS:** Wenn das Fernsehgerät als DMR benutzt wird, ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### So stellen Sie den Shuffle-Modus ein:

- Drücken Sie QUICK, um das Schnellmenü zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Shuffle**.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein oder Aus.


#### So sortieren Sie die Ordner und Dateien

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** im Listenmodus zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Ordnen.
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Name/Datei-Name, Neu oder Alt, um die Sortierregel festzulegen.

Nume, Neo oder Am, om die Somerregeriesizoleger	
Menüpunkt	Beschreibung
Name (DMS)	Sortierregel für Dateien:  1. Unicode-Priorität  2. (0, 1,, 9), Großbuchstaben (A, B,, Z), Kleinbuchstaben (a, b,, z)  3. Aufsteigende Reihenfolge
Datei-Name (USB)	Sortierregel für Dateien: 1. Unicode-Priorität 2. (0, 1,, 9), Alphabet (A, B,, Z) 3. Aufsteigende Reihenfolge
Neu	Von neu nach alt entsprechend dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit, zu der die Inhalte aktualisiert wurden.
Alt	Von alt nach neu entsprechend dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit, zu der die Inhalte aktualisiert wurden.

**HINWEIS:** Einige DMSs unterstützen möglicherweise das Ordnen nicht.

#### So zeigen Sie die Geräteinformationen an



2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Geräte-**

HINWEIS: Wenn Musikdateien auf dem USB-Gerät benutzt werden oder das Fernsehgerät als ein DMR benutzt wird, ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### So zeigen Sie die Datei-Statusinformationen an

- Drücken Sie (i+) während der Wiedergabe. Die Informationen werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie i+ erneut, um die Informationen wieder auszuhlenden

HINWEIS: Je nach Inhalt, DMC oder DMS, werden die Informationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

#### So schließen Sie den Music Player:

Drücken Sie EXIT.

#### Datei-Kompatibilität

**USB-Geräts:** 

Siehe Seite 86.

#### Inhalt auf dem DLNA CERTIFIED™-Server:

Dateiformat: lineares PCM, MP3

Abtastfrequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Bit-Rate: von 32 bis 320 kbps

Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner

# Verwenden der Funktion Bilderrahmen

Sie können den Bildschirm des Fernsehgeräts auch als digitalen Bilderrahmen verwenden. Jeweils ein Bild (entweder ein vor-installiertes oder ein vom Benutzer installiertes) kann angezeigt werden. Bei Bedarf können auch die Datum- und Zeitangaben eingeblendet werden.

Sie können die Fotodatei mit einer Datei von einem USB-Speichergerät oder DLNA CERTIFIED™-Server überschreiben.

#### So öffnen Sie einen Bilderrahmen

#### Öffnen über das Menü

- Drücken Sie MENU und ◀ oder ▶, um das Menü PRÄFERENZEN zu wählen.
- Drücken Sie ▼, um Bilderrahmen-Einstellung zu wählen, und drücken Sie dann OK.



Der Vorschaubildschirm wird angezeigt.



3 Drücken Sie ▶, um **Start** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**. um **Bilderrahmen** zu öffnen.



### So öffnen Sie über das Schnellmenü

- Drücken Sie QUICK . um das Schnellmenü zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Bilderrahmen zu wählen, und drücken Sie dann OK, um Bilderrahmen zu öffnen

#### So schließen Sie den Bilderrahmen:

Drücken Sie EXIT.

#### Finstellen der Funktionen

Im Vorschaubildschirm können Sie die verschiedenen Einstellungen für den Bilderrahmen vornehmen

#### **Fotowahl**

Drücken Sie im Menü **Bilderrahmen-Einstellung** ▲ oder ▼, um **Fotowahl** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn der Bildschirm mit der Gerätewahl angezeigt wird, drücken Sie ▲ oder ▼, um das entsprechende Gerät zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶, um das Foto auszuwählen, das Sie vom USB-Speichergerät oder DLNA CERTIFIED™-Server in den Flash-Speicher des Fernsehgeräts kopieren möchten, und drücken Sie dann OK.



#### **Foto-Bearbeitung**

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Foto-Bearbeitung zu wählen, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Drehen** oder **Löschen** zu wählen



- 3 Stellen Sie die folgenden Optionen nach Ihren Wünschen ein.
  - Drehen Drücken Sie OK, um das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.
  - Löschen Drücken Sie OK. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie 

    doder 

    , um JA zu wählen, und drücken Sie dann OK.
- Drücken Sie RETURN.

#### Einstellungen

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Einstellungen** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Uhr, Position oder



- 3 Stellen Sie die folgenden Optionen nach Ihren Wünschen ein.
  - Uhr Drücken Sie ◀ oder ▶, um Aus, Digitaluhr, Analoguhr oder Analog + Digital zu wählen.

  - Automatisches Ausschalten Drücken Sie ◀ oder ▶, um Aus, 00:30, 01:00, 02:00, 04:00, 06:00 oder 12:00 zu wählen.

Wenn das Bilderrahmen-Fenster offen gelassen wird, schaltet sich das Fernsehgerät automatisch nach der eingestellten Zeit (maximal 12 Stunden) aus.

- 4 Drücken Sie RETURN.
- Wählen Sie Start und dücken Sie dann OK.



#### **HINWEIS:**

- Die Uhranzeige erscheint nur, wenn die Zeit von einem digitalen Sender verfügbar ist.
- Die Foto- und Uhranzeigen werden alle 5 Minuten um 4 Punkte verschoben, um das Risiko zu minimieren, dass der Bildschirm einbrennt.
- Die vor-installierte Fotodatei wird ab Werk auf dem Flash-Speicher das Fernsehgeräts gespeichert.
- Die Auswahl Bildgröße (Normal/ Pixel-to-Pixel) ist verfügbar, wenn Sie die Taste QUICK drücken. Wenn die Auflösung jedoch 1920 x 1080 oder höher ist, wird das Auswahlmenü Bildgröße ausgegraut.

# **Andere Funktionen**

#### **Bedienfeldsperre**

Mit der **Bedienfeldsperre** können die Tasten am Fernsehgerät deaktiviert werden. Alle Tasten der Fernbedienung sind jedoch weiterhin nutzbar

1

Wählen Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Option **Bedienfeldsperre** und wählen Sie mit **◀** oder **▶ Ein** oder **Aus**.



Bei Bedienfeldsperre Ein wird eine entsprechende Erinnerungsmeldung angezeigt, sobald eine Taste am Fernseher gedrückt wird. Das Fernsehgerät wird durch Drücken der Standby-Taste ausgeschaltet und kann dann nur mit der Fernbedienung wieder aus dem Standby-Betrieb heraus eingeschaltet werden.

# **Die Timer**

# Timer Programme – nur digital

Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät so eingestellt, dass es zu einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Kanal umschaltet. So können Sie eine bestimmte Sendung sehen oder eine bestimmte Serie, wenn Sie den Modus auf täglich oder wöchentlich setzen.

- Drücken Sie die Taste MENU und ◀ oder ▶, um das Menü ANWENDUNGEN auszuwählen.
- Drücken Sie ▼, um Timer Programme auszuwählen, und drücken Sie dann OK.



- Drücken Sie bei Bedarf ▼, um eine offene Timerposition auszuwählen, und drücken Sie dann OK. Nun erscheint das Menü Bearbeiten auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie ▲ und ▼, um die Liste durchzugehen und die Details des Programms zu ergänzen. Verwenden Sie dabei die Tasten ◀ und ▶, um eine Auswahl vorzunehmen.

Bearbeiten	10:50 Die, 26 Apr
Timer-Typ	Erinnerung
Kanal	30 CABC Channel
Datum	◆ Die, 26 Apr 2010 →
Startzeit	10:49
Endzeit	
Wiederholen	Einm.
Untertitel	Aus
Timer Einstellen	Timer löschen
0-9 Eingang  Bearbeiten RETURN Zurück	

Wenn alle Details eingegeben wurden, markieren Sie Timer Einstellen und drücken Sie OK, um den Timer zu speichern.

> Die Timer Programme-Anzeige ORANGE/ROT an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet (Einzelheiten finden Sie auf Seite 81).

BEACHTEN SIE BITTE: Wenn der Start eines mit Timer gespeicherten Programms kurz bevorsteht, erscheint ein Informationsbildschirm, bei dem Sie die Wahl zwischen dem Ansehen und Aufheben des Programms haben. Während des mit Timer versehenen Programms sind die Menüs und anderen Kanäle nicht verfügbar, außer das Timer-Programm wird

aufgehoben. Der Programm-Timer, den Sie eingestellt haben, wird nicht ausgeführt, wenn das Fernsehgerät mit dem U/l-Schalter (POWFR) ausgeschaltet wurde

Es wird nur möglich sein, die Programm-Timer für den aktuell eingestellten DTV-Eingang zu erstellen oder zu begrbeiten.

#### Fin-Timer

Mit dieser Funktion können Sie das Fernsehgerät so einstellen, dass es sich automatisch zu einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Zeitdauer einschaltet. Während Ein-Timer auf Ein gesetzt ist, leuchtet die grüne Ein-Timer-Anzeige an der Vorderseite des Fernsehaeräts.

- Im Menü **ANWENDUNGEN** drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Ein-Timer** und drücken dann **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Ein-Timer aktiv**, und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl
  von **Ein**.

Ein-Timer				
Ein-Timer aktiv	<b>←</b> Ein	-		
DTV-Uhr aktivieren	Ein			
Einschaltzeit	00:00			
Wiederholen	Einm.			
Lautstärke	20			
Zeit bis zum Einschalten	00:00			

- Drücken Sie ▼, um DTV-Uhr aktivieren auszuwählen, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Einstellung Ein oder Aus.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Liste durchzugehen und die Details des Ein-Timers zu ergänzen. Verwenden Sie dabei die Tasten ◀ und ▶, um eine Auswahl vorzunehmen

Einschaltzeit (nur im Modus DTV-Uhr Aktivieren): Legen Sie die gewünschte Zeit über die Zifferntasten fest. Wiederholen (nur im Modus DTV-Uhr Aktivieren): Wählen Sie die gewünschte Ein-Timer-Einstellung (Einm., Every Day, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So).

**HINWEIS:** Wenn ein externer Eingang im Feld **Eingang** gewählt wird, kann kein Kanal gewählt werden.

Lautstärke: Stellen Sie die Lautstärke ein, mit der das Fernsehgerät eingeschaltet werden soll. Zeit bis zum Einschalten (nur im Modus DTV-Uhr Aktivieren): Stellen Sie mithilfe der Zahlentasten die

Aktivieren): Stellen Sie mithilte der Zahlentasten die Zeitspanne ein und zwar von jetzt bis das Fernsehgerät eingeschaltet werden soll (Maximum von 12 Stunden).

#### So heben Sie den Ein-Timer auf

- Wählen Sie im Menü Ein-Timer die Option Ein-Timer aktiv.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung
  Aus auszuwählen.

### Aus-Timer

Das Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet (**Aus**).

- Drücken Sie im Menü ANWENDUNGEN die Taste ▼
  zur Auswahl von Aus-Timer. Stellen Sie die
  gewünschte Zeit mit den Zifferntasten ein. Um
  beispielsweise den Timer so einzustellen, dass das
  Fernsehgerät in anderthalb Stunden ausgeschaltet
  wird, geben Sie 01:30 ein, oder stellen Sie die Zeit mit
  der Taste ◀ oder ▶ in Intervallen von je 10 Minuten
  ein. (Die maximale Zeiteinstellung beträgt
  12 Stunden)
- Drücken Sie zum Beenden EXIT.
- 3 Um den Aus-Timer abzubrechen, geben Sie für die oben beschriebene Einstellung Nullen ein.

# **Energiespareinstellungen**

# Automatische Abschaltung

Das Fernsehgerät schaltet sich nach ungefähr 4 Stunden automatisch aus (Standby), wenn Sie das Fernsehgerät nicht über die Fernbedienung oder das Bedienfeld am Fernsehgerät hedienen

- Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option Energiespareinstellungen und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Automatische Abschaltung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein oder Aus

#### HINWEIS.

- Diese Funktion ist auf Ein eingestellt, wenn Standort auf Zu Hause eingestellt ist.
- 1 Minute vor der Umschaltung in den Standby-Modus wird eine Warnmeldung angezeigt.
- Wenn die folgenden Funktionen eingestellt sind, wird die Funktion, die der aktuellen Zeit am nächsten kommt, aktiviert.
  - Automatische Abschaltung
  - Aus-Timer
- Bilderrahmen/Automatisches Ausschalten
- Automatisches Ausschalten nach 1 Stunde Inaktivität (nach dem Einschalten beim Ein-Timer)
- Kein Signal, Abschalten, (nach 15 Minuten ohne Signal)

# Kein Signal. Abschalten.

Das Fernsehgerät schaltet sich nach 15 Minuten selbst aus, wenn kein Signal erkannt wird. Sie können die Einstellung auf Aus aus den folgenden Gründen ändern:

- Schwache Signalstärke des analogen Kanals (keine Signalerkennung)
- Nur Audio L/R ist am externen Eingang zum Hören von Musik über die TV-Lautsprecher angeschlossen.
- Markieren Sie im Menü Energiespareinstellungen die Option Kein Signal. Abschalten. und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Element zu markieren, das Sie ändern möchten, und drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein** oder **Aus**.

#### **HINWEIS:**

- · Die Standardeinstellung ist Ein.
- 1 Minute vor der Abschaltung wird eine Warnmeldung angezeigt.

# Digitale Bildschirminformationen und Programm-Guide

Wenn Sie Programme im **Digital**-Modus sehen, können Sie über die Bildschirminformationen und den Programm-Guide Details zu allen verfügbaren Kanälen aufrufen.

# Informationen

Wenn Sie (i+) drücken, erscheint der
Informationsbildschirm mit Details zu dem Kanal und
dem derzeit gezeigten Programm.



- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des Informations-Guides "Jetzt". "Weiter" oder "Auch".
- Um das zeitlich n\u00e4chste Programm aufzuzeichnen, w\u00e4hlen Sie "Weiter", und dr\u00fccken Sie OK. Der Bildschirm Bearbeiten wird angezeigt.



Die Details des Programms wurden zum Timer hinzugefügt. Markieren Sie Timer Einstellen und drücken Sie zur Speicherung OK.

> Um anzuzeigen, dass ein Aufnahme-Timer eingestellt wurde, erscheint in den Feldern **Weiter** und **Auch** des Informationsbildschirms ein Uhrsymbol. Es wird ein Häkchen angezeigt, wenn der Timer ein Erinnerungs-Timer ist.

Drücken Sie die Taste ▼, um die Option Auch auszuwählen. Informationen zu Sendungen, die auf anderen Kanälen angefangen haben, werden ebenfalls aufgeführt. Mit ◀ oder ▶ können Sie den Anzeigeinhalt ändern.

#### So zeigen Sie Mehr Infos an

- Drücken Sie QUICK, um das Schnellmenü zu öffnen.
- Markieren Sie mit ▼ die Option **Mehr Infos** und drücken Sie **OK**

#### Symbole der Bildschirminformationen

	Symbol	Beschreibung	
Serviceinformationen		Serviceart	
		(TV, Radio, Text)	
	-•→	Überspringen	
Audioinformationen	0	Mono	
	Φ	Stereo	
	•0	2-Kanalton Mono	
	ά	Mehrkanal	
	<b>™</b> D	Dolby Digital	
	<b> ■</b> D+	Dolby Digital+	
	HE-AAC	Audio-Kodierung	
	AD	Audio Beschreibung	
Audio-/ Untertitelinformationen	Í	Für Hörgeschädigte	
Ereignisinformationen	HD, SD	Videoformat (HD, SD)	
	16:9, 4:3	Bildseitenverhältnis	
		Teletext	
		Untertitel (Einzel, Mehrere)	
	点点	Multi-Audiotitel	
	0, 4 – 18	Elterliche Freigabe	
	W	Verschlüsselt	
Timer-Informationen	4	Aufnahme	
	✓	Erinnerung	

#### Guide

Wenn Sie durch Drücken von **GUIDE** den Bildschirm-Guide auswählen, erscheint der Guide-Bildschirm, der Details zu dem derzeit laufenden Kanal und Programm hervorhebt. Es kann einen Moment dauern, bis der Bildschirm erscheint.

Don6	10:50 Die, 6 Apr
TV	<b>44</b> 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 <b>▶</b>
6 M6	TOTILES SIM FOR I S. SIM TOTOP MODEL
9 W9	NUSUMMERLAND SSISUMMERLAND 44 LES SIM
11 NT1	03 Nicky La 32 Street fight 59 Dragon B 24 Dragon B 48 K 2000
31 PARIS PREMIERE	DE MA SORCIE ESTHAPPY DAYS ESTHAPPY DAYS
34 AB1	Evamag 27121 jump street
800 FlowerGd 6Mbs	
801 FlowerGd 4Mbs	
802 FlowerGd 2Mbs	
804 Codec 4:3	
806 ITV1	
807 ITV3	
808 ITV2	
809 ITV4	

Sie können den Zeitbereich auf 1,25 oder 2,5 Stunden umschalten, indem Sie die **GRÜNE** Taste drücken.

**HINWEIS:** Die Kanäle werden in Gruppen nach Service-Typ angezeigt (TV, Radio, TEXT). Wenn Sie die Taste **TV** drücken, wird der Service-Typ gewechselt.

- Drücken Sie ◀ oder ▶, um Informationen zu anderen Sendungen zu erhalten, die auf dem ausgewählten Kanal noch gesendet werden. Um die erste Sendung in dem Genreraster zu markieren, drücken Sie die ROTE Taste.
- Um Details zu den anderen derzeit verfügbaren Sendungen zu sehen, drücken Sie ▲ oder ▼, um in der Kanalliste nach oben oder unten zu blättern. Wenn die Kanäle ausgewählt werden, erscheinen Details zu der derzeit gesendeten Sendung. Drücken Sie ◀ oder ▶, um Informationen zu künftigen Sendungen anzuzeigen.
- Um Informationen zu einem hervorgehobenen Programm zu erhalten, drücken Sie (j+).
- Um den Timer für das Programm einzustellen, drücken Sie die **BLAUE** Taste, um das Menü **Timer Programme** aufzurufen.

HINWEIS: Damit die Aufnahmeoperation funktioniert, muss am Medienrecorder die gleiche Zeit wie am Fernsehgerät eingestellt sein. Informationen zum Aufnahmevorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung des Aufnahmegeräts.

Drücken Sie P√, um zur nächsten Seite zu wechseln, oder P^, um zur vorherigen Seite zu wechseln.

# Genreauswahl/-suche

Im Guide-Bildschirm können Sie die Genreauswahl- und
-suchfunktionen nutzen.

- Drücken Sie im Guide-Bildschirm die Taste QUICK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Genre-Farbe** im **Schnellmenü** zu markieren, und drücken Sie dann OK.



- Wenn ein bestimmtes Genre markiert ist, drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um sie zuzuweisen. Vier Farben können zugewiesen werden. Drücken Sie RETURN, um zum Guide-Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie die GELBE Taste, um auf den Bildschirm Genre-Suche zuzugreifen.

Gen	re-Suche		10:50 Die, 6 Apr
	E Film	< 2 8 E U B	
	34 AB1	Hard Rain	Mit,27 Apr 0:15-1:45
	31 PARIS PREMIERE	Red Corner	Mit,27 Apr 22:15- 23:55
	11 NT1	The Lawnmower Man	Don,28 Apr 1:20-3:00
	9 W9	A Vow to Kill	Fre,29 Apr 1:30-3:00
	34 AB1	Parenthood	Sam,30 Apr 0:45-2:40
	11 NT1	Body and Soul	Sam,30 Apr 1:15-3:00
	31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story	Sam,30 Apr 15:00- 17:30
	9 W9	Red Corner	Sam,30 Apr 23:20- 1:15
	11 NT1	The Real Blonde	Son,1 May 0:40- 2:00
	31 PARIS PREMIERE	Critters	Son,1 May 0:40- 2:20
	11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom	Son,1 May 21:10-23:20
	11 NT1	The jackal	Son,1 May 23:20- 1:15
	34 AB	Coup De Ville	Mon,1 May 1:10- 3:00

- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um das Genre auszuwählen. Die aufgeführten Programme ändern sich entsprechend dem neuen Genre. Drücken Sie ▲ oder ▼, um ein bestimmtes Programm zu markieren.
- Wenn ein aktuelles Programm ausgewählt ist, wird es durch Drücken von OK eingeschaltet. Wenn eine Sendung ausgewählt wird, die noch nicht läuft, wird durch Drücken von OK das Menü Bearbeiten geöffnet.
- Um Informationen zu einem hervorgehobenen Programm zu erhalten, drücken Sie (j+).
- Um Genre-Suche zu verlassen und wieder zum Guide-Bildschirm zu wechseln, drücken Sie die GELBE Taste.

# Digital-Einstellungen – Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Kinder nicht geeignete Filme oder Sendungen sehen, können Kanäle und Menüs im Digitalmodus gesperrt werden. Auf diese kann dann nur mit einen Sicherheitscode (PIN) zugegriffen werden.

# Festlegen der PIN

- Drücken Sie die Taste MENU und ▶, um das EINSTELLUNGEN-Menü auszuwählen.
- Wählen Sie mit ▼ die Option DTV-Einstell. aus, und drücken Sie dann OK.



Drücken Sie die Taste ▼, um PIN-Einstell. zu markieren, und drücken Sie dann OK.



Geben Sie über die Zifferntasten eine vierstellige Zahl ein. Wenn diese eingegeben wurde, werden Sie aufaefordert, sie zur Bestätiaung erneut einzugeben.



Die PIN ist nun eingestellt.

Wenn der PIN-Code festgelegt wurde, ist die Eingabe der PIN notwendig, wenn **Autom. Sendersuche** und **TV zurückstellen** ausgeführt werden.

## Kindersicherung

Mit der Funktion Kindersicherung können Sie Sendungen entsprechend ihren Einstufungen blockieren. Wenn eine PIN festgelegt wurde, müssen Sie diese erneut eingeben, bevor Sie die Stufe annassen können

- Drücken Sie im Menü **DTV-Einstell.** die Taste ▼ zur Auswahl von **Kindersicherung**, und drücken Sie dann die Taste **OK**
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ eine Option (Keine oder eine Alterseinstellung (4-17 oder 4-18 je nach Landeinstellung)).



Um blockierte Sendungen zu sehen, geben Sie die PIN ein. Um die Kindersicherung wieder zu aktivieren, schalten Sie das Fernsehaerät aus und wieder ein.

## Netzwerk-Sperre

Mit der Netzwerk-Sperre können Sie verhindern, dass der Webbrowser gestartet wird. Wenn diese Funktion auf **Ein** gesetzt wurde, muss eine PIN eingeben werden, um YouTube

Diese Funktion ist ausgegraut, bis eine PIN eingestellt wurde.

Markieren Sie im Menü PRÄFERENZEN die Option
Netzwerk-Sperre und drücken Sie OK.



- Geben Sie Ihre vierstellige PIN ein.
- 3 Drücken Sie ◀oder ▶, um **Ein** zu wählen. Drücken Sie anschließend **OK**.

#### So deaktivieren Sie das Netzwerk:

Wählen Sie in Schritt 3 (siehe oben) Aus.

# Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen

# Wählen von Lieblingskanälen

Mit **Lieblingskanäle** erstellen Sie eine Liste der **digitalen** Kanäle, die Sie am meisten angesehen haben. Es können vier Listen erstellt werden, die eine Mischung aus Fernseh-, Radiooder Text-Kanälen sind

- Wählen Sie einen Kanal, den Sie zu Ihrer Liste mit den Lieblingskanälen hinzufügen möchten.
- Drücken Sie QUICK, um das Schnellmenü zu öffnen.
- Wählen Sie mit ▼ die Option Kanal-Optionen und drücken Sie OK.
- Drücken Sie wiederholt ► zur Auswahl der Liste mit den Lieblingskanälen (Favoriten 1-4)



- Drücken Sie **OK**, um die benötigen auszuwählen. Ein Haken erscheint im Kästchen, sobald diese ausgewählt wurden.
- Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5 für die anderen Kanäle.
- Wenn alle Lieblingskanäle ausgewählt wurden, drücken Sie **EXIT**.

# Lieblingskanäle-Listen

- Drücken Sie LIST zur Anzeige der Kanal-Liste.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der Favoriten 1-4. Wie viele Favoriten zur Verfügung stehen, hängt davon ab, wie viele Listen erstellt wurden.



3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Kanal zu markieren, und drücken Sie OK. um diesen anzusehen.

## Sender überspringen

Mit dieser Funktion können Sie Kanäle einstellen, die übersprungen werden, wenn Sie Sender mit ₽∨ oder ₽△ einstellen

- Wählen Sie einen Kanal, den Sie in Ihrer Kanal-Liste überspringen möchten.
- Drücken Sie im **Schnellmenü** die Taste ▼ zur Auswahl von **Kanal-Optionen** und drücken Sie **OK**.
  - Drücken Sie wiederholt ▶, um das Kästchen für das Überspringen (♠) zu markieren.
- Drücken Sie zur Auswahl **OK**. In dem Kästchen erscheint ein Haken.
- Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 für die anderen Kanäle.
- 6 Drücken Sie EXIT.

HINWEIS: Die übersprungenen Kanäle können nicht mit P✓ oder P△ ausgewählt werden, aber sie können noch immer über die direkte Eingabe der Zahl aufgerufen werden (wenn ein entsprechender Sender eingeschaltet wird, wird das Symbol → in der Programmkennung angezeigt, um auf einen übersprungenen Kanal zu verweisen).

# Kanäle sperren

Kanäle sperren verhindert das Ansehen der digitalen Kanäle und der Zugang ist nur noch durch Eingabe der PIN möglich.

- Wählen Sie einen Kanal, den Sie in Ihrer Kanal-Liste sperren möchten.
- Drücken Sie im **Schnellmenü** die Taste ▼ zur
  Auswahl von **Kangl-Optionen** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie wiederholt ▶, um das Kästchen für die Sperrung (♠) zu markieren.
- Drücken Sie zur Auswahl **OK**. In dem Kästchen erscheint ein Haken.

Wenn bereits eine PIN festgelegt wurde, ist die PIN-Eingabe erforderlich, um die gesperrten Kanäle einzustellen.

- Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 für die anderen Kanäle.
- 6 Drücken Sie EXIT.
- Ab diesem Punkt muss die PIN eingegeben werden, wenn einer der Kanäle in der Liste Gesperrte Programme ausgewählt wird, bevor der Kanal angezeigt wird.

# Digital-Einstellungen – Weitere Einstellungen

#### Untertitel

Im Digitalmodus werden mit dieser Funktion auf dem Bildschirm Untertitel in der ausgewählten Sprache angezeigt, wenn diese ausaestrahlt werden.

Drücken Sie im Menü **DTV-Einstell.** die Taste ▼ zur Auswahl von **Untertitel und Audio**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Drücken Sie ▼ zur Auswahl von Untertitelanzeige, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Ein oder Aus aus.



Drücken Sie ▼, um **Primäre Sprache Untertitel** oder **Sekundäre Sprache Untertitel** zu wählen, und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ eine Option.

Mit der Taste **SUBTITLE** können Sie die Untertitel aktivieren oder deaktivieren oder die Untertitelsprache wählen, wenn mehr als ein Untertitel verfügbar ist.

# **Audiosprachen**

Mit dieser Funktion können Sie ein Programm oder Film mit einer Auswahl der Soundtrack-Sprache wählen, vorausgesetzt, unterschiedliche Sprachen werden ausgestrahlt.

- Drücken Sie ▼ zur Auswahl von **Audio Typ** im Menü

  Untertitel und Audio und wählen Sie mit ◀ oder ▶
  die Option Normal oder Für Hörbehinderte aus.
- Drücken Sie ▼, um Primäre Sprache Ton oder Sekundäre Sprache Ton zu wählen, und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ eine Option.

Wenn mehr als eine Tonspur verfügbar ist, können Sie mit der Taste OI/II zwischen ihnen wechseln.

#### Common Interface (CI)

Der Common Interface-Schacht, der sich an der Seite des Fernsehgeräts befindet, ermöglicht das Einstecken eines CAM (Conditional Access Module) oder einer Karte. Sie können diese von Dienstanbietern erwerben und so zusätzliche Abonnement-Sender sehen. Informationen dazu erhalten Sie von den Dienstanbietern

- Stecken Sie das CAM oder die Karte in den Common Interface Schacht und befolgen Sie dabei die Anweisungen, die Sie mit dem CAM erhalten haben. Auf dem Bildschirm erscheint ein Feld, mit dem bestätigt wird, dass das CAM eingesetzt wurde.
- Drücken Sie im Menü DTV-Einstell. ▲ oder ▼, um Common interface (CI) auszuwählen, und drücken Sie dann OK.
- Nun sollten Details zu dem CAM verfügbar sein.

#### HINWEIS

- Das Software-Update eines CI Plus CAM kann automatisch erfolgen, wenn dies vom Sender initiiert wird. Dadurch kann es zu einer Löschung von Erinnerungen/Aufnahmen während dieses Prozesses kommen
- Einige CI oder CI+ CAM werden möglicherweise nicht unterstützt
- Der CI+-Betrieb kann außer für die Canal Ready DTT-Dienste bei Modellen mit der Endung FC nicht garantiert werden

# Software Upgrade und Lizenzen

## Auto Upgrade

Wenn Auto Upgrade auf Ein gesetzt ist, wird das Fernsehgerät automatisch aktualisiert, wenn es sich im Standby-Modus hefindet und neue Software verfüghar ist

- Drücken Sie im **EINSTELLUNGEN**-Menü ▲ oder ▼, um **Software Upgrade** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von
  Aktualisierung über den Äther und drücken Sie OK.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Option Auto
  Upgrade auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung

#### Neue Software suchen

Wenn Sie diese Option vorziehen, können Sie mit Nach neuer Software suchen manuell nach Software-Upgrades suchen.

- Wählen Sie im Menü Software Upgrade die Option Aktualisierung über den Äther und drücken Sie dann ▲ oder ▼ zur Auswahl von Nach neuer Software suchen
- Drücken Sie OK. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach einem Software-Upgrade. Dabei bewegt sich die Fortschrittsanzeige.

NEUE SOFTWARE WIRD GESUCHT
Suche nach Software-Aktualisierung für diesen TV.

Wenn eine Aktualisierung gefunden wurde, startet das Fernsehgerät automatisch den Download. Wenn nicht, erscheint der Hinweis, dass keine Aktualisierung verfügbar ist.

## Netzwerk-Aktualisieruna

TOSHIBA bietet Ihnen möglicherweise künftig Upgrades für die Software Ihres Fernsehgeräts an. Die Software des Fernsehgerätes wird über das Netzwerk aktualisiert

#### Vor dem Herunterladen der Software:

Konfigurieren Sie Ihr Fernsehgerät so, dass es sich mit dem Internet verbinden kann.

**HINWEIS:** Während des Upgrades können Sie nicht fernsehen.

Drücken Sie im Menü **Software Upgrade** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Netzwerk-Aktualisierung** und drücken Sie **OK**.

**HINWEIS:** Wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.

2 Software-Upgrade des Fernsehgeräts wird gestartet, sobald das Herunterladen erfolgreich war.

#### Software-Lizenzen

Die Lizenzen für die mit diesem Fernsehgerät verwendete Software können angezeigt werden.

Wählen Sie im Menü EINSTELLUNGEN mit ▲ oder ▼ die Option Software-Lizenzen, und drücken Sie OK.

Ein Bildschirm mit allen Lizenzinformationen, die für die Software des Fernsehgeräts notwendig sind, wird angezeigt.

# Systeminformationen und TV zurückstellen

## Systeminformation

Mit dieser Funktion können Sie die Version der derzeit installierten Software überprüfen. Wenn Sie sich im DTV-Modus befinden, sind weitere Diagnostik-Information wie die Signalstärke, Sianalaualität. Mittenfreauenz. Modulation usw. verfüabar.

- Drücken Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** auf ▲ oder
  ▼. bis **Systeminformation** markiert ist.
- Drücken Sie OK, um die Systeminformation anzuzeigen.



- Für weitere Informationen zur Signalqualität eines bestimmten Multiplex drücken Sie ▲ oder ▼, um diesen Multiplex zu wählen.
- Drücken Sie OK, um einen Bildschirm mit den detaillierten technischen Daten zum gewählten Multiplex anzuzeigen.

#### TV zurückstellen

Durch Auswahl von **TV zurückstellen** werden alle TV-Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt, einschließlich der gespeicherten Kanäle.

- Drücken Sie im EINSTELLUNGEN-Menü die Taste ▼, um die Option TV zurückstellen zu markieren.
- Drücken Sie zur Auswahl OK. Es wird eine Warnung angezeigt, dass alle Einstellungen verloren gehen. Drücken Sie zum Fortfahren OK.

Wenn das Fernsehgerät sich wieder einschaltet, erscheint der Bildschirm **Automatische Installation**. Drücken Sie **OK**, um zu den Einstellungen zu gelangen und ein Auto Tune durchzuführen. (Siehe Abschnitt "Automatische Installation" auf Seite 16.)

# **PC-Einstellungen**


## Horizontale und vertikale Lage

Schließen Sie den PC an (siehe Abbildung im Abschnitt 'Anschließen eines Computers'), und vergewissern Sie sich, dass auf dem Fernsehschirm ein Bild angezeigt wird. Die Bildposition kann jetzt bei Bedarf individuell angepasst werden.

- Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf ▲ oder ▼,
  um **Anzeige-Einstellungen** zu markieren, und
  drücken Sie **OK**
- Drücken Sie im Menü Anzeige-Einstellungen solange die Taste ▼, bis PC-Einstellungen markiert ist.



Drücken Sie OK. Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Tasten ▲ und ▼ aus, und nehmen Sie die Einstellung jeweils mithilfe der Tasten ◀ und ► vor.



#### Clock Phase

Mit der Funktion Clock Phase kann das PC-Signal an die LCD-Anzeige angeglichen werden. Durch die Einstellung dieser Funktion können störende waagerechte Streifen und Unschärfen im Bild beseitigt werden.

- Wählen Sie das Menü **Anzeige-Einstellungen**, und drücken Sie die Taste ▼, bis die Einstellung **PC-Einstellungen** markiert ist.
- 2 Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann ▼, um die Option Clock Phase
- Nehmen Sie dann die weitere Einstellung mit der Taste

  d oder ▶ vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht
  ist.

# Sampling Clock

Mit der Funktion **Sampling Clock** kann die Anzahl der Impulse pro Bildabtastung eingestellt werden. Dadurch können ggf. im Bild störende senkrechte Streifen beseitigt werden

- Wählen Sie das Menü **Anzeige-Einstellungen**, und drücken Sie die Taste ▼, bis die Einstellung **PC- Einstellungen** markiert ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
  Drücken Sie dann ▼, um die Option **Sampling Clock**
- Nehmen Sie dann die weitere Einstellung mit der Taste

  doder ▶ vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht
  ist.

#### Reset

Mit Reset können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurückstellen.

- Wählen Sie das Menü **Anzeige-Einstellungen**, und drücken Sie die Taste ▼, bis die Einstellung **PC-Einstellungen** markiert ist.
- Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann ▼, um die Option Reset hervorzuhehen
- 3 Drücken Sie OK.

HINWEIS: Wenn ein PC über HDMI angeschlossen ist, sind diese Funktionen nicht verfügbar.

Der Bildschirm erscheint vorübergehend gestört, während die PC-Einstellungen angepasst werden. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Die Standardeinstellungen und Anpassungsbereiche können abhängig vom Eingangssignalformat variieren.

# Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse

Auf Seite 9 finden Sie ein Bild mit allen Einzelheiten zu den empfohlenen Anschlüssen.

Die meisten Medienrecorder und Decoder senden über das SCART-Kabel ein Signal an das Fernsehgerät, so dass automatisch die richtige Eingangsbuchse aktiviert wird. Sie können jedoch auch auf der Fernbedienung die Taste ② zur Auswahl externer Quellen drücken, bis das Bild vom angeschlossenen Gerät sichtbar ist.

## Auswahl des Eingangs

Verwenden Sie das Fenster Auswahl des Eingangs, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.

Durch Drücken von ⊕ auf der Fernbedienung oder dem Fernsehgerät, wird eine Liste auf dem Bildschirm angezeigt, in der alle Eingänge und externen Geräte angezeigt werden.

#### auf der Fernbedienung drücken



auf dem Fernsehgerät drücken



\* Hängt von der Art des Senders ab, der zurzeit für DTV verfügbar ist.

Bei HDMI<sup>®</sup> wird das Signal des Gerätes angezeigt, das am HDMI-Eingang an der Rückseite oder Seite des Fernsehgerätes angeschlossen ist.

PC zeigt das Signal des Computers an, der am Eingang RGB/PC an der Rückseite des Fernsehgerätes angeschlossen ist.

# Überspringen des externen Eingangs

Diese Funktion soll die Eingangsauswahl einfacher machen, indem Sie nicht benutzte Eingänge überspringen können.


Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf ▼, um AV-



- Drücken Sie OK zur Anzeige des Menüs AV-Anschluss.
- Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Benennung des Einaanas und drücken Sie OK.



Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Eingang zu wählen, den Sie überspringen möchten, und drücken Sie dann die ROTE-Taste für das Überspringen.




Um das Überspringen zu deaktivieren, drücken Sie die ROTE-Taste erneut.

Der Eingang, für den Überspr. aktiviert ist, ist im Eingangs-Auswahlfenster ausgegraut und wird übersprungen, wenn Sie auf der Fernbedienung 🕙 drücken.

# Benennung der Video-Eingangsquellen

Diese Benennung des Eingangs wird bei der Eingangsauswahl angezeigt. Sie können die Videoeingänge entsprechend der Geräte, die Sie an das Fernsehgerät angeschlossen haben, henennen

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf V, um AVAnschluss zu markieren, und drücken Sie OK.
- Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option Benennung des Eingangs und drücken Sie OK.



Markieren Sie mit ▲ oder ▼ das Element, das Sie benennen möchten, und drücken Sie dann ◀ oder ► zur Auswahl von --, Verstärker, Kabel, DVD, Spiele, PC, Recorder, Satellit oder Videorecorder oder drücken Sie die GRÜNE-Taste zur Auswahl von Benutzereingabe

HINWEIS: Wenn Benutzereingabe durch Drücken der GRÜNEN-Taste gewählt wird, wird das Fenster Software-Tastatur angezeigt. Geben Sie die gewünschten Zeichen (10 Zeichen oder weniger) mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 47) oder geben Sie die Zeichen mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie die BLAUE-Taste.

Wiederholen Sie Schritt 3 für die anderen Video-Eingänge.

# **Farbdecoding**

Wenn Sie DVDs mit diesem Fernsehgerät ansehen, ist möglicherweise die Farbdecoding-Option eingestellt, um sicherzustellen, dass die Farbmetrik richtig wiedergegeben wird.

HINWEIS: Diese Modi, außer Automatisch (BT601 und BT709) dienen dazu, eine unregelmäßige Signalausgabe von DVD etc. mit falscher Farbe optimal zu konvertieren. Wenn BT601 oder BT709 bei einem normal empfangenen Signal ausgewählt wird, wird die Farbe möglicherweise nicht richtig angezeigt. Sie sollten diese Funktion im Normalfall auf Automatisch setzen.

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf ▼, um AV-Anschluss zu markieren, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Markieren von Farbdecoding und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl von Automatisch, BT601 oder BT709.

#### PC Ton

Wenn Sie den Ton von einem angeschlossenen PC über den Fernseher hören möchten, verbinden Sie das Audiokabel mit dem rückseitigen Anschluss am Fernsehgerät (siehe Abbildung im Abschnitt 'Anschließen eines Computers'), und wählen Sie dann eine Einstellung unter PC/HDMI 2 Ton aus.

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf ▼, um AV-Anschluss zu markieren, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Markieren von PC/HDMI 2 Ton und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl der Option PC.

**HINWEIS:** Durch Auswahl der Option **PC** wird die HDMI 2-Schnittstelle in den Digitalmodus geschaltet.

## HDMI 2 Ton

Falls die jeweils angeschlossene HDMI-Quelle den digitalen Audiomodus nicht unterstützt, schließen Sie das Audiokabel an die Buchse PC/HDMI 2 (AUDIO) an der Rückseite des Fernsehgerätes an (entsprechend der Abbildung im Abschnitt 'Anschließen eines HDMI®- oder DVI-Geräts an den HDMI-Eingang'), und wählen Sie dann eine der Einstellungen unter HDMI 2 Ton aus.

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf ▼, um AV-Anschluss zu markieren, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Markieren von HDMI 2
  Ton und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl
  Automatisch oder analog.

AV-Anschluss				
Benennung des Eingangs				
PC/HDMI 2 Ton		HDMI 2		
Gemeins. seitlicher Tonausgang		EXT 2		
HDMI 2 Ton	4	Automatisch	<b>→</b>	
HDMI-Einstellungen				
Farbdecoding		Automatisch		
Digitaler Tonausgang		Automatisch		

Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie eine andere Einstellung.

**HINWEIS:** HDMI 2 unterstützt digitalen und analogen Ton, HDMI 1, HDMI 3 und HDMI 4 nur digitalen Ton.

Bestimmte DVD-Formate können von diesem Fernsehgerät nicht ausgegeben werden (32/44, 1/48 kHz und 16/20/24 Bit sind zulässig).

# Gemeins. seitlicher Tonausgang

Die AUDIO-Ausgänge für COMPONENT VIDEO INPUT (EXT 2) und VIDEO INPUT (EXT 3) werden gemeinsam genutzt. Wählen Sie eine geeignete Option (EXT 2 oder EXT 3) für den Eingang, den Sie benutzen.

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf ▼, um AV-Anschluss zu markieren, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Markieren von **Gemeins.**seitlicher Tonausgang und drücken Sie dann ◀ oder
  ▶ zur Auswahl von EXT 2 oder EXT 3.

## HDMI-Einstellungen

Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren möglicherweise nicht richtig mit Ihrem HDMI TV. Versuchen Sie, die Optionen Inhaltstyp aktivieren und INSTAPORT<sup>™</sup> auf Aus zu stellen. Mit diesen Einstellungen sollte eine ältere HDMI-Signalquelle mit dem Fernsehaerät einwandfrei funktionieren

- Drücken Sie im Menü PRÄFERENZEN auf ▼, um AV-Anschluss zu markieren, und drücken Sie OK.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Funktion HDMI-Einstellungen zu markieren, und drücken Sie OK

**HINWEIS:** Die **HDMI-Einstellungen** sind bei anderen als HDMI-Eingängen abgeblendet.

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ ein Element aus, und wählen Sie dann mit ◀ oder ▶ eine Einstelluna.



#### Inhaltstvp aktivieren: Ein

Diese Funktion ist Teil des HDMI 1.4-Standards. Bei der Einstellung auf Ein passt das Fernsehgerät die Einstellungen an und zwar automatisch entsprechend der Inhalt-Typ-Daten, die vom angeschlossenen HDMI-Gerät gesendet werden.

. INSTAPORT™: Ein

Diese Funktion reduziert die Verzögerung, wenn die HDMI-Quellen aewechselt werden.

RGB-Bereich: Automatisch

Diese Funktion passt automatisch das volle RGB-Bereichssignal an. Wenn Limited (16-235) ausgewählt ist, wird das RGB-Ausgangssignal im Bereich von 16 bis 235 ausgegeben. Wenn Erweitert (0-255) ausgewählt ist, wird das RGB-Ausgangssignal im Bereich von 0 bis 255 ausgegeben.

#### **HINWEIS:**

- Wenn die HDMI-Verbindung 1080p und/oder das Fernsehgerät Auffrischungsraten von über 50 Hz oder Deep Colour unterstützt, brauchen Sie ein Kabel der Kategorie 2. Herkömmliche HDMI/DVI-Kabel arbeiten in diesem Modus unter Umständen nicht einwandfrei.
- Alle oben genannten HDMI-Einstellungen sind nur bei geeigneten HDMI-Ausgangsgeräten möglich.
   Wenn die HDMI-Ausgangsgeräte diese Funktionen nicht unterstützen, funktioniert das Fernsehgerät möglicherweise nicht einwandfrei, wenn diese Funktionen aktiviert werden.

# Digitaler Tonausgang

Wenn ein Surroundsound-Verstärker an den digitalen Audioausgang (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]) angeschlossen ist, können die folgenden Optionen ausgewählt werden.


**PCM:** Dieser Modus gibt das PCM-Format über den digitalen Audioausaana wieder.

Automatisch: Dieser Modus gibt Dolby Digital (falls verfügbar) oder PCM an den digitalen Audioausgang aus.

Dolby Digital → Dolby Digital
Dolby Digital Plus → Dolby Digital
MPEG → PCM
HE-AAC → Dolby Digital

Drücken Sie im Menü **PRÄFERENZEN** auf **▼**, um **AV- Anschluss** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Digitaler**Tonausgang.



Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option PCM oder Automatisch.

# Verwenden von REGZA-LINK

Diese neue Funktion bedient sich der CEC-Technologie und ermöglicht das Steuern von REGZA-LINK-kompatiblen Geräten von Toshiba mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts, und zwar über eine HDMI-Verbindung (Seite 12).

Wenn die Option **REGZA-LINK aktivieren** im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** auf **ein** gesetzt wird, werden weitere Funktionen, die ebenfalls auf **ein** gesetzt sind, aktiviert.

### **REGZA-LINK** aktivieren

- Drücken Sie die Taste MENU und ◀ oder ▶, um das
  PRÄFERENZEN-Menü guszuwählen
- Wählen Sie mit ▼ die Option REGZA-LINK-Einstellung und drücken Sie OK.
- Markieren Sie mit ▼ die Option REGZA-LINK aktivieren und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl von Ein

REGZA-LINK-Einstellung						
REGZA-LINK aktivieren	← Ein	١				
Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers	Ein					
Autom. Bereitschaftsbetrieb	Ein					
Amplifier Control	Ein					
Lautsprecherpräferenz	TV-Lautsprecher					

HINWEIS: Wenn Sie REGZA-LINK aktivieren auf Aus setzen, werden alle anderen Optionen abaeblendet.

# Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers

Mit Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers kann das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet werden, wenn ein REGZA-LINK-Gerät eingeschaltet wird.

- Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um die Option **Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers** hervorzuheben.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung Ein oder Aus auszuwählen.

#### Autom. Bereitschaftsbetrieb

Wenn **Autom. Bereitschaftsbetrieb** aktiviert ist, wird das Fernsehgerät beim Ausschalten (im Bereitschaftsbetrieb) automatisch alle über REGZA-LINK angeschlossenen Geräte ausschalten.

- Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um die Option **Autom. Bereitschaftsbetrieb** hervorzuheben.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung Ein oder Aus auszuwählen.

# **Amplifier Control**

Wenn Amplifier Control auf Ein eingestellt ist, kann die Funktion "Lautsprecherpräferenz" aktiviert werden.

- Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** auf

  , um **Amplifier Control** zu markieren.
- ② Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

# Lautsprecherpräferenz


Mit dieser Funktion können die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder die Lautsprecher des AV-Verstärkers als Präferenz für die Audiowiedergabe festgelegt werden. Mit der Option AV-Verstärker kann die Lautstärke des Tons über die Fernbedienung des Fernsehgeräts angepasst oder stumm geschaltet werden.

- Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um die Option **Lautsprecherpräferenz** hervorzuheben
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um TV-Lautsprecher oder Verstärker zu wählen

# Auswahl der REGZA-LINK-Eingangssignalquelle

Wenn ein REGZA-LINK-Gerät mit HDMI-Umschaltfunktion (z. B. AV-Verstärker) an den HDMI-Eingang angeschlossen ist, können Sie ein weiteres REGZA-LINK-Gerät auswählen, das an das HDMI-Hauptgerät auf der Eingangsquellenliste angeschlossen ist.

- Wenn Sie ⊕ drücken, wird auf dem Bildschirm eine Liste angezeigt, welche die verfügbaren Eingangsquellen anzeigt.
- Drücken Sie ▼, um die gewünschte Eingangsquelle mit dem REGZA-LINK-Symbol auszuwählen.
- Wenn Sie ► drücken, wird ein zweiter Auswahlbildschirm angezeigt, der alle angeschlossenen REGZA-LINK-Geräte zeigt.





Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie dann **OK**.

#### HINWEIS:

- Diese Funktionen hängen vom angeschlossenen Gerät ab.
- Wenn Sie die REGZA-LINK-Eingangsquelle im Popup-Fenster auswählen, schalten sich manche REGZA-LINK-Geräte möglicherweise automatisch ein.
- Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, dauert es ein paar Minuten, bis das REGZA-LINK-Symbol in der Liste erscheint. Wenn ein HDMI-Kabel entfernt wird, dauert es einiae Minuten. bis das Symbol erlischt.
- Wenn das HDMI-Kabel eines angeschlossenen Geräts ausgewechselt wird, muss REGZA-LINK aktivieren im REGZA-LINK-Einstellungsmenü möglicherweise wieder auf ein aesetzt werden.
- Wenn Sie die HDMI-Leitung an ein angeschlossenes Gerät oder eine HDMI-Geräteinstellung ändern, stellen Sie die REGZALINK Aktiviert Option im Menü REGZA-LINK-Einstellung von Aus auf Ein neu ein.

# REGZA-LINK-Wiedergabegerätesteuerung

Mit dem REGZA-LINK-Modusschalter auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts können Sie ein angeschlossenes REGZA-LINK-Wiedergabegerät, dessen Bild Sie sehen wollen, hedienen

Um die REGZA-LINK-Eingabequelle zu steuern, wählen Sie zunächst über die REGZA-LINK-Eingabequellenauswahl das Gerät

#### Verfügbare Fernbedienungstasten (hinter der Platte)



Auf Seite 8 finden Sie Einzelheiten zu den verfügbaren Funktionen der Fernbedienungstasten.

HINWEIS: Die verfügbaren Funktionen hängen vom angeschlossenen Gerät ab. Es sind möglicherweise nicht alle Tasten der Fernbedienung verfügbar. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des jeweils angeschlossenen Geräts nach.

# **REGZA-LINK-Sofortwiedergabe**

Wenn ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, erkennt REGZA-LINK das Fernsehgerät automatisch über die Eingangswahl. Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet. wird es automatisch eingeschaltet.

Diese Funktionen können über die REGZA-LINK-Einstellung aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite 75).

#### HINWEIS.

- Auch wenn das Gerät ein Menü anzeigt, zeigt das Fernsehaerät automatisch die Einaanasauelle.
- Diese Funktion hängt vom angeschlossenen Gerät und dem Status des Fernsehgeräts ab.

# **REGZA-LINK-Systembereitschaft**

Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird (Bereitschaftsmodus), gibt das Fernsehgerät ein Befehlssignal aus, dass alle an das Fernsehgerät angeschlossenen REGZA-LINK-Geräte ausgeschaltet werden (Bereitschaftsmodus).

Diese Funktionen können über die REGZA-LINK-Einstellung aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite 75).

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt vom angeschlossenen Gerät und dem Status des Fernsehgeräts ab.

# **REGZA-LINK-System Tonsteuerung**

Mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts können Sie die Lautstärke von Lautsprechern, die über einen AV-Verstärker an das Fernsehgerät angeschlossen sind, einstellen oder stummschalten. Stellen Sie dazu zunächst den Modusschalter auf der Fernbedienung auf REGZA-LINK.

- Setzen Sie die Option Lautsprecherpräferenz im Menü REGZA-LINK-Einstellung auf Verstärker.
- Vergewissern Sie sich, dass ein angeschlossenes REGZA-LINK-Gerät (z. B. ein DVD-Player usw.) als Eingangsguelle am AV-Verstärker ausgewählt ist.

#### HINWEIS:

- Diese Funktionen hängen vom angeschlossenen Gerät ab.
- Wenn Sie den AV-Verstärker einschalten, seine Eingangsquelle ändern oder die Lautstärke einstellen, wird der Ton über die Lautsprecher des AV-Verstärkers ausgegeben, auch wenn die TV-Lautsprecher ausgewählt sind. Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein, um den Ton über die Fernsehlautsprecher auszugeben.
- Diese Funktion kann möglicherweise nicht genutzt werden, wenn der AV-Verstärker verwendet wird.

# Toshiba-PC kompatibel mit REGZA-LINK

Diese Funktion passt automatisch die geeigneten Breitbildformate und Bildvoreinstellungen an, wenn das Gerät an einen Toshiba-PC, der mit REGZA-LINK kompatibel ist, angeschlossen wird.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt vom Status des angeschlossenen Geräts ab.

# Videotext

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Videotext-Speicher mit einer Kapazität von mehreren Seiten. Es kann einen Moment dauern, bis dieser lädt. Es sind zwei **Anzeigemodi** für die Textanzeige wählbar – **Automatisch** zeigt bei entsprechender Verfügbarkeit den so genannten **Toptext** an. Mit **LIST** können Sie Ihre vier Lieblingsseiten speichern.

# Auswahl des Anzeigemodus

Der Zeichensatz für den Videotext wird automatisch auf die im Menü EINSTELLUNGEN ausgewählte Sprache eingestellt.



Wählen Sie im Menü **PRÄFERENZEN** die Option **Videotext** 



Wählen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ den Modus Automatisch oder LIST, und drücken Sie dann EXIT.



#### Videotext-Informationen

#### Die TEXT Taste:

Drücken Sie die Taste TEXT, um die Textdienste aufzurufen. Taste drücken, um den Videotext vor dem Hintergrund des normalen Fernsehbildes einzublenden, und Taste erneut drücken, um zum normalen Bild zurückzukehren. Kanāle können nicht geändert werden, bis die Textanzeige aufgehoben wird.

Die zuerst angezeigte Seite ist die Startseite.

Sie können jede Textseite durch Eingabe der 3-stelligen Seitennummer über die Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen. Sie können auch die farbigen Tasten verwenden oder durch Drücken der Taste P^ zur nächsten Seite springen bzw. mit P^ die vorherige Seite wieder aufrufen.

#### Untergeordnete Seiten

Die Seiten auf dem Bildschirm werden dynamisch aktualisiert, wenn Unterseiten empfangen werden.

Wenn Sie eine Seite öffnen, die Unterseiten enthält, werden die Unterseiten automatisch in Folge angezeigt. Um den automatischen Wechsel der Unterseiten aufzuheben, drücken Sie ◀ oder ▶.

Wurde die Option ausgewählt, wird die momentan angezeigte Unterseite hervorgehoben. Wenn durch das Fernsehgerät weitere Unterseiten geladen werden, ändert sich die Farbe der Nummern. Durch die neue Farbe wird angezeigt, dass diese Seiten in den Speicher geladen wurden.

Diese Unterseiten bleiben so lange für die Anzeige verfügbar, bis eine andere Seite gewählt wird oder im normalen TV-Modus der Kanal gewechselt wird.

# Auswahl von Seiten im Automatisch-

Falls **Toptext** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirms vier farbiae Titel angezeigt.

Um einen der vier Themenbereiche aufzurufen, drücken Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Farbtaste für das gewinschte Thema

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem speziellen Videotext-System benötigen, rufen Sie die Videotext-Indexseite des jeweiligen Senders auf, oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Farchbändler vor Ort

## Auswahl von Seiten über die LIST

Die vier farbigen Auswahlbereiche am unteren Bildschirmrand entsprechen den Nummern 100, 200, 300 und 400, die in den Speicher des Fernsehgerätes einprogrammiert wurden. Zur Anzeige dieser Seiten müssen Sie jeweils die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken. Sie können anstelle der voreingestellten auch andere Seiten speichern.

Drücken Sie dazu die jeweilige Farbtaste, und geben Sie dann die 3-stellige Nummer ein. Diese neue Nummer erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms und in der farbigen Markieruna.

Drücken Sie die Taste OK, um die Nummer zu speichern. Sobald OK gedrückt wird, werden alle vier im unteren Bildschirmbereich angezeigten Seitennummern gespeichert. Alle vorherigen Nummern werden dabei aus dem Speicher gelöscht.

Wenn die Taste **OK** nicht gedrückt wird, gehen die neuen Einstellungen beim Wechseln des Kanals verloren.

Andere Seiten können durch Eingabe der 3-stelligen Seitennummer aufgerufen werden – drücken Sie jedoch AUF KEINEN FALL die Taste **OK**, anderenfalls werden die Seiten abaesbeichert.

### Steuertasten

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mithilfe der Tasten auf der Fernbedienung die Anzeige des Videotextes steuern können.

# **(■i)** So zeigen Sie die Indexseite/Anfangsseite an:

Drücken Sie <a>\bar{\text{\tinte\text{\tinit}}\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tex{\text{\texi}\text{\text{\texitit}}\text{\text{\text{\text{\text{

#### TEXT So wird eine Videotext-Seite angezeigt:

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um den Text aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste erneut, um zum gewohnten Fernsehmodus zurückzukehren. Die Fernsehkanäle lassen sich nur im normalen Fernsehmodus umschalten.

### So zeigen Sie verborgenen Text an:

Auf bestimmten Seiten werden Antworten von Quizfragen oder Pointen von Witzen zunächst ausgeblendet. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die Taste [=?].

### ■ So halten Sie eine bestimmte Seite:

Manchmal soll eine bestimmte Videotext-Seite zur genaueren Betrachtung länger angezeigt werden. Drücken Sie dazu die Taste 巨多, so dass in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Anzeige 巨多 erscheint. Die Seite wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie durch einen erneuten Tastendruck wieder freigegeben wird.

# **≡ §** So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:

Drücken Sie einmal die Taste = , um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei erneutem Drücken dieser Taste wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.

## ☼)/≦≥ So wählen Sie eine Seite aus, während das normale Fernsehbild angezeigt wird:

Geben Sie die gewünschte Seitennummer ein, und drücken Sie anschließend ( ) ( ) ( ) Das normale Fernsehbild wird angezeigt. Auf dem Fernsehgerät wird dann angezeigt, wenn die Seite verfügbar ist, indem sich die Farbe der Seitennummer am oberen Bildschirmrand ändert. Drücken Sie dann TEXT, um diese Seite anzuzeigen.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an: Wählen Sie im jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Kurzmeldungen (siehe Index des Videotext-Programms). Die aktuellen Kurzmeldungen werden jetzt gegebenenfalls in Echtzeit eingeblendet.

> Denken Sie daran, den Videotext zu beenden, bevor Sie den Kanal wechseln - drücken Sie die Taste TEXT zweimal.

# Fragen und Antworten

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu einigen der häufigsten Fragen.

F

Mein Fernsehgerät überträgt weder Ton noch Bild. Warum?

 $\boldsymbol{A}$ 

Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht in den Standby-Modus geschaltet ist. Überprüfen Sie den Netzstecker und alle Netzanschlüsse.

F

Es wird zwar ein Bild angezeigt, aber warum sind nur wenige oder keine Farben sichtbar?

A Bei Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer minderwertigen Videokassette, bei der keine oder kaum Farben angezeigt werden, müssen unter Umständen qualitative Verbesserungen vorgenommen werden. Für das Fernsehgerät ist werkseitig die Einstellung Automatisch gewählt, so dass automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

So überprüfen Sie, ob die optimale Farbanzeige eingestellt ist:

Wählen Sie beim Abspielen der externen Quelle die Option Farbsystem aus dem Menü EINSTELLUNGEN.



Wählen Sie mithilfe der Taste ◀ oder ▶ eine der folgenden Einstellungen: Automatisch, PAL, SECAM, NTSC 4.43 oder NTSC 3.58

**F** Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nicht an das Fernsehgerät übertragen?

Ä Überprüfen Sie, ob der Media Recorder oder DVD-Player richtig am Fernsehgerät angeschlossen wurde (siehe Seite 9), und wählen Sie dann den entsprechenden Eingang, indem Sie die Taste € drücken.

Es wird zwar ein Bild angezeigt, jedoch ohne Ton.

Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
Es kann kein Ton oder kein Ton im richtigen Format
empfangen werden.

Überprüfen Sie, ob vielleicht die Lautstärke heruntergeregelt oder die Stummschaltung aktiviert wurde. Überprüfen Sie die geteilten Audio-Einstellungen. F Wodurch könnte eine schlechte Bildqualität noch hervorgerufen werden?

A Durch Störungen oder ein zu schwaches Empfangssignal. Schalten Sie probehalber auf einen anderen Fernsehsender um. Unter Umständen lassen sich mit einer **Feineinstellung** Verbesserungen erzielen.

- Wählen Sie das Menü ATV Manuelle Sendersuche. Markieren Sie den Sender und drücken Sie OK. Drücken Sie dann ▶ zur Auswahl von Feineinstellung.
- Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Bild- und Tonqualität optimal einzustellen. Drücken Sie **OK** und anschließend **EXIT**.



F Warum funktionieren die Bedienelemente am Fernsehgerät nicht?

A Vergewissern Sie sich, dass die Bedienfeldsperre nicht aktiviert wurde (Ein).

**F** Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

Überprüfen Sie, ob der Modusschalter an der Fernbedienung auf TV-Modus eingestellt ist. Überprüfen Sie den Ladezustand und die Polarität der Batterien, um auszuschließen, dass diese verkehrt herum eingesetzt wurden.

**F** Warum ist der Digital-Kanal gesperrt?

A Der Kanal wurde in den **Kanal-Optionen** gesperrt. (siehe Abschnitt Digital-Einstellungen).

**F** Warum sind einige der Digital-Abonnement-Sender nicht verfügbar?

A Ihr Abonnement muss aktualisiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanhieter

F Warum wird die Tonspur in Deutsch abgespielt, obwohl eine andere Audiosprache ausgewählt wurde?

A Das Programm wird derzeit nur mit einer deutschen Tonspur ausgestrahlt.

F Warum wird im DTV-Modus der falsche oder gar kein Ton wiedergegeben?

A Drücken Sie ∭I/II, um sicherzustellen, dass die Option für Hörgeschädigte nicht ausgewählt ist.

Was ist DVB-T?

Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten über die Atomsphäre/Antenne.

Was ist DVB-C?

A Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten über Kabelanschluss

Was ist DVB-S/S2?

A Digital Video Broadcasting Satellite/ETSI EN300 421 und Digital Video Broadcasting Satellite/ETSI EN302 307 über eine Satellitenschüssel

Wie werden die Radiosender ausgewählt?

Drücken Sie TV auf der Fernbedienung und wählen Sie DTV RADIO. Alternativ dazu können Sie die Auswahl auch über GUIDE treffen.

**F** Was kann ich unternehmen, wenn ich die PIN vergessen habe?

Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Wählen Sie PIN-Einstell. aus dem Menü DTV-Einstell., um den PIN einzugeben. Stellen Sie sicher, dass sonst niemand die Master-PIN nutzt, indem Sie die Bedienungsanleitung wealegen.

**F** Warum sind auf dem Bildschirm im PC-Modus senkrechte Streifen sichtbar?

A Unter Umständen müssen Sie Sampling Clock anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie im Menü Anzeige-Einstellungen die Option PC-Einstellungen, markieren Sie die Einstellung Sampling Clock, und passen Sie die Einstellung an, bis die Streifen vom Bildschirm verschwinden.

F Warum werden auf dem Bildschirm im PC-Modus waagerecht verlaufende Streifen und/oder verschwommene Bilder angezeigt?

A Unter Umständen müssen Sie Clock Phase anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie im Menü Anzeige-Einstellungen die Option PC-Einstellungen, markieren Sie die Einstellung Clock Phase, und passen Sie die Einstellung an, bis das Bild wieder deutlich sichtbar ist.

F Warum werden nach der Auswahl digitaler Untertitel keine auf dem Bildschirm angezeigt?

A Derzeit werden keine Untertitel vom Sender ausgestrahlt.

F Warum wird im oberen Bereich des Bildschirms eine Seitennummer angezeigt, aber kein Text?

Der Text wurde ausgewählt, aber die Teletextinformationen sind derzeit bei der aktuellen Quelle nicht verfügbar. F Warum funktioniert der analoge Videotext nicht fehlerfrei?

A Die Videotext-Qualität hängt in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals ab. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den Hauptindex des Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index die entsprechende Anleitung, in der die grundlegende Benutzerführung detailliert erläutert ist. Diese erklärt die Grundfunktion des Videotexts im Einzelnen. Falls Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotext-Funktion benötigen, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt zum Videotext in dieser Anleitung.

**F** Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-Ouelle die Farben verfälscht?

A Schließen Sie die Quelle über ein SCART-Kabel an, und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie im Menü EINSTELLUNGEN die Option Farbsystem.

Setzen Sie das Farbsystem auf **Automatisch**, und

Wählen Sie das Menü BILD, und passen Sie die Farbtoneinstellung an.

F Die über HDMI angeschlossenen Geräte funktionieren nicht einwandfrei. Warum?

Achten Sie darauf, Kabel mit dem HDMI-Logo
HDMI zu verwenden (siehe Seite 11).

Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund der Anpassung an einen neuen Standard beim neuesten Modell des HDMI-Fernsehgeräts möglicherweise nicht einwandfrei. Versuchen Sie, die HDMI-Einstellungen (Inhaltstyp aktivieren und INSTAPORT™) auf Aus zu stellen.

Warum reagieren die REGZA-LINK-Geräte nicht?

A Wenn das angeschlossene REGZA-LINK-Gerät nach dem Ändern von Geräte-Einstellungen nicht einwandfrei funktioniert, schalten Sie das Fernsehgerät aus, lösen Sie das Netzkabel und dann schließen Sie es wieder an schalten Sie es ein. Ziehen Sie das HDMI-Kabel vom REGZA-LINK-Gerät ab und schließen Sie es erneut an.

**F** Warum wird das REGZA-LINK-Logo noch angezeigt, obwohl das Gerät nicht mehr angeschlossen ist?

A Wenn das REGZA-LINK-Gerät getrennt wird, wird das Logo nach etwa einer Minute ausgeblendet.

**V** Warum funktionieren die Netzwerkgeräte nicht?

Die LAN-Kabel sind entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Schließen Sie alle Kabel an (siehe Seite 14). Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Adresse richtig eingestellt ist (siehe Seite 45).

# Warum funktioniert das drahtlose Netzwerk nicht?

Stellen Sie sicher, dass Sie den TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter benutzen (siehe Seite 14).
Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt eingeschaltet

# F Warum funktioniert die Media Player-Funktion nicht?

Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig angeschlossen sind.

Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern kommen

Überprüfen Sie Ihr Netzwerk-Setup, wenn Sie einen DLNA CERTIFIED™-Server benutzen.


## **F** Was zeigen die LEDs an der Vorderseite des Fernsehgeräts an?

Sehen Sie in der folgenden Tabelle nach.

LE	D-Anzei	ae		
LED-3	LED-2	LED-1	Status	Abhilfemaßnahme
Orange (stetig)	Grün (stetig)	Grün (stetig)	Strom EIN Ein-Timer ist aktiviert Programm-Timer ist aktiviert	-
Rot (stetig)	Grün (stetig)	Grün (stetig)	Strom EIN Ein-Timer ist aktiviert Programm-Timer läuft	-
AUS	Grün (stetig)	Grün (stetig)	Strom EIN Ein-Timer ist aktiviert Programm-Timer ist NICHT aktiviert	-
Orange (stetig)	AUS	Grün (stetig)	Strom EIN Ein-Timer ist NICHT aktiviert Programm-Timer ist aktiviert	-
Rot (stetig)	AUS	Grün (stetig)	Strom EIN Ein-Timer ist NICHT aktiviert Programm-Timer läuft	-
AUS	AUS	Grün (stetig)	Strom EIN Ein-Timer ist NICHT aktiviert Programm-Timer ist NICHT aktiviert	-
Orange (stetig)	Grün (stetig)	Rot (stetig)	Strom AUS (Standby) Ein-Timer ist aktiviert Programm-Timer ist aktiviert	-

# **F** Warum funktioniert die 3D-Funktion nicht richtig?

Wenn 3D-Bilder nicht richtig angezeigt werden, ist möglicherweise das 3D-Format ein anderes, ändern Sie das 3D-Format im Schnellmenü. Wenn 2D-Bilder nicht richtig angezeigt werden, ist möglicherweise das 2D-Format ein anderes, ändern Sie das 2D-Format im Schnellmenü. Die linke und rechte Seite des 3D-Bildes muss möglicherweise gewechselt werden. Wechseln Sie Links und Rechts. Entfernen Sie alle störenden Gegenstände zwischen der 3D-Brille und dem Fernsehgerät. Erneuern Sie die Batterie der 3D-Brille.



1 5	D-Anzei	<b>N</b> O.		
			Status	Abhilfemaßnahme
LED-3	LED-2	LED-1		
Rot (stetig)	Grün (stetig)	Rot (stetig)	Strom EIN (Standby) Ein-Timer ist aktiviert Programm-Timer läuft	-
AUS	Grün (stetig)	Rot (stetig)	Strom AUS (Standby) Ein-Timer ist aktiviert Programm-Timer ist NICHT aktiviert	-
Orange (stetig)	AUS	Rot (stetig)	Strom AUS (Standby) Ein-Timer ist NICHT aktiviert Programm-Timer ist aktiviert	-
Rot (stetig)	AUS	Rot (stetig)	Strom EIN (Standby) Ein-Timer ist NICHT aktiviert Programm-Timer läuft	-
AUS	AUS	Rot (stetig)	Strom AUS (Standby) Ein-Timer ist NICHT aktiviert Programm-Timer ist NICHT aktiviert	-
AUS	AUS	Grün (Blinkt)	Störung der BUS- Leitung.	Schalten Sie das Fernsehgerät aus, und lösen Sie das
AUS	AUS	Rot (Blinkt)	Störung des WDT.	Netzkabel. Schließen Sie das Netzkabel wieder
AUS	Grün (Blinkt)	AUS	Lüftung angehalten. (falls zutreffend)	an, und schalten Sie das Fernsehgerät EIN.

# Lizenzinformationen



Dieses Produkt ist mit dem europäischen Umweltzeichen, das von der Europäischen Kommission verliehen wird, ausgezeichnet Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter dem folgenden Link:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Weitere Informationen zur Verleihung der Umweltblume für unsere Modellreihe erhalten Sie in der umfanareichen Bedienungsanleitung auf der Website (www.toshiba-om.net).

**MDOLBY** Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.



Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von Dolby Laboratories

• Hami HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC.

- INSTAPORT™ und das INSTAPORT-Logo sind Markenzeichen von Silicon Image, Inc. in den Vereinigten Stagten und anderen Ländern.
- YouTube und das YouTube-Logo sind Markenzeichen der
- Dieses Produkt enthält den NetFront Browser von ACCESS CO., LTD.



ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and other countries.

© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- Dieses Produkt enthält die Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Player-Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated, Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Flash sind Markenzeichen der Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3 audio codina technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.



DivX®, DivX Certified® Zertifizierte und zugehörige Logos sind eingetragene Warenzeichen der DivX, Inc. und werden mit Lizenz verwendet.

Wird von einem oder mehr der folgenden US-Patente geschützt:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DVB ist ein eingetragenes Markenzeichen von DVB Project.

 DLNA®, DLNA® Certification Logo und DLNA CERTIFIED™ sind registrierte Markenzeichen. Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen von Digital Living Network Alliance.

AUDYSSEY

verstehbarer Dialog.

Audyssey EQ-Technologie

Heraestellt unter Lizenz von Audyssey Laboratories, U.S. Ausländische Patente sind angemeldet. Audvssev EQ ist eine registrierte Marke von Audyssey Laboratories. Audyssev EQ basiert auf der preisaekrönten Audyssev MultEQ-Technologie. Es ist die erste Lösung zur Einmessung und Korrektur von Audio-Signalen und sorgt für den optimalen Klana in einem großen Raum und wird in vielen professionellen Heimking-Produkten eingesetzt, Audyssey EQ wird bei der Sendereinstellung genutzt, indem zuerst eine Einmessung und dann Korrektur von Zeit- und Freguenz-Antwort-Problemen bei Fernsehsystemen vorgenommen wird. Das Ergebnis ist ein klarer, satter Klang und ein besser

#### Entsorgung...

#### Die folgenden Angaben gelten nur für Länder der Europäischen Union:

#### **Entsorgung von Produkten**

Die durchgestrichene Abfalltonne mit Rädern weist darauf hin, dass Produkte gesammelt und vom normalen Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden müssen. Interne Batterien und Akkus können mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden im Recycling-Center entfernt und separat verwertet.

Der schwarze Balken weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf dem Markt eingeführt wurde.

Durch Ihren Beitrag zur separaten Sammlung von Produkten und Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer vorschriftsmäßigen Entsorgung von Produkten und Batterien und verringern damit die potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit.

Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

### Entsorgung von Batterien und/oder Akkus

Durch das nebenstehende Symbol wird darauf hingewiesen, dass Batterien und/oder Akkus gesammelt und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku einen höheren als den festgelegten Wert an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/ oder Kadmium (Cd) enthalten, der in der Batterie-Direktive (2006/66/EC) festgelegt ist, sind die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) unter dem nebenstehenden Symbol aufgeführt. Durch die getrennte Entsorgung der Batterien helfen Sie, potenzielle Umweltschäden und Gesundheitsgefahren zu verhindern, die ansonsten bei einer vorschriftswidrigen Entsorgung von Produkten und Batterien verursacht werden könnten.

Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.





# Informationen

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Signalinformationen für 15-polige Mini-D-Sub-Anschlüsse

Stift-Nr.	Signalname	Stift-Nr.	Signalname	Stift-Nr.	Signalname
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	NC
3	В	8	Masse	13	H-Sync
4	NC*	9	NC	14	V-Sync
5	Masse	10	Masse	15	NC

<sup>\*</sup> NC = Nicht beleat

# Geeignete PC-Signale über den PC-Anschluss

Der PC-Eingang dieses Fernsehgeräts akzeptiert nur die Signalformate, die mit VESA-DMT kompatibel sind, wie in der Tabelle unten gezeigt. Bei einigen PC-Eingangssignale, die von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche Formaterkennung Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern. Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Signale in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	VESA Standard (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	•
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	•
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	•
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	•
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	•
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	•
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	•
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	•
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	•
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	•
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	•
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	•
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	•
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	•
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	•
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	•

# Kompatible Video- und PC-Signale über HDMI-Anschlüsse

Die HDMI-Eingänge an Ihrem Fernsehgerät akzeptieren die Signalformate VGA, SVGA, XGA, WXGA und SXGA, die mit VESA kompatibel sind, wie in der unteren Tabelle gezeigt. Bei einigen PCs und HDMI- oder DVI-Geräten, bei denen die Eingangssignale von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche Formaterkennung Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern.

Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC, HDMI- oder DVI-Gerät in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Siangle in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	VESA Standard
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	•
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	•
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	•
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	•
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	•
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	•
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	•
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	•
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	•
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	•
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	•
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	•
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	•
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	•
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	•
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	•

# Unterstütztes Format für den USB-Media Player

## Foto

Erweiterung	Format
.jpg, .jpeg	JPEG

Datenkompatibilität: JPEG Exif Ver. 2.2

Maximale sichtbare Auflösung: 4096 x 4096 (HW-Dekodierung) Pixel

16384 x 16384 (SW-Dekodierung) Pixel

Maximale Dateigröße: 9 MB

Maximale Anzahl der Dateien: 2000/Ordner

## Film

Erweiterung	System	Video-Codecs	Audio-Codecs
.mts, .m2ts	AVCHD (MPEG-2 TS)	MPEG-4 AVC/H.264	Dolby Digital (AC-3) PCM
.divx, .div, .avi	DivX *	DivX 3,4,5,6	PCM ADPCM MPEG-1/2 Layer2 (MP2) MPEG-1/2 Layer3 (MP3) Dolby Digital (AC-3)
.mp4, .m4v	MP4	MPEG-4 AVC/H.264	MPEG2/4 LC AAC
.asf, .wmv	ASF	VC1 (WMV9)	WMA Std

<sup>\*</sup> Profil: DivX HD 1080p-Profil

External Subtitle-Datei (.srt) wird unterstützt

Maximale Auflösung: 1920 x 1080 Maximale Dateigröße: Unbegrenzt

Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner

## Musik

Erweiterung System		Audio-Codecs
.mp3	MP3	MPEG-1/2 Layer3 (MP3)
.mp4, .m4a	MP4	MPEG2/4 LC AAC
.wma	WMA	WMA Std

Maximale Dateigröße: Unbegrenzt

Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner

HINWEIS: Es kann nicht gewährleistet werden, dass alle oben genannten Dateiformate wiedergegeben werden können.

# Kompatible Signalformate für 3D

Auflösung	Seitenverhä Itnis	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	3D-Struktur
720 × 480p	16:9	59,940/60 Hz	31,469/31,50 Hz	27,000/27,027 MHz	Side by Side (Voll)*
					Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
1280 × 720p	16:9	59,940/60 Hz	90,0/89,91 Hz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			44,955/45,000 Hz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
1920 × 1080i	16:9	59,940/60 Hz	33,716/33,750 Hz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
1920 × 1080p	16:9	23,976/24 Hz	54/53,94 Hz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			26,973 Hz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		29,97/30 Hz	67,5/67,43 Hz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			33,716/33,75 Hz	74,176/74,250 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom
		59,940/60 Hz	67,433/67,500 Hz	148,352/148,500 MHz	Side by Side (Halb)
					Top & Bottom

<sup>\*</sup> Side by Side (Voll) setzt sich aus linken und rechten Stereobildern zusammen, bei der jede Größe 2D entspricht.

Side by Side (Voll)		L	R
	2D-Video	3D-Video	
Side by Side (Halb)	2D-Video	L R	

-		en und	Zubehör			
Empfangssys	steme ngssystem/-kanäle	F	Empfangssystem/-kanäle			
UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69			
Frankreich						
rrankreich	VHF 05-10 (VHF 01 UHF 21-69	-05) PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, \$1-\$41			
Deutschland	VHF 05-12	SECAM-L	UHF F21-F69			
	UHF 21-69		VHF F1-F10, B-Q			
Österreich	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12			
Schweiz	VHF 05-12 UHF 21-69					
Italien	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69					
Spanien	UHF 21-69					
Niederlande	VHF 05-12					
	UHF 21-69					
Griechenland	VHF 05-12 UHF 21-69					
	dcast-Systeme roadcast-Systeme					
Videoeingan	g PAL, SECAM, NT	SC 3,58/4,43				
Externe Ans	chlüsse					
EXT 1		21-poliger SCART- Anschluss	RGB, A/V			
EXT 2		3,5 mm Minibuchse	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> Audio (entspricht EXT 3-Audio)			
EXT 3		3,5 mm Minibuchse	Video/Audio L + R Die AUDIO- Anschlüsse entsprechen dem EXT 2-Audio.			
HDMI 1/2/3/	) I	HDMI <sup>®</sup> -kompatibe HDCP-kompatibel Inhaltstyp aktivier NSTAPORT™, RGE				
PC		ini D-Sub, 15-polig, analoges GB-Signal				
PC/HDMI 2 Audio 3		3,5 mm	Audio			

Minibuchse

Media Player

Interface-Version: USB 2.0

USB-Klasse: Massenspeicher

Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32 und

NTFS (USB 2 ermöglicht nur Zugang zu

RJ-45

Fotos).

Digital-Audioausgang (S/PDIF) Optisch

LAN-Anschluss

USB 1/ USB 2-Anschluss

R cht		
+ R		
em		
tützt)		

Stereo		Nicam Zweiträgersystem			
Bildschirmgröße		46 55	117 d 139 d		
(ca.) Anzeigeformat		16:9			
Tonausgang		Effektiv 10 W + 10 W		/ ± 10 W	
(bei 10 % Verzerrung)		Woofer Woofer		10 W (46WL768) 20 W (55WL768)	
Leistungsaufnahme		46WL7	68	185 W	
(ca.)		46YL7		185 W	
		55WL768		210 W	
		55YL7		210 W	
Jährlicher		46WL7		199,3 kWh	
Stromverbrauch*		46YL7		199,3 kWh 240,2 kWh	
(ca.)		55YL7		240,2 kWh	
Stromverbrauch bei		46WL7		135 W	
Betrieb**		46YL7		135 W	
(ca.)		55WL7		163 W	
(/		55YL7	68	163 W	
Stromverbrauch im Standby (ca.)		0,3 W			
Stromverbrauch im Aus-Betrieb (ca.)		<0,01 W			
* Beim Betrieb von 4 Stunden und 365 Tagen im Jahr.  ** Getestet in Übereinstimmung mit IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.					
Abmessungen	46V	VL768	74	cm (H) 109 cm (B) 29 cm (T)	
(ca.)		L768		cm (H) 109 cm (B) 29 cm (T)	
	55V	VL768		cm (H) 128 cm (B) 36 cm (T)	
	55Y	L768	85	cm (H) 128 cm (B) 36 cm (T)	
	(Höhe schließt Standfuß mit ein)		andfuß mit ein)		
Gewicht (ca.)		VL768		5 kg	
		L768		5 kg	
		VL768		0 kg	
		L768		0 kg	
Umgebungsbedin-		Temperatur 0°C - 35°C			
gungen	Luftfeuchtigkeit 20 - 80% (nicht- kondensierend)			U - 8U% (NICNT-	
Drahtlose Verbindung	Standard: IEEE 802.11a/b/q/n				

#### **Drahtlose Verbindung**

- Standard: IEEE 802.11a/b/g/n Host-Schnittstelle: USB2.0-kompatibel
- Frequenzbereich: 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,412-2,462 GHz
- · Security (Sicherheit): WEP64/128, TKIP, AES, WPA/ WPA2-PSK, WPS, Keine

#### Mitgeliefertes Zubehör • Fernbedienung

- 2 Batterien (AAA, IEC R03 1,5V) • TOSHIBA 3D-Brille FPT-AG01G
- SCART-Adapterkabel
- COMPONENT-Adapterkabel
- AV-Adapterkabel
- SCART-AV-Adapterkabel (nur AV-Eingang)
- 'P'-Klemme
- · Reinigungstuch
- Werkzeugset
- Vier Abstandshalter

Diese Abstandshalter müssen benutzt werden, wenn Sie das Fernsehgerät an eine Wandhalterung montieren. Siehe

Seite 5.

Zwei Kabelklammern

Optionales Zubehör

• 3D-kompatibles Highspeed-HDMI-Kabel

# Seite für Ihre persönlichen Anmerkungen



# Besser für die Umwelt ...

- •Dieses Fernsehaerät wurde geprüft und die effiziente Energienutzung wurde bestätigt.
- Dieses Fernsehgerät wurde so konzipiert, dass seine Auswirkungen auf die Umwelt durch den Einsatz der Materialien und Energie während seiner Lebensdauer reduziert werden. Dadurch werden die CO2-Emissionen durch seine Herstellung, Benutzung und Entsorauna verringert.
- •Dieses Fernsehgerät wurde so konzipiert, dass es leicht zu reparieren und zu recyceln ist.

...und besser für Sie.

EU Ecolabel: PL/22/002

TOSHIBA gewährt eine Garantie von mindestens 2 Jahren für dieses LCD-Fernsehgerät und von 7 Jahren für die Verfügbarkeit von elektronischen Teilen, um diese auszutauschen. Im Fall von Reparaturen, die unter die Garantie fallen, kontaktieren Sie bitte den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Alle Rechte vorbehalten.

Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland